


H29-10


Інж. С. М. ГОРСКІЙ

205

ПУ УЖЈАС СТРОІТЕЛЬСТВОЫН



ССРС-са НКЕП-дён
ӨТУВЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЎГА ЛЕЧАН ІН
МОСКУА ★ 1935



Коми-З
3L/573

Іњж. С. М. ГОРСКІЙ

ПУ УЖЈАС
СТРОІТЕЛЬСТВОЫН
ПЛОТНІЧНОЙ ЦЕХ

ГЛ.Б. в ЛитР.
Ц. 1985 г.
Акт № 66



НГУ.

ВЕДОМСТВЕННОЙ да ЗАОЧНОЙ ЛІТЕРАТУРА ГЕКТОР
МОСКУА ★ 1985

ЖУРНДАЛЫС

Лист бок

Пу кың стройчан матерjal	3
Пулон свойствоjas	4
Пу продајас	7
Пулон порокjas	8
Плётчицајтан рабочoj инструментjas	14
Разметкајас вёчан да мерајтчан инструментjas	26
Күшом мерајас емөс древесина вічны	30
Плётчицной ужјас вёчан ног	35
Простојжык пу торјас вёчом	39
Клеj, да мыла сіjо коло	60
Пу керка стройтом	61
Опалубка	79
Пуён посъёбом, вёр да груз новлёдан пріспособлењьёjas	85
Металлической jиточjas	89

Редактор *H. Старцев.*

Техн. редактор *P. Нейман.*
Сектор ведомств. литер. № 416. В-61-2-3. Сдано в набор 19/VI 1934 г. Подписано к печати 7/II 1935 г. Формат бумаги 62×94/16. Печ. листов 6,0. Знаков в печатном листе 50.000. Тираж 750 экз.

Уполн. Главлита В-75402.

Заказ 2584.

I. ПУ КЫЗ СТРОІТЧАН МАТЕРІАЛ

Торја пу керкајас строітігөн da інженернөј сооруженіёјас вочігөн, пу ужыд строітчомас быд ужö пырö.

Пулён кыз матеріаллонем зев уна својствојас, кодјас пуктöны сijös медпöлжезнöј, а мукöддýрj i медколан матеріалјас padö.

Главиöжык својствојаснас пулён лöйни со мыjjас:

1. Јонлун (крепость), пуыд абу омöльжык, а вегіг јонжык металлыс. Шуам, кыз пу брус, нүжöдны-кö, 3—4-пöв јонжык сысбокта-жö кörт брусыс.

2. Шоныдыс нi кöзыдыс пуыд пöштi оз веж ассыс ыж-дасö, сijён (вежсытöмнас) сijö металлыс зев јона јансалö.

3. Пуыд зев омöлья леzö аспырыс шы да шоныд, мöдногөн шубоны: пулён-пö зев ზола звуко-теплопроводностыс.

4. Пуыс зев кокнi вочасны прöстöј несложнöј прiборjасöн.

5. Торја пу торјас кокнiа поzö јітлыны кörттув-јасöн, болтјасöн, шурупöн, клеjён.

6. Пуыd, кiрпiч, кörт da мукöд строітчан матеріалјас díнын, абу накод рöшкыд, омöлья чегласö, а бура куснагö (бур вязкостыс), а сijö мукöддýрj торја колана (ценнöј).

7. Путö міча да кокнiа поzö красітны i ба-сітны (отделявать).

8. Путö оз вермыны сещём кокнiа щыкёдны кіслотајас.

9. Пуыd мукöд строітчан матеріалјас díнын кокнi.

Урчiтöм бур својствојасыскöд öтщöш пулён емöс i ковтöмторјас (недостатки), кодјас күшöмакö сöктöдöны строітельствоын пуыс вочасомсö. Сывёсна вочасны заводиттöз пуыс ковтöмторјассö коло бирöдны. Сещём ковтöмторјаснас, кор строіт-чигөн пуыс оз поz тир вочасны, лöйни:

1. Пу сотчö, сыпонда оз поz сijös быд конструкцијаö течны.

2. Гiгроскопiчностыс, мöдногонкö — пулён самыс ас-пышсыс вётлыны da ас пышкас јiжтыны ва (зер ва, ру), сiз-жö i вескыда сынöдыс бостом ва (ва ру).

3. Ва бостны da ва вётлыны вермöм вёсна пу ыждалён вежласöм — космöм da туктöм.

4. Пулён тирмитöм чорыдлун da механическöј усiлijö-жаскöд вочасны ზола вермöм.

5. Гiгроскопiчностыскöд öтщöш пулён сizmöмыс.

6. дöза ыжыd турасыс (громоздкость), мыjпонда сöкыд-жык сijös кыскавныс, да мыjпонда доныс вылö каjö.

II. ПУЛОН СВОЈСТВОЈАС

Разнöј пöröda пулён древесинаыс, а сiз-жö і öтi пöröda пулён торja јукönjasыс аслыссама својствоаöс, кодјас ѩöш влiјатöны пöдељкајас сам вылö.

Бидалам пулыс својствоассö сijöc фелö вылö іналöм боксан.

Топыдлун (плотность)

Топыдлуныс пулён пу сijac да вогögöреа кышjas ѩöкыдлун сајын — јонаö најö мöda-möd бердас топыда течöмаöс.

Топыд пörödajасöн шуöны сещöмöс, кодлон сijac костыс јона iчöt, мöдногöн: кlettакост пространствоыс мiнiмалnöj.

Пемыд рöма древесинаа пујас (göd пу, баккаут da мuköd) медтопыдöс.

Топыд пујасöн сiз-жö лыфбысöны јаблона, бук, дуб, груша пу.

Плотнiчайтан пујас — пожöм, коз, ловпу, кыз пу — топыдлун сертиыс лыфбысöны слаб пöröдаён.

Прочность

Прочностöн шуöны пулыс својство дыр овны вежсытöг. Прочностыс сысајын, кущöм условiёын пуыс олö, кущöм сылён арлыдыс, а сiз-жö кущöм пöröda. Медпрочнöјён лыфбöны дуб пу, — сылён древесинаыс плотнöй дај кlettакоясыс поштi косöс. Шöркод прочнöјöс ясең, пожöм, няа пу, клон, кыз пу.

Чорыдлун

Чорыдлуныс — древесиналöн вундыны сечöм: дуб, шуам, јона сёкыджык пiлiтни пожöм дорыс, дубыслöн да пожöмыслöн абу öткодöс прочностыс-da.

Чорыд пу пörödajасöн лоёны: јаблона, груша пу, дуб, бук, клон, кыз, ясең; слабјасöн: пожöм, коз, ныв, ловпу, нiн пу.

Јонлун (крепость)

Пуыс вöчöм торлы пыр лоö мыjкö кутны лiбö мыжны. Шуам, стојкајас ламалöны да балкајас кусiнчöны сёкыд торјасыс. Сёкыд торјаслыс лiчкöссö пуыс ас вылас бостö. Пулён самыс кутны ас вылас ортсiса лiчкöс, петкöдлö сылыс јонлунсö. Слаб пу региджык кусiнчö лiбö чегö, а јон пу дыржык зумыда сулаłö.

Разнöј пу пöröдалöн јонлуныс разнöј, абу öткод сijö і öтi пöröдалöн пу кузаяыс.

Уль пу слабжык кос пуыс. Увтöмжык пу јонжык увja пуыс. Пулён јонлуныс арлыдајас-i. Том пулён древесинаыс небыджык, сывöсна сijö слабжык арлыда пуыс.

Крепид, јон пујасöн лоёны дуб, бук, ясең, клон; слабжыкön наыс — кыз пу, а слабјасöн лоёны пожöм, коз, нiн пу.

Göкта

Кымын пуыд уль, сымын сijö сёкыд. Кымын пуыд топыд, сымын сёкыд-жö. Сiзкö iнö, пуыдлöн сёктаыс топыдлунсајас да

уль-коссајас. Топыдлуныс да влажностыс пүүн пу пöröda, пу арлыд да пу кералан kadcajas. Та серті гөгөрвоана, мыж том пү сёкыджык сыйжда-жо јёрыша важ пүс; выл пörödöm пу сёкыджык важ пörödöm пүс.

Упругост da вјазкост

Бостам-кё кыз пу бед да кусінтом сijöc, а оғо чегөj, сесса бёр бедсö кіис лезам, секі сijö пырыстомпир бёp вескөдчас. Аслас важ состојанийбёр воан свойствоыс шусö упругостён. Медупругойясон лоёны кыз, піпу, ясең. Мукöд пу пörödajасыс абу сещём упругойjоg.

Емөс сещём пу пörödajас, шуам вјаз, ёрешнік, бук, клон, коджас куснасöны, но бёр оз вескавны. Сещём свойствоыс шусö вјазкостён.

Уль пу пыр овлö упругойжык лібо вјазкожык кос пу дорыс.

Слоистост — лъучкia потласан самлун

Пу слойjas артмёны пу сijас течас серті да наjö möda-möd бердас ласкысöм серті. Сещём пörödajаслон, сijасыс кодлон топыда möda-möd бердас ласкысöмайе да лъучкia течбомаёс, пу слойjasыс мічаёс. А коджаслон сijасыс ұғсомаёс, möda-mödискöд крестасомаёс, сещём пујассö поткодлыны сёкыd. Бура потлаsöны лыска пујас: пожём, коз, ныv.

Омольжыка потласö піпу, дубöс поткодлыны сёкыd, сijö крепидлун вёсна да сijасыс топыда пуксöм вёсна. Карелскöйён шусан әола тушаа кыз зев сёкыда потласö.

Улъос (влажность)

Пулён улъослуныс почвасајын, көні сijö быдмё, да древесина пörödасајын. Косінын быдмыс пујас абужык сещём улъос, кызі васöдінын быдмысјас. Ваыс выл пörödöm пүүн пöröda серті да пörödan kad сертійс овлö 40—60%. Васö петкодлöны процентјасон, арталöны со кызі: путор, кодлыс көсёйни артавны уллунсö, веситöны вески вьлын да костöны 95—105°-ð (Ц) шонтöмён; костöм путорсö бара веситöны да јешшö костöны. Сици унаыс вёчёны, кытчöз костöм пу сёктаыс оз сувт. Кор весис пыр öті сёкта кутас петкодлöны, сijö сёкта лыдсö пасёйни.

Уль пу (medвօzзa весис) да кос пу (бөрja весис) сёкта торжлан костыс і лоё космöм ва сёктаыс.

Космöм

Пörödöm пу dyrdö кыскыны мусыс ва, а важ васö сылыс костöны төв да шонди. Секі пу ыжда чинё: лоё женъыджык, векніжык, вёсніжык. Тажо свойствоыс пулён шусö космöмён. Космöмис, лібо мöдногкё, ыждаыслон чинёмыс, лоё куңта сертійс, паста сертійс да кызта сертійс.

Нормалнöйён лыдфыссö, кор выл пörödöm пүүн вьыс 30%—ð, кос пүүн — 15%. Шуам, 1 куб. м выл пörödöm 800 кг сёкта

пожём кусёкын ваяс 270 кг-өз (30% - өз), кос пуын — 87 кг, мөднөгкө—15%. Выл пörödöм лыска пујасын ваяс пу којмөд јукён сёктаыс мында, корja пујасын унжык: 100 кг сёкта пу кусёкын 36 кг ва.

20%-өз ва космомыс пу жендиаммө 0,1%, вундомин плошадь радиус мунёсвіч серті—5%, вогөргөса кышјас серті, мөднөгөн — окружност сертіыс — 10%.

Пу космомлы да сыкод щоң пу вежсомлы помкаён лоё неотсама васод пу кузалаыс. Пу косміғон важ слойјасыс, наны ваяс ешажык-да, оджонжык космомы том слойјас дорыс. Сывёсна пу косміғон слойјасыс чукрасоны.

Выл пörödöм пу-ко пілітан төс вылө, төлөн да шондиён төсјасыс космомы, вөснәлөн да векнаммомы. Кершөрса төсис вөснәлө

сомын дорјастыс, шорбодыс важ кызтаыс колб, а мүкод төсис дорјастыс вөснәліг ёт-щоң кусінчоны, дорјасыс вылө кыпалоны (1 сеп.).

Ул вөрыс вөчасомыс мүкөддиріj іңделіjоjас щыкөны, шуам, ул плакаён-ко жоқтө

волсалан, регидөн выльыс ковмас лөсөдны.

Нормалнөйон пудыс вөчасны лыфыссө сек, кор 100 кг сёкта вёр матерјал вылө воо 15 кг ва (15%). Зіккос, нөті ватом матерјал, весіг іскусственнөја костомбын, оз вермы лоны. Сіjо сыпонда, мыжындын пыр ем ва ру, і костом пуды, көт і недыр кујлас сыйндын, древесина гігрокопіност вөснаыс сыйндысыс васод бостас. Төдөмис, кујлөмис ва проценттыс содө.

Туктөм (разбухание)

Котасомкөд щоң лоё со мыж: пөв котасіғон заводітө вежны асыс ѡрышсө і формасө, содө ѡрышнас, туктө. Но оз быд пу слой ѡтмоза котас — коди јонжыка, а коди і омольжыка, сывёсна і пөвжыс оз ѡтмоза тукты — сыйс сіjо быттө көрсө. Оз ѡтмоза пудыс котас места вөснаыс, көні сіjо кујлө: уловат местаалаын пудыс оджонжык улдө да чукрасө.

Сотчом

Сотчыны вермом понда пулөн јона чінө доныс кызді строит-чан матерјаллон.

Пыржык керјыд өзжытөзис да сотчытөзис воjdöp шомсалө да шом слойнас быттө візде ассө бісис. Сесса пу заводітө потласны да өзжө.

Стройбајас вылын, медым візны пусо өзжомыс, емөг уна сікас составјас, шуам: бура, сывдом стекло, кремнекілота совјас, асбестовобіл краскајас да с. в., сіз-жө і штукатурка. Јона шылда стружитом пу дыржык оз өзжы, сіjөс бісис быттө сомын нулө. Стружиттом пу јона регидөн өзжө стружитом дорыс.

Шоныд леңөм

Древесина зев омөлә ас пырыс шоныдсö леңö. Сiјö зев ценнöй тор, сывösна i јона стройтöны олан пу керкајас. Оз быд пу öтмоза шоныдсö лең. Топыджык пујас (jabloňa, бук, дуб) леңö-нýжык шоныдсö, сывösна олан керкајасылö озжык тујны најö. Лiчиджык, слабжык пујас — пожöм, коз, ловпу, кыз — омөлә шоныдсö леңöны, бура кöзьбыс вižöны.

Електропроводность

Пу брускпыр-кö леңан електирiческö ток, сiјö сетi зев нёж-ю мунас. Слабой пöрöдајаспыр (пожöм, коз da с. в.) електирiчес-тво омölжыка мунö плотнöй пöрöдајаспыр серти, шуам, дубпыр серти.

III. ПУ ПÖRÖdAJAC

Древесина da кор сертийс став пу пöрöдаыс јуксöны кык группа вылö: лыскајас da корјаяс вылö.

Лыска пујас

Лыска пöрöдајасöн лоёны лыска пујас: пожöм, коз, ныв, нia.

Пожöм пу мijan Соjузын медуна. Сiјö абу пiска места вылö, быдмö лыа вылын i нүрын. Медбур пожöмён, технически шогман пожöмён лыфыссö 100-150 арёса пожöм. Овлёны i 300—400 арёса пожöмјас зев бурёс, здоровёс. Кыз стройтchan матерjal, пожöм пу зев ценнöй. Сiјö вескыд daj омөлә вöснäлö јывлаңыс. Механическö свойствоасыс (крепость) пожöмлön зев töдчанаöс.

Пожöм ем кык сiкас: pydöвöj iлi жарёвöj, da мjандöвöj. Pydöвöйс быдмö кос ягасын, сылён древесинаыс топтыd daj döза јон, вiжован-töpд röма. Mjандöвöйс быдмö васöд iнjasын, сылён древесинаыс рöшкыд (рыхлая), гырыс слёja, абу pydöвöjlöнкод јон.

Пожöмыс вöчасны кокни, сывösна сiјö мунö плöтнöй ужö i столарнöй ужö.

Коз, пожöммоз-жö, быдмö воjвылын da асыв-воjвылын CCPC-ын.

Коз пу медкокни лыска пујас пöвсын. Сiјö сiра, вескыд слёja. Коз нeуна омölжык пожöмыс, но сiемö сыйс јона кокниа, мед-са-нин кор помала кötаслö da космö.

Пу керкајас стройтigöн козjöн јона пöльзуйтчöны, а сооруженiнöjac вöчигöн сiјöс пуктöны ответственiнöjtöмжык iнjasö, пожöм-сыд јонлуннас омölжык-da.

Нia быдмö Сибýрын da CCPC јевропаса јукöн асыв-воjвыv областын. Нia јансалö мукöд пујасыс аслас вескыдлуна ствол-нас, древесинаыс сылён прочнöй daj абу сiемöс. Нia древесина сiра, сывösна вайн олöмыс нia пу јешщö јона чоржö.

Ныv быдмö Сибýрын da Кавказын. Кыз стройtchan матерjal, сiјö пожöмыс da козыс омölжык: абу накод јон daj ödjöнжык сiемö.

Корja пörödajac

Корja пујаслён древесінаыс сіртөм. Клеттакост пространство-јасас ем ңеуна сіра веществовојаса „сок“. Корja пујаслён древесіна сіјасыс јона јонёс, яшшо јонжыка јонмёны пусо костомыс. Сывёсна корja пујас јона мунёны столарно-мебельнөј производствоын.

Корja пујасён лоёны со күшдом пујас:

дуб, быдмылёр 30-40 м жуждаоц. дуб зев јон, сывёсна сыйс сещём торјас і вёчалёны, кёні јоныс коло.

ССРС-ын быдмө кык пёлөс дуб—гожса да тёвса. Тёвса дуб гожса дубыс јансало сіјөн, мыж сылён віждөм корјасыс ёшалёны пу вылас тёвбыд, гылалёны сёмын тулысын выль корјас воғын.

Бук, быдмө ССРС-ын лунвылын. Сылён древесінаыс прочнөј, чорыд, бура пото, стружитны да вундыны почо быдног.

Горд бук тушанас овлёр 30 м-д. Косод інјасын горд бук гагјөсө, сывёсна сыйс стройтчыны оз шогмы. Ваын сіјё дыр вермё овны, сывёсна сыйс вёчёны вапышса сооруженіёјас.

Жугыд бу клён топыд, жугыд древесінаыс. Гёкыда потласо. Кос бук зев чорыд, сывёсна сыйс вёчёны мыждёјас пёдушкајас вылёр да іналёны машина частјасын.

Граб, топыд, сёкыд, жежыд древесінаа пу; омёла вермё вог-саны васёдкёд, сывёсна сісмые.

Кыз. Сіјё медуна шёр да војвылын ССРС-ын. Вёчасомылёр медбур ар 50-а кыз.

Кыззыс омёла стройтчоны, васод інјасын сіјё регид сісмёда.

Медуна кыз пу мунё мебельјас вылёр да кыз фанерајас вылёр.

Столарјас обычнёвеннөј кыззыс отдор вёчабёны яшшо карельскёј кыззыс. Сіјё зев свілеватој пемид сөнјаса древесінаа пу.

Вяз, жугыд, топыд древесінаа јон пу. Сыйс вёчёны столар-нөј індељіјёјас. Плотнічинөј ужо сіјё оз мун.

Піпу, ңебыд, кокні, шылыд, вескыд слёжа да кокніа потласан жежыд лібё віж древесінаа пу. Косінын піпу древесіна доза прочнөј. ССРС-ын сіјё быдлаын быдмө.

IV. ПУЛОН ПОРОКЈАС

Пујаслыс порокјассо почо јукны кык группа вылёр. Оті группаса лоёны сещём порокјас, кор пу сіјасыс здоровое, но оз правілнёја најо мунны. Најо, кыз шуасны — рёдімөј порокјасад, кодјас лоёны пу быдманін да сіјё условіёјас пондаыс.

Мод группаса порокјасас пырёны пујаслён вісомјасыс. Пара-жіт щака да бака пујас омольёс, наис пуыс разрушајтчо. Сещём пујассаң вісмёны мукод пујас, інмёны-кё вісис бердас.

A) Первоја группаса порокјас.

Тајо группаса пырёны: потласомјас, щелјас, көсөј слёј, сві-леватост, јөгјас, увјас, крең, болонь.


Потас

Потас овлö некымын тïпа, шуам: ветреңнïца, морозобойна, отлуп.


Потасјас древесина вылын лоёны пу быдмïгас, артмёны лýбö кучкóмыс, шуам ортчóса ыжыд пу усігён-кö кучкыссас, лýбö тóв помыс, лýбö кöзыд помыс.

Ветреңнïца, лýбö метïк, сïё сещём потас, кор пу потомыс мунёма пу сёвмёссаңыс кырсланыс, радиус мунёсвің ногён

(2 сер.). Оті пу стволын вермас лоны уна метïк, отарö i мöдапö сёвмёссаң кырсланю. Кык потас-кö öтыжда диаметраöс, сещём ме-



2 сер. Ветреңнïца.



3 сер. „Сёгласнöй“ метик.

тïксö шуёны „сёгласнöй“ (3 сер.). Абу-кö öтыжда диаметраöс, секи наё лоёны „нëсёгласнöй“ метикјасөн. „Сёгласнöй“ метикка кер поზö пілтны, шогмытöм тóс лоё сёмын шёрса тóсыс.


Сещём потасјас овлöны döза гырысöс, метр күжајас дај сыйен-на кузјас, мукöддырjи пу кузјасы. Унжыкыссö сещём потасас вескалö ортсïса сынöд, а сынöбыскöд щöщ сїнмёнафзитöм организмjas, кодјас понда сессса пұыс cismö. Сыпонда i cismö ветреңнïца потас dopjas, сïё поზö кағавны пу вундöміныс.

Морозобоіна — сещём-жö потас, мунö кырссаныс сёвмёсланю, а оз бöрён — сёвмёссаңыс кырсланю, кызі ветреңнïца дырjи.

Морозобоінаыс лоё кöзыдыс. Кöзыд-дырjи ортсïса пу слöjjас региджык кынмёны пышкёсса слöjjасыс, кынмёмыс топалёны, а топалігас шкува-шкова кылёны потласёны. Сещём шысö по-зö кывны бöрын кöзыд воjjasö.

Cizikön пу поверхностылын лоё потас — потомыс пырё пыдö, кырссаныс сёвмёсланю (4 сер.).


Мукöддырjи кöзыдысла, кор пулён вылысса слöjjасыс кыза кынмёны da топалёны, пұыс оз радиус мунёсвің серттіс пот, а оті вотоғёрса кыщ пöлён. Секи вермас потны мыжкóмында јукён



4 сер. Морозобоіна.

ötі слойлөн лібő бидса кыш гөгөр. Сізі потомыс древесіна жүкөнсі торжало ёсталың ој пусыс.

Сеңдом порокыс пүн шүсө отлуп он (5 сер.).



5 сер. Отлуп. 1 — болон пёлёнса отлуп; 2 — жадро гөгөрса отлуп.

Порокыс шүсө көсөслөйностін лібő көсөслөй (7 сер.).




6 сер. Косман потасjas.


Көсөслөj

Көсөслөj лоö төв понда, кор древесіна сіјас оз вермыны воз-
саны сыкод да ңукласоны. Үнжыкыссо тащом порока пусас
сурлөні вör дорjasыс, сені налы толыс јонжыка інмө. Көсө-
слөjас артмөні сіz-жö шонди југыд тырмытөм понда да влага
понда. Пу крона пыр лөсөдчө лоны сіzі, мед
сылы унжык шонди вескалас. Сывёсна бидміг-
чёжыс пу бергало, а сыыс көсөслөjас арт-
мөні. Көсөслөjа керjasыс арт-
мөні омöl төсјас, нормалнö j төс-
јасыс жона омölдөс, куснавны, ңу-
жöдны да топöдны оз шогмыны.
Сіjо сыпонда, мыж көсөслөjа кер
пилтігөн пу сіјасыс орласоны.

Сывёсна көсөслөjа пöвјас да
керјас ответственнöj уж вылö
оз мунны.



7 сер. Көсөслөjа кер.



8 сер. Гвиlevatost.

Свиlevатост

Көсөслөjдырjи пу сіјас-кö мунёны правілнöj
вінтöн, сеңдом көсөслөjыс шүсө правілнöj-
öн. Мукод пүн сеңдом правілностыс абу, пу
сіјасыс вескыд тујесыс ётарас лібő мöдараас бокö кежёны. Се-
ңдом пу сіјас чукыллөссөмсө шүёны свіlevatostон (8 сер.).

Гвілеватостыс лоё сыпонда-жё, мыјла і көсөслөйјас артмёны. Мукöд пу пöröдајасыс чужомсаныс гвілеватөйје, сізі-кін і быдмёны. Гвілеватостјас суроны војвывса карельскöй кызјасыс, дұбыс, да мукöddyрыjі орешнікыс.

Jöг

Керыштан-кöп пу черён лібö күшёмкö мöд јог інструментöн, том пулён керыштöміныс бöр бурдö, керыштöм дојыс тупкыссö выл слöjjасон. Дырён керыштöм местаын лоё жöг. Мукöдыслöн ѡёгыс ыжыдöз быдмас, сыпонда оз кут поzны пуыс вöчасны (9 сер.).


Увјöссöм

Увја пу омöль сijöн, мыј увја тöсјасыс космöм мыстiыс увјасыс гылалöны. Сijö сыпонда, мыј тöссыс, космigас, чинö öтi ногён, а тöсса увјыс — мöд ногён (10 сер.).


Увјöс пуыс увја пöвјас лöбыны, а сещöм матерjalyс ответственnoj ужјас оз поz вöчны — омöлëöс. Пуын увјасыс кык пöлöс овлö: ловјаја с, кодјас бурдöмаöс пу древесина бердас, да кулöмјас — сijа с. Ловја увјöн лоё роговоj ув лыска пujаслöн. Сещöм увлöн древесинаыс јона сира, дај зев чорыd. Кор пöвјыс космас, увјыс усö, пöвјыс роза колö.

9 сер. Jöг.

Кулöм увјöн лоё пемыдруд рöма табачnöj ув. Сijö лоё ув сiемöмыс. Пöв коstigöн сijöс поzö кокнia пöвсис чуñён јоткышты. Табачnöj ув вреднöj, сыыс вермас сiемыны пöвјыс ставнас.



10 сер. Увјас.



11 сер. Крен.

Крең

Креңён шусö сijö, кор пу быдмigас пу сöвмöсис шöрсис вешjö бокö, сыпонда вогöгöрса кышјас пастаыс абу öткодöс, сiзкö інö вогöгöрса слöjjасыс абу öткод топыдöс (11 сер.).

Б) Möд группаса порокјас


Möd группаса порокјасон лоёны пujаслöн вiгöмјасыс—щак-помыс, лiбö бакшасöмыс. Сещöм вiгöмјассö шуöны сiемöмөн, вiсан массасö — сijöн.

Мукöddyрыjі пу заводito сiемыны кокjылас, воjdöp сiемö öt i слöj, сеge паaskalö сijö пу кузалалыс.

Bojdöp пулён сiемöны важжык, пöрыжкык јукöнјасыс,—томжыкјасыс сiелы озжык сетчыны. Сiемыс пулён дырён шöрсис

ставнас сігмө, сіг массасыс гылало, пұыс төшшө пышка (гыркса) көлө. Гыркса пұ пілтітомыл оз туј, оз поζ сыйс вөчавны плётнічнөй ні столарнөй іңдељіјөас.

Мүкөддірі, көт і ем пұын ңеыжыд сіеманін, поζө сыйс вөчасны, шуам—табачиој увя пұыс. Сіг увјыс, пілтітігөн лібі төсјассө штабелтө течігөн, усө, а көлөм роза пойсө поζө кытчосуро візны (12 сер.).



12 сер. Табачиој ув. Ув гөгөрыс лоома корішнєвөй рόма сіг қыш.

Сіемомінсө мічаа ковмас весавны да түвјавны розас клеј вылөту тув.

Лöзвев

Тајо вісомён вісомёны заболонјас. Дублон сіјо пемыдкорішнєвөй рόма; пожомлон, козлон да ңіжалон — голубоватој руд. Тајо вісомыс — сіјо-жо сігмөм. Пыржык сіјо овлө пірәдөм пұјас вылын, дыр-кө најојс візома вөрас кырсытотыс. Лөзөдөмис пулон јонлуныс оз вош, сещом пұјасыс поζө вөчасны. Дырөн, бура көмөм мысті, лөзөдөмис ңеуна бырө, но ғікөз сыйс он мын.

Жекыд сіг

Жекыд сіг сіз-жо лоö заболонын. Кор сіјо паскалас, древесинас лоö кос, рошкыд жугыд массаён.

Руд сіг

Руд сіг сістө воом (зрелая) древесина кос да ул вежласіг. Сігмө зев ңөжжө. Сігмөм древесина пірө рошкыд массаён.

Горд сіг

Горд сіг меджона сістө лыска пұјас, медуна жугөдө пожом. Сіјо зев өдјо пусо сістө, древесинаыс пірө кос, гордоват, кокнія разалыс массаён. Вісиг пұ пірәдөм бөрын пусо вісімдік — горд шак — оз кув, а олө да жывмө-пірдмө, вісімдідалө матіргөрса пұјассо щош.

Став урчітөм сісјасыс, қызді вісталім, лоöны щакјасыс, мөдногонкө, зев поснідік растітельнөй організмасыс, кодјас сука сашомаёс древесина вылас.

Сістыс щакјас

Сіркө інö пујас сіемöны щакјасыс. На понда пүын мунöны химіческoй процессјас, а сыыс — пүыс сіемö.

Щакјас вескалöны пюö щак спорыјасöн, мёдногонкö — щак койдысöн. Најо зев поснiöс, бусчирјаскодöс. Најöс разöдö тöв.

Щак споры-кö вескалö пюö бурінтасö да благопріјатнöй условiјояс-кö лöйни, овмёдчö сенi, заводитö быдмыны, паскавны, пörö бакö.

Бакыс сiој лоö зев вöснiдiк сунiсјаслöн кызсурö кысöм, кöнi гöröдјасас быдмыны щакјас.


Благопріјатнöй условiјоясöн щакјаслы быдмыны лöйни со мыjjас: пү-кö васöдiнын да шоныдiнын — 20 — 25° мед шоныдыс вöлi, лöн, пырыс ветлан тöв мед оз вескав-da. Став бака щаксö быдман условiјо сертiыс да iнтас сеertiыс поzö јукны кык пелö: а) ловja пу вылын быдмыс щакјас, б) пörödöм пу вылын быдмыс щакјас.

Ловja пу вылын быдмыс щакјас олöны пу вылын da пöткöдчöны сiој сокöн. Сывбона сещöм щакјассö шуöны парашит щакјасöн (гörд, руд, жежид да с. в. сiг). Tödöмыс, пу пörödöмөн да колан меропріјатiјояс нüödöмөн парашит щакјаслöн олöмыс помаёö (зiккөz-кö оз, унжыкыс век кулö). Göкыдžык косасны мёд группаса щакыскöд, кодјас быдмёны важ пörödöм пујас вылын—сiстыс щакјаскöд.

13 сер. Гортса щака жер, кызi сiој щыкому щакпомесис.

Улдук, пемидiн да тупкösаiн, шоныд јörtчöм сиñöд — со помкајасыс, кодјас отсалöны быдмыны щакјаслы, медса-кiн медвреднöйыслы на пышкыс — гортгöгöрса щаклы. Сещöм щаксö јешшö шуöны бöрдiс щакён. Бöрja војасö уна урон наыс лоi. Характернöй особенностясыс сylöн: ва код (абу кос), вizödны-кö сы вылö — кызсурö кыбом жежид чераңвездкöд. Вермö вiсмöдны ортчöса здоров пујас (13 сер.).

Щак сунiсјасыс (мицелий) зев öдjö паскалöны (рöдмёны), вiсmöдöны пульс ыжыдžык плошшад, бирöдöны сетыс азотiс-тöj веществвојас.



14 сер. Гортса щакпомесис сiемöм жож пöв.



Сыыс древесіна рудмө, быттө шомсаләкод; чунён інмөдчылөмис торја күсәкјас гылалёны (14 сер.).

Mi вісталім-нін, мыј пујас щакәссөны пу быдмігас лібө штабельын, сесса, стројбаын-кө благопріјатнөј условіјօјас лоёны — пемыдін, пöдсаін, кор ва, кор кос, шоныд дука сынöд да с. в., секі щакјас зев-жө öдјө быдмёны да систёны путө.

Медым мездысны вреднөј щакјасыс, колө вёчны со мыјјас:

1. Складјасын материалас колө візны лучкі колан пöрадокын: штабелјасыс — орјасомён, керјас-пöвјас течны колө костён, складын мед вölі пелк, с. в.

2. Быд сооруженійын мед вölі вентілация сөстөм сынöдлы ветлыны.

Тајө мерајас шусөны профілактическөйөн, мөдногонкө — предупредітельнөйөн. Таыс кынці вісöдые щакјас бырёдны ем жешиш со күшом полезнөј меропріјатијас: 1) пусс костём, 2) уна пöллөс средствојасөн сіјөс жіктөм да мавтөм, шуам: карболінеумён, хлорістөј цінкөн, креозотөн, с. в.

V. ПЛОТНІЧАЙТАН РАБОЧОЙ ИНСТРУМЕНТЈАС

Медым торјөдны да вёчны керјыс колан кужа брус лібө векнöдны паскыд пöв, плётніклы колө вёчны же оті пöллөс уж. Став плётнічнөј ужссо производство характер сертіыс жукёны 5 группа выло: керасом, пілтітчом, стружітчом, піскöдчом, розжöдчом. Став пöллөс ужыс вёчсөн оті лібө уна пöллөс інструментөн.

Керасом

Медколан інструментыс плётнікјаслөн ч.р. Черыс көртыс, пүом уклад дора. Черпусс вёчони пусс, унжыкыссо кыzzыс, кленоыс, вязыс; черпулөн ем аслиссама форма—шöрёдис неуна

кусінтыштöма, черладор помыс кызык. Сещом черпуна чернас керасныс лöссыд, жонжыка і омольжыка поzж керыштны. Формасо лöсöдöма ужалом практикас (15 сер.).

Черыс черпунас кыскö 2,8 кг, күш черыс 2,4 кг гёгөр. Керастöз вождöр чессö тöчітöны тöчілаён да правитöны зудjөн.

Черён кералёны пу сіјас кужа на ногыс і вомён ногыс, төс дорјас лöсөны шнур серті, керјас кантуjtöны да с. в., мыј колө керавны лібө поткöдны.


Пілтітчом

Пілтітчоны пілајасон. Пілајас емёс уна сістемаа: пöперечнөј піла, лучковой, ножовка да с. в. Быд сікас пілалөн подувыс — ачыс пілаыс пінjasнас, да воропыс лібө рамаыс.

1,2 метр кужа пöперечнөј піла вёчома 20 кымын см паста

уклад полосаыс, мунома бур закалкапыр. Отар бокыс полосаыслон рёвнөй, піңжастом, а мөдәрсө вундома гөгрөсөмоз да піңавлому (16 сер.).

Сіјө полосасо шүйні піла полотноён. Піңжасыслон формаыс правілнөй треугольникжаскод, лібі 17-д сер. вылын петкөдлөм формаа. Пыржык пінь жывјас костыс овлө 6—10 м.м., сіјө выль




16 сер. Поперечнөй піла.


пілајаслөн, а бөрынжык, төчітөмьыс, сіјө костыс вежсө. Піла мед вслі бур закалкаа,—сіјө төдчө рөм сертійс. Бур закалкаа піла фюлєтетовөй отсвета.

Поперечнөй пілаён пілітчом вожын піласо коло кеслыны да разведітны (разводка). Піла кеслөні кујімфорыша напілокөн, быд ёті пінь бөрын напілоксө отарё новлөдлөні, кызі петкөдлөма 18-д сер. вылын.

Поперечнөй пілалы разводка коло, мед пілтанторжыс оз топод піла полотносо. А оз понды тоңдны секі, кор пілтітан тујыс лоо пасқынжык піла дорыш кызасыс. Кеслөм да разводітөм піла пілтігас ётпиржө быттө кыкыс вундө — ётчыд піңжас шүјгаладорнас, мөдьыс—вескынладорнас (19 сер.); секі-жө древесіна масса жүкөн пілнөй пыған кіссө ортсө. Поперечнөй пілаён орjөдлөні керјас, пёв, брусьяс да с. в.



17 сер. Піла пінь формајас.



18 сер. Піла кеслан схема. Нөвјасын петкөдлөма кујімфорыша напілокөн новлөдлөм.

Поперечнөй пілаён кынзі пілітчоны сіз-жө лучковөй пілаён да ножовкаён. Лучковөй пілаён пілітчоны әоланзі пілітчан ужасын, пілітөні пёвјас да брусьяс күнжаланогыс і вомоныс. Піласо вөчома полотносо да станокыс (20 сер.).

Станоксө вөчоны пұыс, сетчө сеге сујоны полотносо. Лучковөй піла (полотносы 4—5 см паста) посіндік піңжаса, пінь жывкостясыс 3—4 м.м.

Став піңыс ётарö віզöдöны, сывösна пілаыс вундö сöмын ётарö мунıгас, mödaröсö кыскigöн сijo шыбытö пызсö.




19 сер. Піла вундöмлөн схемасы.


Піласö нүжöдöны кык стojка костас көрталом гезjöн da гезсö зелöдан закруткаöн (21 сер.).

Лучковой піла кеслöны кујимдорыша напілокöн-жö да zik-жö сizi, кызi пöперечной піла піңjas.

Ножовка быттö пöперечной піла тор. Піңjasыс сылон лучковой пілалöнкöf (22 сер.). Кеслöны da разводка вöчöны лучковой піллөс моз. Ножовкалөн воропыс сöмын ётар помас, юна лiчкöмыс сijo вермас чегны. Сывösна ножовкаöн пілтöны сöмын векнi пöвjas, бруsjас da с. в.—векнi, вöснi торjas.




20 сер. Лучковой піла.




21 сер. Лучковой пілаён пілтöчом.

Каңтывлом пілајасын—пöперечной, лучковой da ножовка—пілтöны вомониöн, а лучковойн щöщ i кужа ногыс.

Кiён пілтöчомылö колö ыжыд труд пуктыны дай юна музtödö сijo, а производитеельностыс зев iчöt. Сывösна уна плёткiчной уж вöчigöн, кор колö уна пілтöчыны, пілтöчоны механической способоñ, а оз кiён.



22 сер. Ножовкајас: а — грубой ужјас вöчны; б — кокнiжык ужјас вöчны.



23 сер. Disköвöj піла піңjas.

Механической способоñ пілтöчоны дiскöвöj лiбo циркулярной пілайн.


Дiскöвöj пілаыс кыщ, аслыссама формаа піңjasа (23 сер.). Кыщыс чöрс вылын, kodi шкiвöн da ременюн ётлаалома мотор шкiвкöf (24 сер.).

Електрiческой ток бергöдлö мотор шкiв, а сысань ременюс зев ödjö бергöдлö піласö. Дiскöвöj пілаён поzö пілтöчыны кужа ногыс i вомони.

Бöрja kadö пондiсны пілтöчыны електрiческой пілаён, кодон ужыс ödjö codö da кокнi пілтöчыныс. Електрiческой пілалён

проізводітельностыс 15—20-пöв ыжыд кіён пілітчан лучковой пілаыс.


Електріческөј ціркульарнöј піла (25 сер.) юс пінjasаса төгрөс уклад пластинка (disk). Diskсо сујоны горизонталнöј чорс вылö да пуктёны воропа көрббкаö. Diskыс чорс вылас бергалö. Disk улысыс жынжыс петома көрббесиц да ödjo бергалігас пілітö пöвјас куңа ногыс і вомоныс.



24 сер. Disköвöj піла.

Рабочой күтö піласö воропöдьыс да вескöдлö diskсо гіжлаалом візти мунны. Пілітчыслы кокні, вынсö песны оз ков. Пріборыс кокні, 5—6 кг гокта і ем. Колö, сомын med рабочойыд вімателнöј вöлі.

Оты зев ыжыд недостаток ем електрофіцированнöј пріборjasоn пöлъузутчыны: некитыс електріческөј токсö бостны, електропроводкајас абуöс. Сешом пріборjasлы унжыкыссö ток напраженнöйс колö 110 в., поэю лöгöдны обычнöј кар условіёjasын.



25 сер. Електріческөј ціркульарнöј піла.



26 сер. Разводка. Піла пінjasас сујоны щеляс да бергöдöны бокö.

Кеслём da разводітöм

Mi вісталім-нін, мыј пілаастö, ужавны заводіттöз, мед буржыка пілітасны, колö кеслышы да разводітны. Кеслöны посын нарезка а кујимдорыша напілокён. Сешом напілокјасыс

15—20 см күзәөс. Медым напілокөн лёсыңжык вәлі кеслыны, напілоксо воропаләні. Разводка с прорезаса нөышқид пластиңка. Кызтанаң сіjо піла кызыңс-жо (26 сер.). Піла развод абу быд пұлы әткөд: кымын чорыд пұыс, сымын еща вештөні піңсө полотно плоскостеңаңыс. Слаб пұјас пілтітны піла разводсө ыжыңжыка вөчөні. Сіjо сыпонда, мыj чорыд пұјас пілтітігөн мукөддіріj сіjо сещом сөкыда пілтічыссо, мыj піла піңjasыс чегласын; slab пұјас пілтітігөн пулон сетчытөм оз овлы.

Кос вөр пілтітны піла разводјас әолажыкбө овлөні, ул вөрлы гырыңжык разводјас колөні.

Ул пұ пілтітігөн піла оз шылышда ветлы сыпонда, мыj піла полотноы секі юнжыка ыртчо пілтітан матеріал бердас, ыртчо ваясла сібдө пілнөj пызыс, — сіjо мешајтө пілаыслы шылышда ветлыныс. Кос пұ пілтітігөн сещомыс оз овлы, секі пілнөj пызыс пілтітан костас стенјасас оз сібды, а којыштчыссо ортсө.

Стружітчом

Черён да пілаөн грубой ужјас вөчөні. Ізделійјас отбелывајтөні мукөд інструментјасоn, шуам—стружасоn. Стружітөмөн шыләдөні-моләдөні кер лібө пөв веркөс (поверхность).

Стружітчан інструмент уна тіпа. Кер да пөв веркөсјас стружітөні со кущом стружасоn:

Шерхебель—нөышқы, 25 см кымын күзә колодка, шобрас роң (27 сер.). Роңас сујөні 40—45°-са пельсөн нөышқид пүом уклад пома көрт пластиңка—пурт. Сіjо пластиңкассо,


черён лібө молётон кокнідіка кучкалөмөн, поzо јешишт үләжык леңни колодка пыдос сертіліс, секі сіjо стружітчігөн пондас кызжыка бостны, вынjaысжык лоö стружсө новләдлыны. Әолажыка-кө пластиңкаыс колодка увтас петома, секі стружітчыны кокнідіжык.

Көрт пластиңкаыслөн вундалан помыс гёгрёскоф, сывёсна шерхебель стружіті гёгрёскоф полосајас. Шерхебельөн стружітөні пөвјас лібө бруссјас, кор коло бостны кыз слой, 1—1½ м.м. кыза. Үнжыкыссо сіjон шыләдөні лесоматеріалјас.


Рубанок (28 сер.). Рубанокөн шыләдөні шерхебельөн шыләдөм веркөс. Рубанок шерхебелькөд-жо струж, жансало сыйс пуртнас—рубаноклон пуртыс вескыд пома, а абу гёгрёскоф шерхебельлон моз. Рубанокын пуртсө caditöma ыжыд пельсөн—45—50°. Сыжда польна вескыд пома пуртөн рубанок рөвнөjа da сөстома шыләдө веркөсјастө.

Таjо пріборјас кынці јешишт-на уна строитељнөj інструментјас ем, специалнөj ужјас вөчавны. Сещом інструментјасоn лоöны, шуам: медведка, фуганок, дорожник, зензубель.

Медведкаён (29 сер.) стружітёны паскыд веркёсјас, шуам: жоқ плакајас, перегородка пöвјас da с. в. Medbedka јансалö рубанокыг сöмын сiјён, мыј медведкаыс кык воропа, а абу öтia рубанок моз. Воропјассö вöчома колодка пöперегыс. Medbedкаён стружітчёны кыкён, стружітчысјасыс стружсö кутёны öтар мöдап помöдыс воропјастыс. Medbedka стружітö дöза шылыда da сöстöма.




28 сер. Рубанок.



29 сер. Medbedka.

Кор колö точноj плоскост вöчны, сöстöма öтделајтёны пöв веркёссо фуганокён (30 сер.). Сiјö быттö ыжdödöм рубанок (куч ногыс овлö 0,70 м-öз). Фуганоклон улысса веркёсас öтi выступ, лýбö кык, лýбö нётi абу.

Выступтöм фуганокён отдельвајтёны пöвјас, выступајасын — пöв dorjas. Мукöд фуганокыс кык воропа, позö кыкён фугујтчыны.




30 сер. Фуганок.

Фуганок аслас кузъ колодкаыс понда веркёсјастö вермö точноj стружітны, жеңиd колодкаён точноjа стружітчöм оз артмы. Сiјён кузъ фуганоклон колодкаыс, сiјён сiјö јансалö рубанокыс.

Сешöм-жö специалноj стружітchan прiборён лоö сiç шусана дорожнïк (prodorожnïk, 31 сер.). Сiёя стружітёны тöс dorjasыс долевöй ложбінкаjас. Наjö колöны валы вiзувтны веtвtjas вылыс.

Медым стружітан дорожкаыс — пöвјас вöчом гураныс — мунас паралльноj тöс дорыслы, дорожнïк колодка бокас вiнтітёны лýбö көрттuvjöñ тувжалöны iчötik пöв, da ciçi, мед пöв дорыс лоö улынжык колодка пыdössыс. Стружітчигён сiјö пöвјис пыр мунас топыда топöдчомён тöс dopас, а сы понда туýыс вескыда стружітчас. дорожкалöн вундöмiн



31 сер. Prodorожnïk.

плошищағыс овалынёй. Сијө сыйонда, мың пурт помыс гөгрөскөф форма.

дорожнікөн ужавны сөкүд, сывёсна сійөн пыржық кыкөн ужалоны.

Четвертјас да паз лібө шпунт продольнёй углублеңнёјас стружітөні әензубельён (32 сер.). Сылон пуртыс әоланык теллөбек, сүйөні колодка бокас. Пурт пастаныс, колодка пастаныс-і әензубельён абу пыр өткөд, сіјөс бөржөні стружітан паз серті. Әензубельён ужало өті морт.

Tödmagіm мі плётнічнёй ужын кіён стружітчан подув інструментіасын. Оңі коло tödmagасы ңекымын положеңнёјасын, кодјас кыпöдөні проізводітельноста бурмөдөні стружітчомсө.

Medbojdör стружітчігөн коло tödны древесіна сіјаслыс мүнөсвіңсө, пыр коло стружітчыны сіјасыслы ңылыш (33 сер.); налы паныд стружітчігөн древесінаыс чашысө, потласө, пöвјыс туранбоссө.

Стружітчытөз воjdör відлагомён коло бура лөсөдны пуртсө. Жона ыжыда-кө пуртсө лезан, сыыс ужыс оз соd, а сомын торкны пондас, щыкодас матерjalас і інструментсө.

Пурт лөсөдігөн коло віզөдны, мед пурт дорыс лоё нач паралльнёй рубанок колодка плоскосты.




Рубанокөн стружітчігөн вескыд кіён пöшті пыр кутөні рубаноксө, кокнідіка лічкөні сы вылө, а шујга кінас вескөдлөні рубанокнас.

Кор мічавылө стружітчоны лібө фугујтөні, стружітан поверхностисө проверајтөні угольнікөн лібө ленејкаён.

Mі гарыштім-нін, мың стружітчомын кык-кујім операція.

Первоја операціяыс — кыз стружкі бостом, мөдногкө, пусо весалом; стружітчоны шерхебельён. Мөд операціяыс — веркессө шылжедом шерхебель борын, стружітөні рубанокөн. Щокыда тајо кык операціјанас стружітчомсө помалоны. Но кор коло мед пöвјыс вölі правілнёй плоскост, секі којмөд операція вöчоны — веркессө фуганокөн фугујтөні.

Стружітчігөн рубаноксө кутөні ңеңжыд пелюсөн пöв чорсыслы, секі пуртыс сіјассө вундало ңеуна көсөја, мөдногонкө,



33 сер. Рубаночнёй пуртөн стружітчан схемасы, пурт сіјаслы паныд да ңылышы: 1) ңылышы, 2) паныд 3) потас.

кың быттө сіјасыс вундассоны пурт дорнас. Сіјаслы вомбонөн стружітчігөн рубаноксо щук коло сізі кутны.

Стружітчігөн коло бура віздей, мед пу бостомыс правілнөй лоё. Он-кө правілнөја понды кінад лічкыны, пуртыс пыдёжык пырас, кызжык слой ңещыштас, щыкө стружітан торјыс. Сізі медшоқыда стружітчоны ещаыс стружітчывлөм рабочојјас. Сеңом стружітчысјаслон щоқыда овлө төс шоюрыс кыз, а дорастыс вөсні.

Бөрja кадо јавітчісны електріческөй рубанокјас. Најо кокнідікөг, сөмын 3—4 кг пріборыс. Жона удобнөйјес.


Електріческөй рубанок кујім торја: мотор, стружітчан пріспособленіншо да воропа көрбека рубанокнас вескөдлыны. Моторыс електріческөй рубанокын ұолаңык, $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ вөв вына. Моторыскөд отлаалома ұолаңык валык, а сы бердө крепітөма лечыд пуртјас. Оджо бергалігмозыс валык пуртјасыс стружітчоны (34 сер.). Сеңом рубаноксо поზо сувтөдны карјасын, көні електріческөй ток напраженіншоис 110 в.

Електрорубаноксо пу күчес поზо вештавны кіён, кыңі прости таурубанок, а поზо і станос моз лөсөдны. Секі електорубаноксо крепітөны верстак вылә, пуртјаснас вывланшо (35 сер.).


Стружітан пөв лібө брускота вешталоны рубанок пуртјас выйттыс.

Електрорубанокөн стружітчыны кіён стружітчомыс жона кокні, производітельностыс ыжыд, 20—30-пөв оджо ужыс мунө.


Став урчітом інструментјассо стружітчом воզылын коло төчітны да направітны.



34 сер. Електрорубанок.



35 сер. Кымынға кіён ужалан електрорубанок.



36 сер. Кока (педала) төчіла.

Рубанок, фуганка, медведка, дорожник да әнзубель пуртјас төчітөны төчіла он — гөгрөс песчаніковой лібө најдачнөй ізжон. Ізсо пысалома чөрс вылә да лөсөдома специальнөй кока жашшікө. Төчіла ізсо бергөдлөны кіён воропјасод, лібө кокні педал вылә лічкалөмөн (36 сер.), лібө мотор отсөгөн. Төчітан торсө пуктөны ңеңжыд пелбесон бергалыс із вылас да ұолаңзі лічкыштөны. Төчітан торсө куттөны төчіла бергаломыслы ңывкыд. Па-

ныд-кө пондан кутны, төчіла ізјыс четчалö, дрёбалö, даj пуртыслы абу лöсөыд.

Тöчітчомсö тöдмалöны күш синмөн вiзöдöмөн да кiён вiдла-
лөмөн. Тöчітöм пуртсö направлjaётöны.

Правiтöны топид посñічira iскусственнöй iз вылын — зуд ви-
лын. Сылён пастаыс 5 кымын см. Медым тöчітöм пурт дорыс
бүржыка шлiфуйтчас (шылълас), зуд вылыссö кötödöны выjён
лiбö баин. Medjона паскалöмаöс „Вашита“ нiма amerikanской
зудjас.

Зуджалан торсö воjdöp жона лiчкёны зуд бердас да новлöд-
лөны öтарö мöдарö. Зудjавсiг кежас лiчкёмсö чiнтöны, пома-
лөны пöштi нöтi лiчкытöг.

Перjём (долбление)

Плötтнiчнöй ужын щокыда ковмылö вöчны пüö гуран — поз.
Сijöc вöчöны аслыспöлös инструментöн, шусö öжiн öн.

Öжiн jас вöчöны укладыс. Сылён öтар помыс тöчітöма, ле-
чыд jос пома, а мöдарыс специалnöй бöжа, суjны сijöc пу воропö.

Öжiн күjим пöлös тiпа: шiповöj öжiн, плавгöс öжiн da гöгрöс öжiн.

Шiповöj öжiн (37 сер.) кузга
овлö 25 см-öз, пастаыс 15 мм, кыз-
таыс 8 мм. Пом кöситöмыс сылён
döза ыжыд, овлö 25 мм-öз. Помасö
трубкой, кытчö суjёны пу вороп
ужалiгас черён лiбö мöлötöн куч-
кавны. Медым воропыс оз пот
кучкалöмыс, вороп juras тувjalöны
kört кыш. Сijö вiзö щöщ воропсö
бончöмыс.

Гöгрöс лiбö кузмöскöf (оваль-
ный) поз перjöны жынвы ja гöгрöс öжiн öн (38 сер.). Сешöм öжi-
ныслён овалnöй полоскаыс абу плав-
гöс, а кусинтöма. Тöчітöм помыс
görbладорас. Воропыс, шiповöj
öжiнлöнмоз-жö, пуыс, kört jura.

Таjö кык öжiнас перjöны позсö
göдвилö. Весалöны позсö плавгöс
öжiнöн — стамеска öн. Стамес-

калён уклад полосаыс женьиджык (15 см-öз), вöснiджык, пакыд-
жык. Стамеска вороп вöчöны чорыд пуыс, пысалöны полоска
jосладор помас. Стамеска jурö кокнiдика кучкалöны, кiён (39
сер.), сывöсна воропыс сылён күш пуыс, абу kört jura.


Колö, med перjöм поз пыдöссыс да бокjasыс нач шылъидöс
вöлiны, med иекущöм грункi-гранкi оз коль. Сöмын шылъид позjö
шип топыда пырас да крепыда понdas кутчисны. Кыçсурö-кö
позсö вöчан — иелjукi пельсjasын, гуранöс бокjasын, паскöдöм
лiбö векнöдöм дорjasын — секi jитöмыс оз ло крепыд. Шук колö

позјассö да шіпјассö кыз верман бура да чистоја вöчны.


Поз перёны со кызі. Керёж лібö брус вылö чертитöны поз тујсö. Сыбöрын пу сіјасыслы вомёнöн пуктöны öжін, шујга кiён кутомён. Молётöн лібö нöшкön 2—3-ыс кучкöны öжін журö. Сыбöрын öжінсö выл мestaö вештöны da бара журас 2—3 кучкöны. Ciži mestасö вежлаломён öжіннас кышовтöны кыщ гёгöрыс, сöмын воjdöр öжіннас вундöны сіјассö вомёналомён, сi пöлöныс вундöны бöрвylas.

Сыбöрын öжінсö сувтöдöны сіјасыслы вомён da 1— $1\frac{1}{2}$ см-он пыldö суjöны. Öжінсö кыскöны позладорсаңыс, тувжалöны сiјös пöвýслы 40°-са пелöсöн кутомён.

Унаыс ciži вöчомён перёны позсö (40 сер.), сыбöрын сiјös весалöны стамескаён.



41 сер. Електрiческiй öжін.



40 сер. Поз перjan ногjas: пусö вундом; пусö перjом.

Уна поз da шіп вöчавны, мед ужыс öдjöжык codac, ем ельектрiческiй öжін (41 сер.). Ciјö—неыжыд, кокнiдiк, 6—7 кг гöкта станок; 110 в-a мотора, сувтсöн вундалыс стержеңа.

Розöдчöм

Колö-кö кöрт лібö пу тувјас тувјавчы, шурупластопöдны, болтjas суjны, позjas вöчны da с в., колö воjdöр пусö розöдны.

Пу розöдавны ем кујим пöлöс розöдchan (сверлильный) інструмент: пiскödchan, коловорот, дрелi.

Пiскödchan jас уна пöлöс diаметраöс, медпрöстöj розödchan інструментjас. Быд пiскödchanlön ем кык тор: пiскödchanыс — вiнтmodaa стержең, помас жалo роз центровкаыслы, да стержең мöдап помас вороп (42 сер.).

Посnöidik пiскödchanöн лібö буравчiкjasöн (43 сер.) розöдалöны үола diаметра роз-


јас—1 мм-санъ 1 см-өз. Сывёсна поснідік піскöдчаныс ем ңекы-
мын нумера.

Гырыс розјас вёчоны паньмодаа (ложкообразный) да
спіральюй піскöдчанјас.


Паньмодаа піскöдчанлён, лібø напаралён (44 сер.),
ем жало, кодён сіjö пырð пүö, јеg dorjasa куз пань—древесінасö
вундыны, чöрс (бёж) да пель—воропсö суjны піскöдчансö бер-
гöдлыны.

Спіральюй піскöдчанлён (42 сер.) ем жало—коñиче-
скöй формаа ژола вінт пусö вундыны, лечыд dorjasa спіраль,
чöрс да пель.


Паньмодаа да спіральюй піскöдчанјас вёчоны укладыс. Наjён
піскöдалёны ыжыд диаметра розјас— $2\frac{1}{2}$ —4 см-өз, шуам болт-
яслы, шіпjasлы да с. в.




42 сер. Спіральюй піскöдчанјас.



43 сер. Буравчик.



44 сер. Паньмодаа.



45 сер. Коловорот.

Сешом піскöдчанјасон піскöдчиг ужыс зев ңöжjö codö, кокниа
поzö роз мунёсвіzнас бокö кежны.

Медым ödзöдны піскöдчан ужсö, ем прібор коловорот.

Коловоротыс (45 сер.) сіjö стан, форманаc скöбакод. Ужа-
лігöн скöба выlyssa вороп (щак) вылас лýчкöны шуjга кiён, а
мукöддýрj рабочой морёснаc лýчкыслö; шöрса ручкаыс берга-
лö—шуjга кiён бергöдлöны.


Коловорот станокö суjом da віントöн крепітöм сверлö, лібø,
kyzï шуöны, пjорка, бергалö да ödjöкod путö розöдö.

Коловоротын ужалаn пjоркаjас абу ставыс öткодöс. 46-д сер.
вылын петкöдлöма віntообразнöй пjорка. Сіjö розöдö пусö віntö-
вöj juköн помнаc, а віntöвöj нарезкаыс помас кыскö пjоркасö улö.

Центровöй пjоркалён (47 сер. а), кызï мi адзam серпас
вылыс, ңекущöм віntообразнöй juköн абу.

Ложечнöй пjорка (47 сер. б), кызï ачыс ңимис петкöдлö,
куz панькod, лечыд вундалыs dorjasa. Сылён ңекущöм вескöдлës-
жало нi бёж абу. Ложечнöй пjоркаён піскöдчыны заводытны колö-


зев осторожнöја, сijo зев кокнä вермö вешjыны бокö да чегны. Колö тöдны, мыj жужыd рoзjас пiскöдöны вiントöвöй pjорка он —сijo бура шыблалö стружкijассö. Ляпкыдik рoзjас, 6 м.м.



46 сер. Винто-образнöй pjорка. 47 сер, а — центровöй да б — ложечнöй pjоркајас.

48 сер. Електрiческöй пiскöдчан.

-öз, пiскöдöны ложечнöй pjоркаён, а 6м.м.-с жужыdжык рoзjас колö пiскöдöны центровöй pjоркаён. Шук-кö колö пiскöдöны рoзjос пу вомöныс, секi пiскöдчöны центровöй pjоркаён; пу куžа ногыс-кö пiскöдчöны, секi колö ложечнöй pjорка.



49 сер. Електрiческöй пiскöдчанöн пiскöдчом.

Бёрja кадо стройтельствоын юна паскаліс електріческій пјоркаён піскöдчом. Пољо кіён ужавны, а нөышкыд пріспособлењеніо лёсбöдöмөн помала ужало (48 да 49 сер.).

Електріческій піскöдчан, лібо електродрель, сещом аппарат, көні ем піскöдчаныс, вуга көрөбка да мотор. Аппарат сөктаыс 12—14 кг. Піскöдчансо мотор бергöдлө, ужалыслы коло сомын бура візöдны, вын оз быр.

Оті аппаратыслон уна пöлöс (ыжда сертыс) піскöдчан, күшом коло, сещомös і лёсбöдöны.

Електродрель 10—15-пöв öджө піскöдчо кіён піскöдчомыс, донтöммөдö ужсö.

Піскöдчигөн, медым піскöдчомыс бур лоö, коло тöдны правілөјас. Шуам, піскöдчансо коло пуктыны стöч пасjом центрас да піскöдныс заводіттöз унаые проверитны сінмөн візöдöмөн і ѡшалан весон правілнöө сijös пуктöма, мунöсвіzыс стöч-ö перпендикульарнöј піскöдан плоскостыслы.


VI. РАЗМЕТКАЈАС ВÖЧАН да МЕРАЈТЧАН ІНСТРУМЕНТЈАС

Плötенікјаслы колан інструментјасөн сiз-жö лоöны разметка вöчан да мерајтчан інструментјас.


Плlyтчыттöз, стружітчыттöз, пазјас да четвертјас бёржыттöз, шіпјас вундавттöз, позјас лёсбöдттöз, а сiз-жö і мыжкöмында öтде-лајтöм-жін елементјас чукörtтöз, шуам стенјас да ражјас течтöз, плötеніклы коло вöчны пасјас—разметкајас, мерајтны мыжкуза коло быд обрабатывајемöј јукöн.

Куңтајас мерајтöны складнöј метрөн (50 сер.). Сijён мерајтöны колан куңта матерјал.

Мерајтчны јешиш плютнöич-нöј циркуль. Сijён пасjöны пöв вылö метрыс бостом ыжда.



50 сер. Складнöј метр.




51 сер. Простой 52 сер. дуга циркуль

Овлö, пöвјас чертітігөн пользујтчоны циркуль. Секі циркуль лыс оті коксо нүöны пöв выйті вескыд візöд, а мөд кокыс секі мөд вескыд віз вöчö, параллельнöјс первојаыслы (51 сер.). Циркуль кокјас мед оз паскавны, крепітчыссоны специалнöј вінтöн, лібо зелöдан вінтöн да нөышкыд гёгрөс формаа пластинкаён (52 сер.).

Медым кышқынja лібö күшöмкö фасоннöj öтфелкаа контур вöчны, пöлзүйтчöны ыжыд циркуль. Ыжыд циркуль вöчсысö пусыс. Кок помjasыс сылон юс металлической наконечникой.

Коло-кö торjödлыны күшöмкö кыш торja торjas вылö, шуам ыжыд радиуса—10—20 м кружалjas лібö фермајас вöчигöн, секi пöлзүйтчöны пущком шнур он лібö сутугайды, бөстöны сiёс радиус кузаныс.

Ми висталим, мыj циркуль он мerajtchöны i пасјасоны. Сiзi-жö мerajtchöны da пасјасоны jешшö отволокаён да чертаён.




53 сер. Отволока да сiён чертёйтчом.


Отволокаыс 40 см. куза 5 см. кыза брусь. Улысладор помсо сылыс кögитöма, а кögитöм вылас ңеыжыд шупöд, кытчö тувяжасысö кörттүв.

Медым гiжлаавны отволокаён пöв вылö вiñ, бруссö кögитöм помнас суjöны кык вескыд шылъид dora пöв костö да топödöны наjöн, сесса отволокасö пöвjas костöдys вештöны, сöмын med кögитöм дорыс сылон пыр вöлi топödöма гötöböl dora пöв бердас; кörттүвжис, мунiг мозыс, гирскö пöвсö, артмö вiñ, паралльноj пöв дорыслы (53 сер.).

Черта (54 сер.)—юс помjasас чукла вiлкi. Сiёс вöчёны öтi кörт полосаыс. Чертёйтчигöн med кокjas костыс оз вежсы, сетчö суjöны пу тор да бечовкаён лібö сутугайды кörталöны вiлкi бердас. Сiён пöлзүйтчöны керка стенjas da ражjas шупiгöн. Медым стенкерjas топыdöг лоёны möda-mödyisköd, наjöс



54 сер. Черта керjas чертёйтавны.



55 сер. Отвес.

прiчерчiвайтöны, mödnogönkö: керсö möda-möd вылас пүктöны да öтпирjö кыкнан керсö чертаён чертёйтöны. Гiжлаалём вiñjasыс лоёны паралльноjёс, на сертi лoсjöны керjassö.

Мerajtchan установочнöj инструментjasоn лоёны: отвес, ватерпас, уровенj, вjушкаа шнур, наугольник.

Плётнічајтігөн, кор керкалыс күшомкө керка част пуктöны да көсжöны крепитың җікөзвылө-нін, крепиттöзыс воjdör коло прове-рітны сылыс положенjöсö — вертікальностöсö да горизонтальностöсö.

Вертікальностöсö проверајтöны отвес оң—гіраа шнур (55 сер.). Коло-кө проверітны вертікальностö күшомкө суржалыс лібö стоя-калыс, гіраа шнур (2—3 м. күза шнурыс) öшöдöны сурja бер-да. Кор гіраыс сұвтас, дүргас качајтчыныс, шнур мунöсвічыс лоö вертікальнöј. Секі віzödöны гіра бердтiыс да 2 кымын метр

вылатi—шнурыс öтылаын абу сурja шорса-њыс лібö дорса-њыс. Gypjasö-кө лүчкi сұвтöдöма, вертікальнöј-кө сijö, секі кост-јасыс öткөдöс, öтыждаöс.


Отар боктi вертікальностö проверітöм бöрын сijö-жö сijöс проверајtöны mödar бок-сан, проверітöм боксылы вомёна боксы-лыс. Кыкнан проверкадырjыс-кө шнурыс улітi i вылітi лоö öтылаын сурja шорса-њыс лібö дорjасса-њыс, сурjaыс інö верті-кальнöја сұвтöдöма, поzö крепітны.

Сооруженнö елементjаслыс горизонталь-ностöсö проверајtöны ватерпас оң. Cijö сещём-жö отвес, кре-пітöма җолаңiк стан берdö (56 сер.). Станыс вескын пелёсөн jи-тöм кык брусыс.


Вертікальнöј брус помас тувжалöны ічötтik көрттуv да öшö-дöны отвес. Горизонтальнöј брусоқсö гіра весттiыс рoзöдöны, мед сijö гіраыслы оз мешајтчи.

Выл вöчом ватерпас коло проверітны, мед сijö ачыс вернöj вöлi. Проверітöм мөгыс ватерпассö сұвтöдöны горизонтальнöј плоскостö вылö да пасjöны вертікальнöј брус вылö отвес шнурыс положенjöсö. Сыбöрын ватерпас-кө вескалö не горизон-тальнöј плоскостö вылö, секі сылöн отвес шнурыс оз ло черта вестас, коло інö плоскостöсö справітны. Горизонтальностö про-верітöм мөгыс, шуам балка-лыс, ватерпассö балка вылас пуктöны; балкаыс-кө горизон-тальнöј, отвесыс лоö черта вестас. Коло-кө проверітны горизонтальностö плоскостлыс, шуам опалубкалыс, ватерпассö сұвтöдöны öтi віzöd, проверітöны горизонтальностöсö, сесса сijöс бергöдöны 90° вылö да сұвтöдöны возза віzыслы вомён, бара горизонтальностöсö проверітöны. Кыкнан ногыс-кө ватерпасыс петкöдлас горизонтальностö, поzö чорыда шуны, мыj ставнас плоскостыс горизонтальнöј.

Буржыка да точнöjжыка петкöдлö горизонтальностö уроve нiма прiбор. Cijö җолаңiк брусоқ кос пуыс, унжыкыссо дубыс. Вундöмiн плошадыс 5—8 см. Брусоқ шöрас вöчома гурая. Сетчö крепітöма стекланöј трубка фенатурированнöј спиртöн, колёма җолаңi сынöд (гад). Трубкаыс муртса кусiна (57 сер.). Сывёсна сынöдыс, кор брусоқыс горизонтальнöја куjlö, пыр лоö трубка




56 сер. Ватерпас.




57 сер. Уровень.

шөрас, öті определенöй, брускас пасjом чут вестын. Ассö уро-
веңсö проверајтöны ватерпасöсмоз-жö.

Кор колö јитны кык пöв лïбö кык брускыд пелёсöн, секi
разметкасö вöчöны наугольникöн. Сijo кык планкаа тор, öтi план-
каыс кызжык möдесыс (58 сер.). Планкаjассö јитöма möda-möd
бердас вeskыд пелёсöн. Кор колö вундыны вeskыд пелёса пöв,
наугольниклыс кызжык планкасö пунктöны тöс бокас топыда тöс
пöлöныс; секi вöснi планкаыс водас вeskыд пöв вылас, сы пö-
лöн гирснитöны карандашöн туj пöвсö вундыны.



58 сер. Науголык.



59 сер. Малка.

Вeskыд пелёсјас отбiвајtöны гырыс наугольникjасöн. Сылён
кыкнан брускыс öткызта, кöситöма.

Сложиöй плöтнiчнöй ужјас вöчигён, шуам фермајас, посјас,
стрöпiлöјас, кор разлiчнöй пелёса калiчјас колöнi, секi пелёссö
малкаöн мerajtöны (59 сер.).

Малка — сijö-jö наугольник, сöмын сылён вöснi планкаыс абу
крепитöма, а вöльас бергалö үр вылын. Вешјасан тор поzö кре-
питең вiнтöн лüбöj положениöön, сывёсна малкаöн поzö лö-
сöдни лüбöj пелёс — ўшызды, вeskыд, jog — da пасјавны пöв
выло лïбö брускas выло.

Отсасыс інструментjас

Отсасыс інструментjасöн плöтнiчнöй ужын лоöны мёлёт да
кльöшици.


Вeskыда-кö шуны, плöтнiк вермас ужавны таjö інструмент-
jастöг. Найös поzö вежны черён, öжинён, стамескаöн da с. в. Но
век-жö ужалiгён мёлёт да кльöшици жона
отсагöны.

Плöтнiчнöй мёлётjас ыжда сертiys
шусöны ручнiкjасöн da кувалдаjасöн.

Ручнiкыс iчötök пу воропа мёлёт
(60 сер.). Сijöн тувявлöны кörттuvjas,
шпонjas, болтjas, с. в.


Ручнiк мёлёт вороп вöчöны кыzzыс
лïбö дубыс. Мёлёт сöктаыс 1 кг гöгр.

Кувалда — ыжыд мёлёт. Сijöн тувjasöны, кор колö жона куч-
кавны. Кувалда сöкта 2—3,5 кг (61 сер.).




60 сер. Ручнiк.

Барс — пу мёлёт, вёчома 20—25 см диаметра кер помыс. Воропыс пүжё. Барсөн керјас шіп вылө вајёдёны стенјас щупігён. Барс сөкта 15—18 кг (62 сер.).




61 сер. Кувалда.



62 сер. Барс.

Тувжалём көрттувјас перјалёны кљ Ѻ шщ і Ѻ н, лібő кошқа Ѻ н, қызі јешшö сіjös шуöны (63 сер.), да гвоздодорјас Ѻ н. Гвоздодорыс ічötік ломкоф (64 сер.).



63 сер. Кљошиі ілі „кошка“.




64 сер. Гвоздодор.

VII. КУЩÖМ МЕРАЈАС ЕМОС dРЕВЕСИНА ВІЗНЫ

Ульсаломыс пу шыкó: сісмё, щаксалö да с. в. Стройтельнöй ужјас вылө сещом пу оз шогмы. Сізкó інö зев бур стройтчан материал — пу — ульсаломыс обесценівајтчо.

Медым пуыг вёчом топ дыржык олас, ем со кущом меропријатијояс: ёткó — пусо бура костом; мёдкó — вёчом торсö красітом да мавтöм; којмёдкó — кунваалом да пёжом; ңолюдкó — пусо јіжтöм (пропитка).




65 сер. Қызды коло кер бунтујтны.

тöны кыз ут вылө, первој pad вылас вольсалоны шлегајас (вöсни керјас) лібő пёвјас да вöлтис мёд pad керсö течöны, сегга бара ут вольсалоны, пыр сізі — ёті pad кер, мёд pad ут, сегга бара кер (65 сер.).

Пу костом

Пу костоны јестественнöя лібő іскусственнöя. Јестественнöя космёны, кор штабельö течом керјаслы лібő тёслы уна шонди да тöв вескалёны. Сывёсна кер бунтујтгён улыс radсö пук-

Таң кер костомыд, төдөмье, абу медбур ногасыс. Войдёр космёны ортсіладорjasыс, а пышкөсјасыс секі ваёс-на. Сыыс (оз отмоза пүыс космы-da) кер помјасыс потласёны. Медым



66 сер. Вевтулын керјас костом.

віңны пöвјас лібö керјас потласомыс, пыржык налыс помјассо мавтöны соjён лібö іzвестöн.

Кер бунтын керјас бура космёны міча da тöла дырjі. Зерыс керјас бёр мыжкөмінда ульсалёны. Сыпонда кер костом нұужалö. Шондівозын віzом абу-жö бур, даjö вреднö: керјын древесінаыс оз кер кузаланогыс öтпирjö космы-da, сыыс сiё куснасö, потласö. Medbur керјас костыны вевтулын (66 сер.), сöмын улысса padсö кыз ут вылö-жö колб течны.

Овлö, костöны пусо коквылас-на јешиш. Сiё со кызi вöчсö: тулысын мусан 1 м вылатi кымын ловja пу вомён керышталöны, пу гёгöрыс кырссö кулыштöны da вылö лептöны. Мыжкöдыра сiзi пусо вiзасны-da, кырссö бёр важ iнас леzöны, med пүыс оз друг öдjö космы (67 сер.).

Выл пöрöдöм пүын вайс пу сöкта сертiыс, 40—60%. Кер-кё костыны тöв вылын вожын, вайс пүын колö сöмын 30%, вогögör костом мыстi колö 20%, $1\frac{1}{2}$ —2 во мыстi — 15—17%. Сыыс жонжыка кер костыны немторла: öd кер jéжтö ас пышкас влага i сымда влага сыын пыр лöд, мыжда ем сiё сынöдын. А нач кос сынöд абу.


Столарнöй izделijöjas вöчавны пöвјас костöны штабелjасын. Пöвјассо течöны куйм пельсöн (68 сер.) лібö сiзi, кызi петкöдлöма 65-d серпас вылын.



67 сер. Ловja пу костом. Мыжкöдыра кежлö кырссö кулöма.

Мүкөддүрі, кор вочасөн віզоны костом матерјалсö, костыныс вочоны жожа веттүв, жожсö мусаңыс 1м вылаö кымын. Пöвјассö течоны radjasöн брус утjas выло (69 сер.).


Медым штабельын костан пиломатерјал отмоз космас, мыжкёдира мысті пöвјассö mestanas вежжалоны. Сijöc вочоны кiон лiбö специалноj елеваторјасөн.



68 сер. Пöвјас костом кујим пелюса штабельјасын.

Штабельјасын вör космö јестьственнöја, но зев нöжjö, дай оз пыр yдачнöја. Космомыс поводфасајын: зера поводфа дырj костыбом нüжалö.

Сывёсна, кор кос пиломатерјал столарнöј ужјас вочны колоуна, секi сijöc iскусственнöја костоны специалноj сушлкајасын.



69 сер. Пöв костом веттулын.

Сушлкаыс торja помешченъю, кытчö леңоны шонтом сынöд. Сijö сынöдис, вентилаторјас отсöгöн, ветлö штабельјасö течом пöвјас косттi да костö наjöс. Сынöд температураыс костан вör сорт сертi, овлö 50°-сан 90°-öз Целсij сертi.

Конструкцијас сертiыс сушлкајассö поzö јукны кык группа выло: öтiыс — камераа сушлкајас, мöдис — пыр ужалыс сушлкајас.


Кырi индöма вылын, камераа сушлкайин лоö öтi лiбö уна помешченъю, кытчö течоны костыны лöсöдöм матерјал. Помеш-

шешінбас леңді 50°-ді шонтомдың сүнөд. Кыңі вёчонды камераа сушілка, петкодлұма 70-д серпас вылын.

Пёвјас космомысты камерасо ректылды — кос пёвјассо сетыс петкодлыны. Ештас-да, выл ул матерјал вајоны, сесса бара костысны заводітіні. Сізкө інө камераа сушілка пёвјассо ректігөн да течігөн оз ужав. Пыр ужалыс сушілка дұргыштог ужало. Сіjo тоңнелкод, күза ногас овлө 50 метрөз. Отар помөдьыс вагонеткаас пыртөнды ул вёрматерјал, а мөдарөдьыс леңді кос шонтомдың сүнөд.

Вёрматерјал тыра вагонетка нёжжюңікөн мунё тоңнелюд, паныд кос шонтомдың сүнөдлі. Тоңнел мөдар помөдьыс вагонетка петө кос матерјалон-нүн.

Калоріфернөj сушілкајасын костоны шонтомдың сүнөдөн (71 сер). Сүнөдсө шонтөнды специальнөj камерајасын лібө трубајасын. Шон-



70 сер. Медпростоj устроjстваа 71 сер. Камераа калоріфернөj сушілкалөn
камераа сушілка.

төм сүнөдсө жестественнөjа лібө іскусственнөjа леңді сушілкао, көні сіjо гөвкжало вёрматерјалас пёвсті — косто наjоc. Таjо қык костысан ногасыс қынжі, кор костоны воys шонтомдың сүнөдөн, бёрja воjасо pondichны щоц костысны вакуум сушілкаын.

Сеjом сушілкајасын отпирjо воys сүнөd шонтомкод вёчонды атмосфера давлеjнөj чінтöс.

Сывёсна вакуум сушілка вёчсысо пört модaa. Сіjöc тыртөнды костая матерјалон. Сыбörті пörtjыс герметiчесki пödласыссо, парöвөj трубајасон шонтыссö 95—105°-ді Цельсіj серті. Сіz шонтомыс мунё 1—2 час, пёвјас қыза серті. Жона шонтомыс (пöштi пузомөz) пörtса сүнөd тырj (насыщение) пуys петом ва рујасон. Секi воздушнөj насосон чінтöны пörtjын лiчкөм (давление) 0,1 ат-ді. Секi медбура пуys космө. Җемператураыс чінтöм лiчкөсдýрса космiг (испаренjөj вёсна) чінө.

Чінтöм лiчкөсөн пört вiçöны 2—4 час. Сыбörын трубајасас бара пöс ру леңді, пörtjын җемператураыс каjо, выл операција вёчони.

Вакуум-сушілкајасын öтi смена матерјалсo костоны 20—30 час. Ул матерјалас-кө 40% ва волi, 20—30 час бöрас сіjö чінө 22%-ді.

Зев бур костысны вакуум-сушілкајасөн, но емөс сылён і тырыс недостатокjas:

- 1, материалjas космігас көрсөні;
- 2, механическій свойствоjasыс налён омольтчоны.

Пу красітөм da мавтөм

Пу красітөні да мавтөні влага леңтөм веществовојасөн секі, кор коло візны древесінасö улсаломыс.

Красітчом да мавтчом зев колантор медса-нін сещом інжасын, көні пусыс інмө кірпіч бердө ліббетон бердө (көрөбјас, колодајас, балкајас да с. в. бердын).

Пыржык сещом ізоляционнөй материал пығайда мавтчоны летучой веществовојастом сөкыд ішом дөгөфөн.

Мавтчан масса med волі дәза крепыд, оджо космө, оз потлас, бура кутчісө пу бердө. Сымогыс ішом дөгөфө софтыссө гудрон, вар, пу дөгөф, асфальт да с. в., сір-жо ізвеска, мел, інфузорнөй му, талк, сој, цемент да т. м. Мавтчан масса (сорөс) вочоны пörtjын 100°-д шонтөмөн да пыр бура гудраломөн, мед массасыс откод лоё.

Бөрja војасө жона пондісны пользујтчыны карболінеумөн. Сіjо ішом дөгөф-жо, обработајтомуа хлорөн. Карболінеумөн мавтчоны пөснас кістөн. Первојыс мавтігөн 1 кілограмм карболінеум мавтө 4 куб м, мөдис мавтігөн — 7 куб. м.

Мавтөм кынзі, кынзі вісталім-нін мед лоас ізоляционнөй візьыс слой, красітчоны-і.

Пожжалөм da пожом

Mi вісталім-нін, мыј щакјас да бактеріјајас олөні древесіна клеточкаса сокјас вылын. Сіркі інө, медым бырёдны пусыс вісөдьыс щакјас да бактеріјајас, коло бырёдны пусыс став пітательнөй соксө. Сіjөс вочоны пожжалөмөн, код бөрүн бырё кіндер і космөм сокыс.

Пожжалөні: а) көзьид ваён, б) пөс ваён, в) руён.

Көзьид ваён пожжалөні со кынзі: пу сујөнни візуvtan көзьид ваёт діннас ва візузыслы паныд да сірі кутёны пусо дәза дыр. Оз став пу пірөдаыс отдыраён пожассыны. Кіндер (неплотный) древесінаа пусјас, шуам пожом, пожассө возжынжөн, топыд древесінаа пусјас, шуам дуб, — кык воён.

Пөс ваён пожжалөні візуvtan пөс ва пін специалнөй сосуджасын. Пусо сірі-жо діннас лезёны ва візузыслы паныд. Унжык-кө социдас пөс ваыс, пусыс региаджык пожассө: пөс ваын пулдон сокјасыс региаджык сылоны көзьид ваын серті. Сывёсна пөс ваын пусјас пожассөн 12—15 часон.

Медбур пу пожявны руён, оджо сіjо артмө-daj. Уна ногөн путтө пожёны. Сывылө коло ру ічот і жызд давлеңнөа — 10—12 ат. давлеңнөд. Обработкатан температураыс жона-жо вежласө.

Пожом пу обработка бөрас костоны. Пожёны і костоны мөд-да-мөд бөрсаныс оті портјын.

Пу јіктөм

Став урчітөм способыс візны древесінаоц шакоғсомыс да сімомыс, весіг најос (візомсö) зев тщательнöја нүөдөмөн, абу-на тырмымён.

Отка мераён пу візом могыс лоё разлічнöј составјасөн пусб јі жтöм (пропитка). Сыбёрын древесінаын ңекущом сојан оз коль шакјаслы да гагјаслы.

Древесіна отрављајтыс веществвојас шугёны антисептическоЯ веществвојасөн. Сijö — хлористой цінк, ыргон купорос, сулома, карболінеум, креозотовой ішом выј.

Пу јіктан процесс зев прöстöй, сijö со қызі вöчсö. ЦіліндрическоЯ пöртjö течёны, мыжда колö, јіктан пу. Секі пöртjыс герметическі пöдласссö. Тупкosa пöртjыс ңеуна шонтомён качајтöны сынöдсö. Секі сокјасыс, kodi ем пусын öті атмосфера давлеңнö дырj, давлеңнö чиномыс віжалöны, пусын мыжкомында влага вошö, мöдногкö—пу космö.

Сыбёрын пöртjö леžöны шонтомён антисептическоЯ кіжертор, шуам — хлористой цінк. давлеңнöсö, пу сертi — кущом пöрöда да уна-ö пу, да антисептика свойство сертi — содтöны б-саң 12 ат-öз. Сыыжда давлеңнö пöртjын кутöны 2—3 час, сесса сijös во- часөн бöр чінтöны, öті атмосфера давлеңнööз. Секі антисептик пүпö пырö, быттö вежö віжалöм соксö.

VIII. ПЛОТНІЧНОЈ УЖЈАС ВÖЧАН НОГ

Плотнік вoзын мог — ціліндр формаа пусын лiбö вундөм лi вундытöм төссын вöчны кущомкö фiгура вылынжык урчітөм іn- струментјасөн.

Медым сijö вöчны, колö бура тöдны плотні- чајтан ужјас ног да плотнічнöй інструментјасөн вöдітчом.

Пілітчом

Вомён пыржык пу пілітöны: кыз-кö—пöперечнöй кык воропа пілаён, вöснi-кö—лучкөвöй пілаён лiбö ножовкaён.

Пу кузя ногыс-кö колö пілітны, шуам — кер төсјас вылö, секі кузя продолиöпі пілаён пілітчöны (72 сер.).

Кöсёны-кö кер лiбö төс кузя ногыс пілітны, кер помас лiбö төс помас пасјёны піліттан туjsö, нач вескыид віzöd. Сijö пассаң вескыид віz пасјёны кер лiбö төс вылö мелалём шнурöн. Сijö вöчсö со қызі: мелалём шнурсö ңүжöдöны кер кузаяс пасјом інсаң вескыид віzöd да зелöдöм шнурсö шöрöдysкымын лептыштлоны да бöр леžöны, med сijö кучкыссас керјас, сыыс кер вылас колö вескыид жежыид віz (73 сер.). Сijö віzтi сесса і пілітöны.




72 сер. Продолиöпі піла.

Поткөдчом

Колё-кё поткөдны кер куңа ногыс, секі сіjöс помсаңыс черён кералёны. Тујтчöдöмінас кувалдаён лібö чер тышён кучкалöмөн

тuvjalöny топыд пүые лібö көртыс вöчöм тувjas (74 сер.), med керјыс җiköз торжалас — потас.

Кер потомін оз ло шылýd, лöö сіjöс наросно шылödны. Шылödигас



73 сер. Мелалöм шнурöн пасjаöм.




74 сер. Тувjasон кер поткөдлөм.

уна древесіна вег вошö. Сывёсна куңа ногыс кер поткөдлөмыд экономіческі ңевыгöднö. Сывёсна поткөдлөм пыфы сіjöс пілітöны.

Кер opödöm (перерубка)

Кер opödöны черён; воjдöр вöчöны зарубка кер шöрöзys — первој вескыда, сеjса сысаң матіті кöсöя, сыбöрын керсö мöдар бок вылас бергöдöны да бара зарубка вöчöны, сiрi-жö, қыzi i первоj зарубкасö, кералёны — қытчöз керыс оз op (75 сер.).



75 сер. Кералöмөн кер opödöm.


Кералöмөн кер opödны зев сöкыд, уна древесіна вег вошö, уна кад сы вылö мунö, сывёсна сijö экономіческі ңевыгöднö. Сыпонда керjas оз кералöмөн орjödлыны, а пiлiтöмөн. Сыыс керасан інструмент вiçöö, ешажык рабочой вын колё песны, еща древесіна вег вошö.

Поткөдчом да керасöмөн кер орjödлөм, інструментjас-кё ем, абу самостојателнöй уж, а слуcajnöjjас. Сiцi ужалёны кор пiла абу, лібö кор колё поткөдны лібö opödны вöснi пу.

Лöсjысöм

Кер-лi, пöв-лi, лöсjёны черён мела шнурöн пасjöм вiçöd. Медым лöсjысiгöн чагjыс кокнöджыка торжалас, быд 30—40 см саjо керыштöны, сöмын med керыштöмыс вiçözys оз во. Сыбöрын лöсjёны, стараjtчöны керавны матітjык вiç бердтiys. Кор чистоjжыквылö җik вiç бердтiys лöсjёны, секі чернас кокнöдiка кучкалёны, вiçчысöмөн керасöны, med ескö вiç саjас ңе петны, med лiшиj оз кересi.


Med керасiгöн черён мюö он вескав, кералантorsö лібö лöсjантorsö колё пуктыны бруsjас вылö (76 сер.).



76 сеп. Кер лөсјом брусајас вылын.

Паз шпунтјас да четвртјас перјом


Медым перјыны пүые паз лібö четвртъ, мела шнурён пасјёны налыс пастасö да жүждасö. Сесса четвртјассö чер нырён ке-



77 сеп. Четвртјас перјигён последовательнöй уж.

рышталёны, сёмын мед керыштöмис віч сајас оз пет. Сыбöрын кокнöдика керыштöмён керышталём пусö перјоны, но бара-жö мел вічјасыс мед оз ло петёма. Сыбöрын чистöйылö вöчёны: воjdöp отар мел віч пöлёныс пусö шылтöдöны, сесса möдарöдys (77 сеп.).


Паз перјигён ужыс последовательнöя-жö мунö. Сiзi-жö вöчан паз граñцајас крестён керыштöны, сесса перјоны пусö отарсаňыс i möдарсаныс öжинён лібö черён кёсёja кераломён. Грубöя перјом бöрын пазсö шылтöдöны, кералёны пусö мел віч пöлён. Паз пыдöс весалёны (шылтöдöны) öжинён лібö стамескаён (78 сеп.).



78 сеп. Брусыс паз перјом.

Стружітчом

Кер-кө лібő пöв колö шылöдны, шылöдöны стружён. Грубой стружітчом вöчöны шерхебелён, чистојжыкç — рубанокöн, медведкаён, а нач чистојс — фуганокöн.




79 сер. Упорной колодкаа верстак.


Медым ужавны удобнöжык вöлі, кер стружітöны брусјас вылöpunktöмöн, а пöвјас — верстак вылын (79 сер.).

Пу перjём (долбление)

Пу перjёны ёжинöн лібö стамескаён. Ёжинсö оз вескыда кутны пöрöдан торыслы, а неуна пöлінöн Кымыныскö чер тышён ёжин јуро кучкём бöрын, ёжиннас пуссö јансöдöны. Нéыжыд гуран-кё колö вöчны, секi чертöг-мölötтöг ужалöны, мölötтюрас куш кулакён кучкалöны (80 сер.).



80 сер. Поз перjом.



81 сер. Пiскöдчанöн пiскöдчом.

Пiскöдчом (сверление)

Пу пiскöдöны пiскöдчанöн. Поснiдiк рoзjас пiскöдöны бурав-чiкён, гырысјасöс — спиралнöй да ложечнöй пiскöдчанјасöн (81 сер.).

IX. ПРОСТОЙ ЖЫК ПУ ТОРЯС ВОЧОМ

Пу частяас жітлом

Подувса цеңис плөтнічіндең ужаслён опрефельоннөй формаа торя пөвјасыс, брусыс, керјас вочны күшомкө поделка, коди лоö әк мөд польс первоја форма сертіис.

Лөсјесөм, стружітчом, вундағом да с. в., кодөс мі відлалім, касајтчо сөмын өті пөвлі лібі керлы, кодөс лөсјёны, стружітёны да с. в.

Плөтнічіндең поделка вочігөн вермасны лоны со күшом могјас: вочны үшін уна пөвјас, кодлон паставыс мед паскыджақ лоö өті пөв паставыс, лібі жітны керјас, мед лоö өті јона куз кер, с. в. Медым артмасны тајо торяас, коло вочны уна польс уж пөвјаскөд, керкөд, брусајаскөд.

Со күшом уж ногјас лоёны:

- 1) жітны керјас да брусајас;
- 2) содтавны најюс;
- 3) течны стен моз брусајас, керјас, пөвјас;
- 4) керјас да брусајас жітлыны пелбсөн.


Керјас да брусајас жітлом горизонталнөй мунёсвін серті

Керјас да брусајас жітлом горизонталнөй мунёсвін серті шусо сращіваниннөөн. Жітёны кык торя кер лібі бруса щупомөн лібі томанөн.


Шупомјасыс сы серті, мыжылө мунё сооруженіннөын жітлом керјас лібі брусыс, овлёны со күшом тіпабе:

- a) щупод топодом вылө;
- б) щупод нұжодом вылө;
- в) щупод кусінтом вылө.

82-д сер. вылын петкодлом щупод шусо накладнөйн, простиж томан, лібі вескыд накладка. Мукоддырі ташом тіпа щуподсө шуёны пушордзыс жітчомөн. Кер помјассаңыс пу шорвыјатыс лөсөны сы куз, мед сіјо лөсөмыс лоб $2\frac{1}{2}$ кер кыза.



82 сер. Простиж накладнөй томан.







83 сер. Торцобөй пелёса накладнөй томан.

Сешом щупод шогмана сөмын топодны. А өтпирю топоддомыскод коло-кө көт ічотіка кусінты, секі щуподдөн жітомуыд

слаб лоö, ковмас сijöс юнмöдны паковочноj кöртöн кöртавлöмөн лiбö болтjas вылö накладкаjas крепитöмөн, кыçi петкöдлöма чутjasöн 82-d серпас вылын.





Юнжык jитны кык бруs топöдöм вылö кöсöj пiңа лiбö вундöм пельса накладнöj томанöн (83 сер.). Сizi jитöны, кор jитöm бруsсо оz ков сöмын топödöны, но med вермас сijö кутны ўощ нeвыжыд лiккös боксаныс.

Кöсöj пiң пыfdi мукöddырj вöчöны торцöвöj шiпа накладнöj томан (84 сер.). Сijö бура кутö топödömcö daj нагрузка дырjи оz вешьы дорвывысыс.



84 сер. Торцöвöj шiпа накладнöj томан. 85 сер. Прöстöj накладнöj откоснöj томан.

Житчыны позö i нe пу шöрвыйатi, а нeуна мöдногжык. 85-d серпас вылын петкöдлöма прöстöj откоснöj накладнöj томан (кöсöj накладка); 86-d серпас вылын — торцöвöj пельса откоснöj накладнöj томан, а 87-d серпас вылын — торцöвöj шiпа откоснöj накладнöj томан.



86 сер. Торцöвöj пельса накладнöj откоснöj томан.





87 сер. Торцöвöj шiпа накладнöj откоснöj томан.

Юнжык пыfdi став томаныс, кодöс mi адзam серпасјас вылыс, крепитöма кöрт болтjasöн da накладкаjasöн.

Кор jитöны керjas лiбö бруsјас нeужöдöм вылö, секi щупödcö нeужöдöм вылö вöчöны.





Сешöм шупöмјасöн лоöны скöвöрöдаa вескыд накладнöj томан (88 сер.), пiңа вескыд накладнöj томан (89 сер.), торцöвöj пельса вескыд натажнöj томан (90 сер.), торцöвöj шiпа вескыд натажнöj томан (91 сер.).

Урчітөм томанјас пöвсын медпрочнöјис медбörjaыс — торцöвöй шіпа веckыд натажнöй томан. Ітантор помыс шіпа-da, таjо томаныс нüжöдöмсö кынцi вермö кутны щöщ лiчкösјас бок-



88 сер. Скёвöрöдаа веckыд накладнöй 89 сер. Пiňa веckыд накладнöй томан.





саňыс, сыыс томан помыс оз вешjы бокö. Оз ков вунöдны, мыj урчітөм томанјаслён јонлуныс быdса pu јонлун díнын јона iчöt. Сывёсна, медым jítomинсö јонжыкön вöчны, томан кыкнанладор



90 сер. Торцöвöй пелёса веckыд натажнöй томан.

91 сер. Торцöвöй шіпа веckыд натажнöй томан.

бокас сүйтöдöны металлыческöй планкајас, а наjöс крепитöны pu бердас пырысмұнана кöрт болтjасöн. Сijö јона содтö томанјаслыг јонлунсö.




92 сер. Пiňa откоснöй накладнöй томан.


93 сер. Пiňa da торцöвöй пелёса откоснöй накладнöй томан.

Веckыд натажнöй томанјаскодöс-жö томанјас разновидностыс— откоснöй натажнöй томанјас. Сeшöм томанјасöн лоöны: пiňa откос-

нөj натажнөj томан (92 сер.), піңа да торцöвöj пелъса откоснöj натажнөj томан (93 сер.), піңа да торцöвöj шіпа откоснöj наклад нөj томан (94 сер.).




94 сер. Торцöвöj шіпа откоснöj накладнөj томан.



95 сер. Прöстöj вешласан томан.



Ташöм тіпа щупöмјасöс, мед юнöсжык лоёны, крепитöны болтjасöн.

Чукылъын, кызi правилö, житчыны öпаснö, житомин век-жö-нiн




96 сер. Поскöс пома вешласан томан. 97 сер. Торцöвöj шіпа вешласан томан

абу быдсакод жон. Кöт күшöм бура житан кык брус, быдса брусыс сijö пыр омölжык. Сывöсна ответственнöj јукёнjas, шуам балкајас кутны вевтjас лiбö жожjas, некущöма оз поz вöчны житлом матерjалис, пыр колö сетчö быдса матерjал.



98 сер. Гуса торцöвöj шіпа вешласан томан.



99 сер. Голландскöj (унiверсалнöj) томан.

Но стрöйтчигöн овлö сiзi, мыj щук колö кык брус житны чукылъын. Секi житан щупöдсö вöчöны сiзi, мед сijö вермас бура воз-саны чукылкöд.

Сеңөм щупомён лоё простиј вешласан томан (95 сер.). Сијо вермё кутны чукыл житид. Сылён разновидностас — по скосе пома вешласан томан (96 сер.), шіпа пома вешласан томан (97 сер.), гуса торцобой шіпа вешласан томан (98 сер.). Бөрja томаныс аслас устројство серті зев slab, ciři по зо житчыны сомын секі, кор житоміныслы ыжыд во засом оз ков.


Сеңөм брусьяс, коджас вермёны нужавны, топавны да куснасын, житоны универсалној голландской томанён (99 сер.).

Томан конструкция сертінен берпас вылыс мі адам, мыж сијо вермё кутны быд сікас бын.


Наращіванин

Керјас лібө брусьяс житлом вертикальной мунюсвін серті шусо нарашіванин. Мукоддырі нарашіванинбосо вочоны воча тангомён накладкасона да болтјасона крепітёмён (100 сер.).

Сеңөм простиј житоудыс крепида күтә топодом, нужодом і мыжкомында кокнідіка кусинтём.



100 сер. Воча тангомён содтём накладкасона да болтјасона крепітёмён.




101 сер. Вставки шіпөн воча тангомён житчом.


Сеңөм-жө томанён лоё содасігөн сувтодом шіпа торцобой томан (101 сер.). Жітан брус помяссо розодалоны да оті сеңөм розо сујоны шіп, а шіп мөдап

помас садытоны мөд брусьяс. Шіпсө по зо вочны гөгрөссо лібө квадратнёйс, металлическёйс лібө чорыд пүые.


Наращівайтём могыс сіз-жө житласдан шпунтобой торцобой томанён (102 сер.). Оті брус помаса шіп пыро мөд брусьяс розо; шіпласы роз пастасо коло вочны брус кызта сертін, кызта $\frac{1}{3}$ жүкөн ыжадаис мед лоё. Сеңөм житлөс жон сомын оті ногён.



102 сер. Торцын шпунтобой сујомён житчом.



103 сер. Торцобой шпунтобой мөд ногоныс (кузала воч креста томанён житчом).



ногыс і вомёнөн), жітны креста торцюй томанён (103 сер.), коди кык крестён пуктём шпунтюй томанкод.

Керјас течём

Кор коло жітны отлао уна кер, шуам пу керка стен вочігөн, шүйні, коло-пö керјассö сплачивајтын.


Сплачивајтан, течан ногјас уна ем:

а) Лёсёjom течём (104 сер.). Керсö куңаланогыс черён лёсёны 10—13 см паста, кер кер выло течёны лёсёjom плоскостјаснас.


Лёсалан віч рёвнöй керјаслы пасёны мела шнурён, а абу-кö рёвнöй керјас, секі сiёс чертаён гіжнитёны (105 сер.).

Мед керјас бокö оз вешжыны, нао туявлённы шіпјас, 1,5 м костён.

Прöстöj лёсём керјас течём абу бур со мыjjас понда:



104 сер. Шіпјас выло лёсёjom керјас течём.



105 сер. Чертады гіжнитёлом лёсём керјас течигон.

1. Лёсём керјас стен абу топыд, керјас костыс щельёс, сеті вольясы вермё ветлыны тёв, вермас бескавны і зер.

2. Бескыда лёсём керјасыс керка стен шіпјас абу зев јонёс, оз вермыны кутны быддама бокыса лýчкös (тёв, нöшалом).

Сывёсна стенјас течёны сложнöй тíпа лёсёjom керјасыс:

б) Кыщжынöн лёсёjom керјас течём (106 сер.). Таzi лёсёмыс плоскост пыдди керјас лоö жёллоб. Керјассö течигон улысса керјаслын вылысладорыс пырё вылысса кер жёллобас. Таzi течём керка стен, да жешиш уна шіпјасон—быд 1,5 м бöрын выло шіп,—јон, топыд.


в) Пелёсон лёсёjom керјас течём (107 сер.). Таjо способыс вылын вісталан способыс јансало сiён, мыj танi жёллоб пыдди вылысса керјын куңаногыс лоö кыкдорыша пелёса паз; керсö течигон сетчö сещём-жö пелёс пырё вылысса јукёнис улысса керјаслын. Таzi стен течигон, мед сiё жонжык лоö, шіпјас-жö сувтöдалёны, 1,5 м костён.

г) Шпунт ö да гребенё керјас течём (108 сер.). Сizi течигон вылысса керјас перjёны паз, а улыссаас—пiñjas (гребень),


төчігас піңжассö сүйёны вылысса шпунтас. Таң течігөн торға шіплас кер күзә оз ковны.

Тајё кер течан способыс лығдағыссö медбурон, со мыјла:


1. Шпунтасон керјас мöда-мöдискöд медбура жітчоны, сывбосна сеңдом стеныс топыд. Медым зерва оз чöжес шпунт плоскостö, а визувтас сетьс үлө, плоскостсö вöчоны һеуна католён ортсіланыс.



106 сер. Кышкынжон
лөсжом керјас течом.



107 сер. Пельсөн лө-
сом керјас течом.




108 сер. Шпунтö да
гребенjö керјас течом.

Неуна мöдногжык течоны керјас да брусајас составнöй балкајас вылө, кор течом керјасыс оз сöмын ассыныс сöктасö пондыны кутны, но щöщ күштёмкö нагружка.

Балкајас течом

Балкајас юнмөдöны кык лыбо унжык балка ётлао јітöмён. Житны коло сizi, мед став балкаыс ётмоз ужаласны. Пыржык жітчоны со кызи.




109 сер. Шілjasон балкајас јітлом.

Кыкнан балкаас ётлаасан плоскостас вöчоны чурві зан піңjas—шіпjas—плоскост паставыс. Вöчігас арталоны, мед ёті балкаыслöн кызыас щупöйтис лоö $\frac{2}{5}$ жукöныс став кызыасыс, а мöд балкаыс щупöднас $\frac{3}{5}$ жукöныс став кызыасыс. $1-1\frac{1}{2} m$ костöн балкајассö крепітöны пырыс мунан болтјасон, најо зелыда топöдöны балкајассö мöда-мöд бердас (109 сер.).


Балкајассö піңjasон јітöмис, кызи cijo тыдало 110 серпас вылын, шілjasон јітöмкод-жö, жансало сыйс сöмын піңjasнас da најо формадын. Тані піңjasыс абу вескынделёса, а күjимпелёса

формаадс. Быд пін артмома кык катова плоскостыс. Сөмын тајо ғистемалон ем недостаток — доза сложнож ужыс разметкаас-со вочавны да балкассо пінавны.



110 сер. Пінjasон балкаас жітлөм.

Медшокыда балкаас ётлаавлөны шпонкаасон.
Сиж со кызі вочсо (111 сер.): 0,50 — 0,70 м. костён балкаас




111 сер. Шпонкаасон балкаас ётлаавлөм.


ётлаалан плоскостяасас перёны поз $0,025 \times 0,075$ м ыжда шпонлы. Сиж позяасас тувжалөны топыд пүыс (дубыс, букис да с. в.) вочом шпоняас (112 сер.).

Шпонкаас костас балка күнәис розёдалөны розјас $1\frac{1}{2} - 3\frac{3}{4}$ болтаслы.

Гајкаасон балкаассо зелодёны. Шпонкаасыс балкаас костас топалөны, візёны балкаассо потёмые.



112 сер. Шпонкалон ужыс: А да Б — виңяс зілбен поткодын шпонкаас со чутјасон пасюм інті.



113 сер. Кыш шөрті вундомін. 1 Тухшерер кышасы воргаас. 2 Болт сујны розъ.

Бёрja кадо пу шпонкаас пылди пондісны вөдітны специалнөй назначенинба уна сікас металлической ішфельійлас, шуам: Тухшерер кыш, Булдор вкладышлас.

Тухшерер кышасон со кызі жітчоны.

Кыкнан жітан бруас жітанладор плоскостас перёны определеннөй диаметра окружност серті ворга, жужданас кыш жын

пастаныс. Ворга пастаныс кыш жын пастаныс (113 сер.). Воргасо перігөн отпирю юш шобрас вочоны роз зелодан болт суны.

Кор кыкнан бруас кышласлы жолобас вочасны, улыс брусс жолобас сујёны жынны да кышсө. Чурвідан мөд кыш жын выласpunktёны вылысса брусс да сірі, мед кыштыс пырас вылысса брусс жолобас. Сыбёрын, помалом могыс, бруссассо јешщө топодоны шёрса болтён.

Тухшерер кыша шонајасон ужавны коло зев тщательно я.


Шёкыда овлö, таң ітчігөн жолобос жүжиджыка вочоны колом серті, си понда сезса со күшом ковтёмторjas лоны:

1) кышлон, кызі шпонкалён, значенійыс вошо: сіё оті жыннас брусо пыдожык пырас, а мөднас, вылысса бруас, оз во пыдосыз;


2) лішнөй коджом жолобыс вес вошо древесинаыс, а сыйс вынтөммө балкаыс (114 сер.).

Сіркө інө таң ітчомыс (жолобыс-көк кышсыс ыжыджык) оз, польза ло, а вред, балкаыс нюти оз јонмы; балкаыс кусинтчас, а вермас і чегны. Сывёсна Тухшерер кышасон балкајас житлыны коло зев вұммателюя, сточа кышассо да жолобос мерајтомён.


Медпростој ногас балкајас житлыны Кјублєр лібо Булдог вкладышасон. Кјублєр системеа вкладышаслон устроствоис да назначенійыс подувтасасо со күшом соображенійы вылын: кык балка пошо житны уна болтён вінгтітомён.



114 сер. Жүжыда коджом канавканы кышыс оз вермы шпонкатуын ужавны, став выныс сені болт вылын.



115 сер. Пу кусиасом да болтлон формасо вежомыс.



116 сер. Кјублєр шпонка (вкладыш)

Нагрузкадырji сірі житом балка болтјас гөгөрыс кусиаго (115 сер.).


Медым іскусственнөја содтыны болтлыс бокјасса поверхностисо пур кусиасаннас, течоны Кјублєр вкладышас. Најо 7 см жужда да 5—7 см діаметра кістом чугун бочонокјас. Шобрас болт суны роз. 116-д серпас серті гөгөрвоана сылон ужыс.

Вкладышас течоны со кызі. Медвоjdöр кыкнан житан бруас перјоны поз вкладышасыслы. Мукоддырjі сыкод отпирю піскодалоны розјас болтјаслы.

Позсо перјоны колан поз формаа специалюй перјанон (сверла). Сыбёрын улысса бруас кокнідіка кіянкаён кучкаломён тувја-

лөнү вкладыш, сіjо жүжда серті жынызыас. Кор тувјассас улысса брусо вкладышыс, сіjо чурвіган помё суjоны выlyсса бруссö. Вкладыш лöсöдöм бöрын сувтöдöны болтсö, сіjо мунö кыкнан брус пырыс і вкладыш пырыс. Сыбöрын гаjкаjасон кыкнан бруssö топыда топöдöны.


Medkoknï löсöдöны пiна плавгöс Булđor системаа вкладышjas (117 сер.).




117 сер. Булđор вкладышjas.

Сешöм вкладышjasлы позјас оз ковны. Вкладышjaccö сувтöдöны определенниöй местаö кык öтлаалан брус костö сizi, мед бруssас пырыс да вкладыш пырыс муныс зелöдан болтыс зелödirac топыда бруssjaccö möda-möd бердас зелödac. Зелödirac вкладыш пiңjасыс сашöны нуас öтарсаныс і mödarсаныс, кутöны бруssjaccö möda-möd вывтöис вiлçалöмыс (118 сер.).

Булđор вкладышjas пыржык вöчöны бур укладыс заводjасын.



118 сер. Булđор вкладышjas пöвjas течасын.



119 сер. Gijöсöн крепитöм балкаjас.

Mi вiдлalim кык балка течом, а куйим балка-кö течны möda-möd вылас, ужыс 3iк-жö сizi мунö, кык кык балка öтлаалiгöн.

Течом керjас да бруssjас-кö вескыд стенён лöёны, а оз күсiнвöлö мунны, секi течassö крепитöны сijöсöн (хомут, 119 сер.).

Керjас да бруssjас пелöсöн jítöm

Урчitöм способjас кынzi, кык керjас да бруssjас jítlyны, жүжöдöны, течны, стрöитељствоын ўшкыда ковмылö jítны наjöс пелöсöн, вескыдöн лiбö нeвескыdöн.


Уж характер сертiys da система сертiys пелöсöн jítchom поzö jukny со күшöм группајас вылö:

A. Бруssjас da керjас jítöm вескыд пелöсöн.


a) Горiзонтalnöj плоскостын jítchom

Tajö jítchan тiпö пырё медшöкыда щупсан ног, kodi шусö пушöрöзys суjöмöн (внакладку 120 сер.). Улысса бруssas

пержёны поз брус шёрбұс, сетчо пуктёны вылысса брус помсө, кодес брус кызта сертіңс жынвыясы-жо вёснөдөмдәс. Сіjо щупом-сө-кө вёчоны ужавны нұжөдөм вылө (растяжение), секі сіjөс крепітёны көрттувјасон. Сомын оз век поz көрттувјаснас крепітны; сывёсна брусьас вескыд пелюсөн жітігөн жітанінс щупоны сковород-наён (121 сер.).



120 сер. Внакладку пушорөз щупеом.




121 сер. Сковород-наён пушорөз щупеом.


Кор кык брус жітоны сомын помјаснас, а оз шорнас, секі со кызі шупбөны:

1. Пушорыя лібө внакладку. Жонжык пыфылі жітом бөрас крепітёны көрттувјон, нагельон (122 сер.).

2. Вундөм шіп вылө (123 сер.). Секі пыр крепітчыссо көрттувјон лібө нагельон. Унаыс садітёны клеј вылө.



122 сер. Накладкаён көрттувјасон брусьас жітлом.



123 сер. Вундөм шіп вылө брусьас жітлом.

3. Вундөм сковороден вылө (лапаён, 124 сер.). Тазі щупомсө пыр крепітёны көрттувјон лібө нагельон, унжыкыссо пуктёны клеј вылө.


Урчітөм ногөн щупбөны горизонталнөj да вертикальнөj плоскостын брусьас жітом.

б) Вертикальнөj плоскостын брусьас жітом


Тајо тіпа жітчомөн лоö гуса шіпөн да вескыд проушінаён жітчом.

Гуса шіп, кызі мi адзам 125 серпас вылыс, вёчсө со кызі: улысса бруссө розбөдөны вылысса брус кызта күза, сетчо сујёны жітан бруслыс шіпөн помасан брус помсө. Сіjо жітосыс-кө ужалө

растаженъю вылъ — шпас улысладорсаңыс тувжалоны тувјас, кодјас шіп материалсо позјас топөдөнү, кутоны нешыштчомыс.




124 сер. Вундом сковородеңөн брусјас житом.



125 сер. Гуса шіпөн брусјас житом.

Вескыд проушінаён житчом (126 сер.) лоё секі, кор вылышса брус прорезө, кодөс шуоны проухаён, сујоны улысса брус јукён.



126 сер. Вескыд проушінаён брусјас житлом.




127 сер. Глухой нағажиょј полусковородеңөн житчом.

Кор житоны ужавны растаженъю вылъ, а оз топөдөм могоыс, секі пыржык житчоны нағажиょј глухой полусковородеңаён (127 сер.).

Б. Јос пелёсөн брусјас житлом.


Стройтчигон житчилөн оз сомын вескыд пелёсөн, но і юсөн. Сешөм житчом (щокыда зев сложнөй) овлө сігортчигон, керка вевт шлегајас течигон.

Бостам случај, кор сігорын кык польна, мөда-мөдыскөд горизонталйој затажкаён житом брус (128 сер.).



128 сер. Простой ошалан затажка шлегајаслон схемас.


AB da BC брусьас — шлєгајас — јітчоны В чутын щёшыд, а мүкөддірі і веңсінд пелъосон, лыбі ошпурорә шупомён, лыбі вундом шіпөн, кодөс јешшо шуёны вілкіөн (129 сер.). Йонжық пыдағи бруссассо крепітөны көрттувјөн да металлической скобаён



129 сер. Вілкіө лыбі ошпуром шіп вылб шлєга керјас јітөм.


130 сер. Скобаён крепітөм вундом шіп.

(130 сер.). Затажка dEpunktöны да крепітөны шлєга керјас бердö юс пелъосон полусковороден шупомён. Сіjо сыпонда сізи, мыж dE керјыс ужалö растажеңю вылб.



131 сер. Мыжсан затажкаа прости ошалан шлєгајаслон схема.
Растажеңю выныс AC.


Кор шлєга керјас мыжсöны затажкао A da C чутјасын (131 сер.), керјасыс затажкаыскöд јітчоны піңјасөн (132 сер.). Піңјассо расчерчивајтöны со кызї: A чутпыр — затажка да шлєга керјыс артман щёшыд пелъос жыв — візни-тöны біссектриса, мёдногон — пелъоссо шоріалан віз. Сесса затажка-кер кызасо јукöны 4 лыбі 5 пелъо да вылысса јукөн пырыс візни-тöны BC віз, паралельно кердорыслы, нұждöёны сијос біссектрисакöд крестастöз C чу-




132 сер. Шлєга керјө полусковороден шупом затажка.

тын. Сіjо чутсö сесса ётлаалöны віçјасöн јоg да ўшыд пелöс јывјаскöд (133 сер.).

Сіjі чертітöм піn дöза крепыд мыжöд сетö шљега керлы секi, кор керja затажкаа кост пелöссыс 35° -ыс ыжыджык. А сіjо пелöссыс 35° -ыс-кö ічötжык, кор шљега керјис мыжöд вылас јонжыка




133 сер. Кыці лүчкі сувтöдны шљега-кер затажкаыскöд.





134 сер. Кыці чертітни кыкпöвса мыжсан піn.

лічкö, кор інö колö мыжсан плошидафсö коланвыја содтыны, секi шљега керјас затажкакöд јитöны кыкпöвса піn öн.

Кыкпöвса мыжсан піn расчercівајтöны со кыці: јоg да ўшыд пелöсјас јыв кост — *ав* — јукööt тыжда кујим пелöд, *k* чутсан віçнитöны бисектрисалы параллельнöй вескыд віç *km* сп віçкöд крестастöз, коди мунöд *c* пелöс јывпыр. *k* чут ётлаалöны *c* чуткöд да *a* ўшыд пелöс јывкöд, а *m* чут — јоg пелöс *v* чуткöд (134 сер.).



135 сер. Шіпа мыжсан јітлöс.



136 сер. Кыкпöвса шіпа мыжсан піn.


Мед шљега кер оз вешјав бокö, піnас вöчöны шіп (135 сер.).

Кык піnа щупомын вöчсö ётi шіп дорса піnас. Сіjо чурвіçö улысса брусаc (136 сер.). А брусаc помöзьс воö, секi шіпсö вöчöны пыщкөсдорланас, В чутпыр — АС кост шöр, — віçнитöны SS-лы параллельнöй віç КК, піn жуждасö вöчöны улысса бруса (В) $\frac{1}{3}$ јукöн жуждаыс (137 сер.).

Медым юномöдны шљега кер мыжсанын, сетi затажкаыскöд крепитöны скöбäöн лібö болтöн: скöбасö боксаныс тувжалöны, а болтсö шљега керпýрыс да затажкапырыс леzöны (138 сер.).

Шљега фермајас вöчгöн ўшыд ковмылö керјассö креставлыны. Керјас креставлöны күшöм колö пелöсöн, јитан сложнос-


тыс лоö сысаын, кыzi кресталан керјасыс күjlöны — кыкнан керјис-ö öтi плоскостынöс, алi кык ортчöса плоскостынöс.




137 сер. Кыzi чертёйтны кыкпöвса мыжсан пiн 35°-ыс ыжыджыд пељös дырji.

Кыкнан брусыс-кö öтi плоскостынöс, секi наjöс кресталöны кыzi петкöдлöма 139-d серпас вылын, пушöрвыяыс кералöмöн.


Кык ортчöса плоскостыс-кö фермайын колö креставны бруsjас, секi некушöм щупöмjас бруsjасын озковны, кресталанiас пуктöны про-кладка, кызанас кык бруs косткызыс (140 сер.).



139 сер. Бруsjас кресталом öтi плоскостын.



138 сер. Мыжсанiн скöбаён крепитöм.



140 сер. Параллельноj плоскост-вывса бруsjас кресталом.


Кор бруsjас mödmöd плоскостыс, кыzi, шуам, 141-d серпас вылын, секi наjöс кресталöны iндöм способён.

Урчitöм тiпа щупöмjас, томанjас, креставлöмjас, jítchomjас ковмылöны фермаяас лöсödiröн.

Пример пыфди бостам кык пöката бабкаа ферма (142 сер.) да представитам сijö фермалыс jítchan конструкциjasö.


A da C, E, F da d чутjасыс щупöd mi вiдлalim-иñin, сijö пiна щупöd (133 da 135 сер.).

В чутын щупöd лоö кыzi iндöma 133-d серпас вылын, möd-




141 сер. Разноj плоскост-јасывса бруsjас креставлом.

ногкө: бабкаас колө вöчны кык поз, а сiгöр керjас—шiпjас. Жонмöдöм могоыс шлëга кер помjассö колө кöртавны металлiческөй сijöсöн.



142 сер. Ферма да сылон дæталjасыс. Гöröd. Болт. Сijöс.

D чутын гöröдис (143 сер.) представлајтчö быттö кык пöката бабка улыс помён (пöкатјасыс бабка öтар-мöдар бокасöс, бабкаыскöд jítöма шiпа пiңja-сöн) да металлiческөй сijöс вылö затажка брусоn öшöдöмöн.



143 сер. Jítöса затажка.

Мукöddyрjи сещöм затажка-ыс овлö 2 jítöм брусыс. Бруsjас-сö jítöны вескыд лiбö кöсöj на-тажнöй томанöн, гörödcö лöсö-дöны бабка улас сещöм артöн, med удобнöжык тувјавны тувјас томанас (143 сер.).

Пöвjas öтлаавлöм

Mi вiдлалiм бруsjас öтлаавлöм: нүжöдöм, кызöдöм, течöм, разнöй пельсјасон jítlöm.

Пöвjas öтлаавлöм уна ногон öткод бруsjас öтлаавлöмкöд, овлöны-кö янсалöмjas, сöмын пöв кызта-паста вöсна. Tödöмыс, пöвјис торjödöm 5×5 см-a брускон pondас сizi-жö кызысыны, кызi i 20×20 см-a брускa рastажeнöй вылö ужавны лöсöдöгöн.

Сізің жөні гөгөрвоана, мың кык 22×5 см-а пöв пондасны жітчыны қыздың пöвјас, а оз қыздың брусјас.

Пöвјас, қыздың брусјас, поზо жітлыны шупомён, но сыйыс қындың пöвјаслой ем уна аслыссама, сöмын пöвјаслы својственнöй, жітлөсјас.


Најöс поზо (қыздың брусјас жітлөм) торжöдны 4 группа выло: нүжöдöм, қыздöдöм, течом, пелöсöн да крестон жітöм.

Пöв нүжöдöм да қыздöм

Пöв нүжöдöм да қыздöм практикалы шоча ковмылö. Пöв қыздöны пöв-пöв выло течомын, нүжöдöны отар бокас накладка пуктöмён, а кор коло, юн пыфын, қык-нанладорас пуктöмён (144 сер.).



144 сер. Накладкаён пöв нүжöдöм.



145 сер. Пöвјас нүжöдöм мыжöд вылын.


Пöвјас пыржык нүжöдöны мыжöд вылын (145 сер.).

Пöвјас течом (topodom)


Пöвјас течöны пу стројбајас ѿбшівајтігöн, пöтöлökјас ѿбшівајтігöн, жоғ өлеалігöн, с. в. Течом пöвјасыс артмöны горизонтalнöй лібö вертикалнöй плоскостјас. Сы серті пöв течас јукöны кык группа выло:

A. Сувтса (вертикально) плоскостјасо течом

а) В прітык. Пöвјассо дорвыв мöда-мöд бёрсаыс тувжалöны. Тајо ногасыс медпрöстöj, сöмын пöвјас когмöм мыштëис плоскостыс костöggö, лоё вылыс топöдöны (146 сер.).



146 сер. дорвыв дорјаснас течом пöвјас.



147 сер. Ножовкаён пöвјас течом.

б) Ножовкаён. Пöв дорјассо накöсітöны (фаска бостöны) да сірі топыда мöда-мöд бердас течöны. Ножовкаён ѿбшівајтчом віզö стенјассо зер вавыс да толыс (147 сер.).


в) Нахлюсткаён (148 сер.). Быд пöв отар дорнас кујлö мöд пöв вылын. Таң течом плоскост космöмис оз щеллöсеси. Сöмын таңи ѿбшівајтчигöн лішнöй матерјал мунö (25—30%).

г) Рустікён. Пöв дорјассо вöчöны сірі, мед оті пöвјыс тупкö мöдсö. Банладор дорсö лöсжöны да стружітöны күшöмкö пра-вилнöй форма серті, шуам валікön (149 сер.).


d) Полурутікөн (150 сер.). Течёны сізі-жө, кырі і врустікөн, сөмын валікјассо вöчöны пöв öтарладорас.



148 сер. Нахъосткаён
пöвјас течом.



149 сер.. Рустікөн
пöвјас течом.



150 сер. Полурутікөн
пöвјас течом.


B. Bodca (горизонталнöй) плоскостјасо пöвјас течом

Bodca плоскостјасо пöвјас течёны жоғ өлсалигөн да керкаласып пötölök обшивајтігөн.

a) Разбежкаён (полскöй ногон подшивајтöм). Быд пöв доржаснас түпкö öтар мöдар бокса пöвјассо, сөмын таңі вöчöмөн мунö 10—15% лішинöй матерjал — сijo нeодостаток таjö тiпа течаслон (151 сер.).




151 сер. Разбежкаён пöв течом.




152 сер. Закроj лiбo четверт нога
пöвјас течом.

b) Четвертöн лiбo закроjön. Пöвлыс öтар дорсö лiбo кыкнанладорсö нюлöд јукöныс кыза перjöны, сесса пöвјассо мöda-möd бердас тоңыда тувжалöны. Таңі пöвјас течом зев бур, плоскостыс оз щелjöссы.

v) Шпунтöн. Течан пöвјаслыс ötar боксö пазалöны, а мöдараc шпунт вöчöны. Пöвјассо өлсалигөн шпунтыс пырö ортчöса пöв пазö. Сетчö сijöс крепитöны кörттuvjöн. Таңі өлсалаn ногыс лоö медтопыd (153 сер.).



153 сер. Шпунт вылö течом пöвјас.



154 сер. Рейкаjas вылö пöвјас течом.

г) Рейка вылö. Став өлсалаn пöвјас перjöны паз. Пöвјассо өлсалигөн пазас сүjöны реjка да сiзi, med реjка жынjыс пырас ортчöса пöв пазö. Сiзi вöчöмөн юна топыd плоскост-жö артмö, сөмын абу сещöм топыd, кырі шпунт вылö тувжалigöн (154 сер.).


d) Шпонкаjas вылö, лiбo шпугöн. Сiзi пöвјас течигөн пöвјас вомöныс перjöны паз. Паз бокјасыс iчötтiка пöлiңaöс. Паз

жүждәыс пөв $\frac{1}{3}$ лібө $\frac{1}{4}$ жукөн кызыыс. Став пөвјасас пазыс өтвес-
тын. Сетчо сүйёны паз формаа брус, коди жітө став пөвсө өті
шітө (155 сер.).

д) Шіпјас выл. Пріфугованнөй пөвјас дөрө 0,7—1,0 м костон
өті мөдсанъ вөчоны 5 см жүждәа појас.
Сетчо тувжалоны гөгрөс лібө вескыдпелө-
са сечениңда шіпјас (156 сер.).

е) Көрталомон. Сізі пөвјас өтлаав-
лом жансало вылын урчітом өтлаавломја-
сыс сійон, мыж тані жітосыс оз сі пөлөнис 155 сер. Шпугјасон жітөм
пөв күңыс мун, а мунө пөвјас помтіыс.
Унжыкыссө таңі пөвјас жітөны өтка чістөй заборкајас вөчігөн
(157 сер.).

Пöшті пыржык тајө урчітом ногјасон і течоны пөвјастө. Сö-
мын бöрja кадо пондісны ѩощ пөвјас жітлыны (куңа ногыс пас-
кыд плоскостјасо да пелөсјасон жітломон)
Тухшерер кышјасон да Кјубльер да Булдог
вкладышјасон (113, 114, 116, 117 сер.).



156 сер. Шіпјас выл
течом.

Кыш воргајассо, кыт-
чо пуктыссоны Тухшерер
кышјасыс, коджоны спе-
циалнөй пурта коловоро-
төн. Ворга жүждәыс кыш
полоса жын ыждаыс. Кыш-
сө вөчоны 5×20 мм по-
лособөй көртыс специаль-
нөй машінајасон лібө шаб-
лоннөн.

Тухшерер кышјас пөв-
јө течоны сізі-жө, кызі
і брусјасо (158 сер.). Сö-
мын пөвјас жітлігөн жеш-


що осто рожнөја да тща тельнөја коло ужавны брусјас вылын
ужалом серті.

Пөвјас сіз-жө жітөны поснідік Кјубльер вкладышјасон.

Отарө мөдарө кусінтом
пінєјаса гөгрөс лібө квад-
ратнөй уклад пластинкакод. Булдог вкладышлы воզыв
пу розәдөм оз ков. Вкладышыр мунан болт зелод-
ирөн јос пінєјасыс кокнә
пироны пус.

Каңтывлом вкладышјасон
да кышјасон пожо вежны
шупомјас ужавны софтөд
выл і топөдөм выл. Наён


жітчігөн кокніджык лөсөдны ужавны матерјал. Пілітөны колан
куңа пөвјас да пасјалоны сетчо кыш местајас. Сесса вөчоны
воргајас вкладышјаслы да роз болт сујны; сыбрын жітөны пөв-



155 сер. Шпугјасон жітөм
пөвјас.



157 сер. Обвјазкаён
пөвјас течом.



158 сер. Тухшерер кышјасон пөвјас жітлом.
Кыш фіаметрыс 10—20 см.



жассö. Таңі пöвјас öтлаавлан ног бур јешиö сiёён, мыj пöвјассö позö јитны, шуам шлëгајас вылö, улын, му вылын, а вылiас лептыны гötöвöйön (159 сер.).



159 сер. Тұхшерер қышjas вылын чукörtöм ферма.

Пöв јитлан iндалом ногјас қынzі ем аслыспöлöс пöв јитлан ногјас столарнöй ужjasын (шочiнiка овлö плöтнiчнöй ужын-i), шуам, öзöсјас, курiчјас da с. в. вöчiгöн.

Шлëгајасöс аслысногöн јитlöм (вjазка)


Вjазкаöн шусö сещöм јитчöм, кор јitan iнаc һекущöм металлической тор abу, став выныс öтi елементсаң mödö вүжö пу пырыс.

Сещöм јитчöмjasöн лоöны öткымын вiдлалом јитchan ногјас da јешиö вылjас.

Кыzı јитöны қык брус помjasнас (122), помjasнас накладкаöн пöперегыс (120), накладкаöн крестöн (139) — мi вiдлалiм-нiн, гötöрвоана серпасjас сертiыс.


Медміча да бокладор толчоқјаскөд воғсасны вермыс јон жітөдөн лоі шіпа ус вылө вёчом жітөд (160 сер.). Таңі жітчыны коло зев точноја, пыржык вёчоны клејён, мукöддýрj крепаммөдөны пу нагелдйн.

Кор коло жітны бруспом мөд брус шёрө, секі жітөны накладка жітөдөн, а поზо жітны і шіп вылө жітөдөн.



160 сер. Шіпа ус вылө жітөм.

Сы могыс брус помсо (вундомінсо) жүкөні өтыжда кујім пељө, шёр жүкөнсо мөд брус кыза кужа колөдөны, а дорсажассо вундөны. Мөд бруса с вёчоны поз колөдөм шіп ыждаис, сујёны сетчө воғза брусыслыс шіпсо, кор клеј вылө, а кор і сытөг. Шіп помас, коди муню мөд брус



161 сер. Шіп вылө жітөм.


пырыс, тувжалоны пу тув; сіјо паскөдө шіпсо, оз лең сылы петны позыс (161 сер.). Таңі жітны поზо оз сөмын öті шіп вылө, а уна шіп вылө. Мыј öті шіп вылө, мыј уна шіп вылө, вёчомыс пыр откода муню (162 сер.).

Брусајас-кө жітөны ңешкөм вылө ужавны,

секі оз вескын шіпјас вёчны, а шіпсо да мөд бруса с позсо өтарө пекатөн, кыгі петкөдлөма 127-д серпас вылын. Сізі жітөмис бура воғсаго ңешкөмкөд, сөмын ем тырмытөмтор — щук коло тувјавны позјас свободнөй інас специалнөй тув. А тувыс-кө космас, жітөсіс лічалө.






162 сер. Кык шіп вылө жітөм.



163 сер. Лапчатой шіп-јасоң жітчом.

Коло-кө кык пөв лібө кык щіт пељесон жітны, жітөны со кыгі:

1) лібө лапчатой шіпөн, 2) лібө жынвыја гусөн, 3) лібө гусөн.




164 сер. Жынвыја гуса жітчом.

Лапчатој шіп оң жітчыны вёчоны чікыш бёжкод формаа уна поз да шіп кыкнан жітан пöв помас. Шіпжассо клејалёны да су- ѹны налы лöсöдöм позјасö (163 сер.).

Гöкыджыктөр жынвы а гүе оң жітчом. 164-д серпас вылыс адам, мыж сені позјасыс абу пырыс розжöдöма, шіпжасыс абу мöд пöв кыза күзäöс. Таң ітöм пöвјасын шіпжасыс тыдалёны сöмын отар боктiыс.

Гүса жітöс вёчны некоднан пöвјас шіпшыс да позјас пöв кы- зыс сэз вёчсы, сывёсна сірі жітöмінын наjо оз i тыдауны (165 сер.). Таң ітчоны пыр клеј вылын.

Уна урчiтöм жітöс вёчоны клеј вылын. Сымогыс коло тöд- ны, кызі клејсö вёч- ны, кызі сiјös пуны. Столарлы клеј ун- жыкыс коло плöт- нiклы дорыс. Плöт- нiк пыржык крепитö



165 сер. Гүса жітöс.

көрттүвjён, а столар клејён,—сын тöдчана жансаломыс столар- höj да плöтнiчиной ужын. Плöтнiк ژiк клејтöг оз-жö вермы овны, сiјö сылы ковмылö-жö.

X. КЛЕЈ DA МЫІЛДА СIЈÖ КОЛО

Бур клеј жона жіктö ас пыщкас ва. Бур клеј вермас 24 час i дыржык овны көзид ваян (12° Целсij серти), да оз i сыв, сöмyn жона туктас.

Клеј зев гiгрокопiчиной, мöдногон: сiјö жіктö ас пыщкас влага ас гöгöрса сынöдыс, а сынс, кызі органическoй веществo, сiсмö, оз понды клејитны.

Сывёсна, мед кык клејитан пу кусöк бура сiбдасны (克莱j- часны) мöда-мöд бердас, коло: 1) мед клејитан плоскостjас костын клејыс ез вёв кыз; 2) мед клеј жонжыка жіжас пу коласт- jасö, а сывёсна клејитан поверхностjассо клејнас мавттöз коло шонтышты, да мед щöщ i клејыс шоныд; 3) пырыстöмпыр мавтöм бöрын кыкнан пусö жона коло топöдны мöда-мöд бер- дас, мед костыс лiшнöj клејыс петас, мед клеј туýыс муртса понdas тöдчыны; 4) клејитан поверхностjассо клејнас мавттöз зев мiчаа коло весавны, мед сені мавтöм бöрас клеј слöj кынzi немтор оз ло; 5) зев гöгöрвоана, мыж клејитчыны поzö сöмын шоныd iнын.

Тайю правилöјас серти клејитчомын клејитомыс зев жон лоö, вiдлаломјас петкöдлöны, мыж нежöдöмис оз клејитоминых тујтчы, а сы динти свежеј древесина потоö.

Вiдлаломјас петкöдлöны, мыж клејитомиントи пу торjödöм могыс коло быд 1 кв см выло 320 кг вын. Сiзкo iно клејитом пу пöшти быдса пукод-жö жон.

Урчітөм случажасыс кынзі, кор жітчоны клејён, коло віставны жешшö öті способ пöвjas клејітавны столарнöй ужын.

Cirі унжыкыссö клејітöны pu щітjas. Jіtлан pövjas со вoзvыв стружітöны. Сесса pövjas со топыда течöны möda-möd бердас сіzi, med наjо vogögörsa кышjas сертëys пыр сөрсөн-бөрсөн вежласöны, шуам: первоjja pövjaslön сijo кышjasыс med лööны вылöвіzödyсjасöн, секi mödcö коло пуктыны улöвіzödyс kышöн, коjмödcö — бара вылöвіzödyсjасöн, с. в. Cirі течомыс pövjasыс озжык пiнласны. Pöv dopjassö фуганокöн фугуjtöны.

Сесса провераjtöны, абу-ö щілелjas; сымогыс pövjasso möda-möd бердас пуктылоны da вizödöny jүgыd вылö. Фуговкаис-кö мічаа da правiльö артмöма, pöv dopjassö мавтöны клејён, щітö топödöny жомö лiбö цвіnкаö клiн туvjöñ. Цвіnкаас вундöмыс щітсыс нeуна паскыджык, medым поzас туvсö суjны. Tuvсö воjдöp слаба туvjalöny, med pövjasso rövnajtöny, коjdas туvjalilas кыптыштöны. Щітys-кö jона куз, сijo зелödöny кык лiбö унжык цвіnкö.

döза кыз pövjas клејітöны пріtirkäöñ (вprіtirku).

Cijö со кызі вöчсö: улыssa pövсö зелödöny верстак берdö da кыкнанладорсö сылыс клејалöny, sessa выlyssa pövсö лiчкыштöмöн дорнаc нiртöны клејалöm dop берdас, лiчкöны, med лiшнöj клејыс сетьыс пычiktas. Кымыныскö нiрсöjödlöm бöрын pövjas сöкыda понdas ветлыны, сijo — клејыс кынмö. Sek dyrgöny pöv нiрсöjölyны, пуктöны костыны. 12 — 24 час мыстi, кор щітys косmas, сijo рövnajtöny rubanoköн колан кызабz.

Клејітан матерjалис-кö абу прamej кос da клејыс-кö абу зев бур, секi, med щітjasыс клејітöмінтiys oz потласны, щіт улысладорас 13—18 см-a костöн möda-mödcansыс клејітöны квадратнöй pu кусöкjas. Щук коло, med сijo pu кусöкjasыслöny pu сiys лoö перпендикулярнö (пöперегa) клејітан pövjas сiлы. Мукöddырjи наклејка пылдiys лапкыdінiка puас клеј вылö суjöny кык трапециа формaa путорjas.

Taщöм вставочкаjасыс jона крепітöны клејітöмсö, сeщöм вставкаa щіт некор oz пот клејітöмінтiys.

XI. PU KERKA STRÖITÖM

Kүшöм елементjасыс керка артмö

Mi tödmacisim плöтнiчнöj iнструментjасöн da кызі наjöñ ужавны, tödam, кызі jіtны pu частjas. A öni відлalam гырысжык поделкаjас вöчан pöradok. Быд поделка, кодöc mi вoзvижык відлalim, лoö pu керка jukönöñ — плöтнiчнöj ремеслöны подувса вöчасан jukönöñ.

Збыlyс, күшöм подувса цельыс плöтнiк ужын? Стрöitны пуыс керка, сöмын пуыс кыз матерjалис, kodi требуйтö еще переработка, da стрöitны cirі, med вeig öтi pu тор oz лo ковтöм елементöн zданьбас — со күшöм мог сулалö плöтнiк вoзvын.

Medым бур керка стрöitны, коло қужны бура вöчны сылыс быд елемент.

Лұбөй зданыбын сешőм елементіасын лобыны:

1. Фундамент — зданың улыс жүкөнис, күтө зданың әңгектасө грунттындырылыш.

2. Стенлас, көзінде да лоқ поводдағыс керка пышкөссө візни,— керка көрөбыс.

3. Гіріп, коди артмө шлегајасын да вевтыс.

4. Жоғ жаңа балкајас вылын ірк.

5. Ошін да өзін розжас.

Пу керка строитомён і лоё тајо вісталом частяссө дорвыв вёчомыс.

Строитчан условійюас

Гіктса, а мыжомында і карса строитељствонын, щоқыда керкасө ставнас пұыс вёчони: фундаментсө, стенсө, вевтсө. Сомын коло, мед сооруженюй вёчны пу волі:

1) жон (прочнёй), коло вёчасны толкө здоровой, әк пороктём пұјасыс;

2) зумыд, а сешомён сійё лоё, кор конструкцијајасо течасны пу норма серті, кор сійё вермө кутны топодом, нүжодом, чукылтём, поткодом;


3) күнгема сооруженюй, сійё лоё секі, кор пұыс, кыз сігымыс, щыкыс материал лоё сешом условійюын, көні сійёс сігмомажасыс позас візни (вентіляција, краситом да с. в.);

4) экономичност, мед пу стројба лоё целесообразнёй он строитан местаас, мед экономија да рацоналнёја лоё использутома строитчан матерјалсө.


Фундамент

Пу керкалон подув жүкөнис фундамент, сійё грунт вылын күтө зданың олыс став әңгектасө.

Фундамент вёчони пұыс і каменинёй. Кокни өті суда керкаласлы вёчони пұыс, сурјајасыс (166 сер.).



166 сер. Фундамент сурја.



167 сер. Крестовинаа фундамент сурја.

Фундамент сурја вёчони 36 см-а кымын кыза пожомыс, а абу-кө сешомыс — 27 — 31 см кыза пожомыс. Сурја жүждадыс лоё чорыд грунтсан керка стен медулысса керіюз лібө балкаюз, 1—1½ м. кымын жүжда.

Сурја фундаментјас сујоны баракјас, сарајјас, канавајас вони.

мён посні посјас вөчігөн да с. в. Сурјајас абу күнемаос. Мед најо дыржык оз сісмыны, најо сувтөдтөңыс ё бжігајтөны, мед веркөсіс шома ло; сымогыс-жо поәо сурјајас сіравны лібө мавтны мукәд аңтісентікјасон.

Сурја сувтөдны перјоны $1\frac{1}{2}$ —2 м жүждә гу, чорыд گрунта інтасјасын лапқылжыкөс. Гу пыдёссө волсалоны щебенён, а сы вылө сувтөдөны сіралом сурја. Сурја гөгөрыс костсө тыртөны муён, топыда утрамбујтөны. Му вылысас сурјаыс тыдало 50—70 см күн.

Сурја костјас вөчөны сооруженіо сокта серті да گрунт јонлун серті, пыржык сіjо овлө 1,5—2,5 м паста.

Керка пельсјас сурјајас щук коло сујны. Сурја вылыс помо вөчөны шіп, сіjо пырё улысса керјө перјом позјо.

Фундамент сурјајасынты муныс улысса керјас жітлөны көсөj томанён.

Мукәддірі сурјајассө сувтөдөны крестовіна вылө (167 сеп.), мед јонжык ло; вөчесні горизонталюй вынjasкөд. Сеңдом конструкціаён-жо вөчөны, кор сурјајас му піас оз сујны, а сувтөдөны му вылө, лібө мато сысань.

Фундамент сурјајас, сісмасны-кө, поәо вежны стројбасө косав-лытөг. Сымогыс қыкнанладорас сурјајаси метржынылао вөчөны мыжөд, сіе сурја гөгөрыс мусо коджоны, перјоны сіе сурјајас, сувтөдөны сетчо выл сурја да бөр перјом мусо топыда тыртөны.

Стенјас

Гөгөрбок жітлөм кер rad, кодјасыс артмө керка сруб, шусо венечон.

Медулысса венечсө пунктөны фундамент сурја шіпјас вылө, лібө орјавлытөм фундамент-кө — фундамент күнайс. Каменюй фундамента первоја венеча костө, медым візны пусо улсалоныс, пунктөны қыкпөвса асфалталом тол лібө 13 мм қыза асфалт слой. Олан керкајас вөчны тырмымён ло; 22—27 см қыза керјас, од пұыд кірпіч дінин шоныдтө омоля лезж.

Первоја radсө сурјајас вылө течом бөрын течоны вөзжадас полукруглон, күjимпелёсөн лібө шпунтөм лөсјом керјасыс. Медым керка стенјас топылжыкөс лоёны, быд кер rad костө волсалоны торк.



Пыржык торксө волсалоны стенсө течігөн, сіјаснас кер вомо-ныс da запасын, мед мыжкомында јукөн пазыс петө. Стенсө шупом бөрын торк помсо қыкнанладореси сујалоны пазас.

Кер костјас сујалом, да пу частјас да каменюй частјас кост сујалом, шусо сујасомын (конопатка).

Пыржык сујасомыс жітіма керкасө шупан процесскөд, сывёсна сіјоc торждөны 2 від вылө: 1) вөчвыв сујагом, код јылыс мі вісталим-нін, да 2) помоc сујасом, сы јылыс бөрынжык пондам-горнитны.

Пу керка стенјас пельсјасас жітчоны неуна мөдногжык брусь-јасыс, шупан конструкціаыс ло; си сајын, пондасны-о керкасө обшівајтын алі оз, тыдавны пондасны ортсісан керјасыс алі

оз. Обшівајттөм вылө-кө вöчöны керкасö, секi щупсöны кољасöн, мöдног: керка пелöссö вöчöны мiча формаöн, крестасан керjассö нüжöдöны крестасанiн саяс. Кор керсö крестасанiн саяс оз петкöдны, сещöм щупсöмсö шуöны рöвнöj (без остатка) щупсöмöн.





168 сер. Обло лiбö чашкаöн щупсöм.

Кољаса щупсöм овлö:

а) Обло лiбö чашкаа (168 сер.); быд керjыс перjöны чашка мodaа тор кержынвыjöзыс, мëдым кватитны сетчö улыssa керсö.

б) Прiсекён лiбö крукöн (169 сер.). Сещöм-жö чашкаа щупсöм, сöмын пышкёсладор стенаас улыс керjas кољоны шiп (крук), а вылыssa керjas сылы перjöны поз.



169 сер. Прiсекён лiбö крукöн щупсöм.


Рöвнöja щупсыны буржык кољаса щупсöмыс.

Кољаса щупсöм мiчажык, но восса кер помjas кötäслöмыс, поводфа вежласöмыс öдjö важмöны, сiсмöны.



Пу керка кокнiджык пöвjöн ежны чем сетьс cicmöм керjas вылöн вежны. Ежомыс вежöм дорсыс донтöмжык сувтас.

Сыпонда обшівајттöм вылö стрöйтan керка пелöссjas щупöны кољастöг, шуöны лапаöн щупсöмöн.

Быд кер пом трапецијакод i сjö торкö перjыны стеныс лüбöj кер стрöјбасö вöрöшиттöг (170 сер.). Гырыс торjas jitны döза сöкыд i абу кокнi корсын стöч öткод gögroс пома керjas; сывöсна кер помjassö воjdöp лöсjöны вeskыд-пелöса паралль-лепiped формаöн, сесса вöлiстi лапајассö чертiтöны. Лапајас чертiтöны со кыzi: паралль-лепipedöн лöсjöм кер помö мeraj-



Фасад



170 сер. Кољастöг лапаöн щупсöм.


тöны кер кыза вiч AB (171 сер.). Сыбöрын вiчнiтöны БГ da ЖЗ вiчjас паралльельно кер dopса AB da DE вiчjаслы. АД, ВЕ, БЖ da ГЗ бокjas юкöны öтгyрса 8 пелö. Йukan чутjассö öтлаалöны вeskыд вiчjасöн, кыzi петкöдлöма серпас вылын, мöдногöн: öтлаалöны дорвыв 1—2—3 öтар бокыс da 7—6—5 мöдап бокыс. Вiчjас саяс кољом пуссö лöсöны черöн.

Зiк-жö сiзi, кыzi прiсекён щупсig, лапаöн щупсiegöн мuköd-


дырji улýсса керјас колöдöны шíп, вылыссасö, шíпсö суjны, роzödöны. Шíпыс ortcisanыс oz тыдаv, сыпонда сijös шуöны гусаöн, а гуса шíпа щупсöмсö — гуса шíпа лапаöн щупсöмöн. Таzi jítçomöн щупsöмис јонжык, быд кер гоз крепыджыка möda-möd беддас кörтäссöны (172 сер.).

Tazi щупöны дырвылö вöчан pu стрöjбајас da сеkí, кор колö крепыд jítöda стен. Кер перýны тащöм стеныg јона гöкыd, улýсса керјаслöн шíпыс вылыссасö кер позјас пыdö пырö-da, јона кутö керјассö вешлöдлöмыг.


Сруб щупiгöн колö tödвылын кутны, myj pu стрöjба пуксö, сывöсна стенсö i пельöсјассö колö течны сiçi, med керкыас вермас пуксыныс. Сы могыс пельöсјассö jítigöн колödöны 3—4 mm щeль — керка пуксигас сесса сijö топалö. Топыда-кö пельöсјассö зелöдан, бöрынжык, стен пуксигас, керјас костыс шцеллöссö, мукöд керјас стенсыс нüгуyltöчö (173 сер.).



171 сер. Лапа чертёjом.




1



2

172 сер. Гуса шíпа лапа. 1-Ортсісаныс. 2-Пышкёсладорсаныс.



173 сер. Топыд пельс понда керка стен шцеллöссöм.

Медым стрöjба стен крепыджык лоö, керјас костас пазас быд 2 m саjö тувjalöны шíп, а öшик da öзöс костјасö — dorjasas.

Сруб щупан гöгрöс керјын вайс döза уна. Срубын сijö чинö. Чинан помканас лоö сijö, myj срубын керјас омölжыка кötäсö бунтын дорыс. Керјас космöмкöд щöщ вочасöн пуксö i срубыс.

Стройтчігөн керка пуксом оз ков вунöдны. Керка пуксөп пöшті вогögör, сывёсна сiјös помöз сујалöны сöмын вo бöрын.

Mi висталім-нін, мыj сöдвылас сујасöны щупеiгас. Сујасöмыс аслыспöлöс уж, сујасöны сујасыјас, но сруб течігөн наjös ве- жöны плötнікjasыс — наjо керјас вылас торксö волсавлöны. Му- кöddырj плötнікjasыс сујаслöны-жö. Töдmasamö ňеуна сујасан ужöн.

Mi висталім-нін, мыj подувса цельис сујасöмлöн—тupкыны керка стен керјас костыс став шщелсö, мед кер костјасыс топыdöс лööны, оз понды сеті ветлыны тöв нi зер. Сујасан матерjал пыфдöис колö бостын шоныд леzтöм сia веществвојас, шум: күдеj, торк, гын, нiщ, с. в.

Керка пуксом бöрын, кор стен керјасыс da пелöсјасыс воасны ас местаас, керкасö мöдис сујалöны, помöз. Шабдисö лiбö торк-сö пущкöны куз, пуктöны стен паз пöлöныс daj туvjalöны пазас пыdö.

Пу стен юна пуксө. Сывёсна öшiň da öзöс курiчјас (кöсак-јас) вöчöны $\frac{1}{20}$ јукöн мында жеңыда колём туjjас сертiйс. Керка пуксигас сiјö костыс вочасон чiнö.

Стен течігөн колö вiзöдны, мед керјасыс паралъельнöj, вiзöн водасны, а сiјö лоö, öтi вiңса кер dinjas-кö öтлаасасны мöд вiңса кер јывяскöд.

Олан керка ортсiса стенјас лöсjöны сöмын пышкöсладор-саňыс, а пышкöсса капиталнöj стенјассö — кыкнанладорсаňыс.

Балкајас, сöd жожјас da jirkjas

Судтајас (этаж) кост вевттыны (öтi pad пöвјас волсавны, kodi лоö jirkön улыса судаыслы, da мöд pad пöвјас волсавны, kodi лоö жожöн вылi судаыслы) колö вöчны подув. Сещöм по- дöн лööны балкајас.


Балкајасыс сiјö-жö керјас, сöмын бокјассö лöсjöма. Наjös течöны мöда-мöдсаňыс 1 м-а костöн. А мукöddырj, местнöj усло- виöj сертi, сiјö костсö ыжdödöны лiбö чiнтоны.

Пу стройбајасын балка помсö суjöны стенас, а каменнöјјасын течöны кирпич мыжöд вылö. Балка вöчöны пожöм лiбö коз пусь, лöсjöны улысладорсö da вылысладорсö. Улысладорыс лöсjыссö, мед правилнöj лоö jirk волсалöмыс, а вылысладорыс — жож плакајас волсавны. Улыс судта жож балкајаслыс улысладорсö лöсjыны оз ков: гöбöчö jirkсö оз вöчны. Сiž-жö i вылыс судта jirk балкајаслыс вылысладорсö оз лöсjыны, оз-кö кöсjыны лöскas жож волсавны. Сižikön iñö балкајас овлöны: öтi лöсjöм бока, кык лöсjöм бока, а вевттысан конструкција сертiйс-кö колö, нюлнан боксö лöсjöны. Пу стенö балка суjöны лапаöя лiбö сковороднiöн (174 сер.).

Улыс судаын гöбöч вылын балка суjöны первоја веңечас, а керка фундаментыс-кö пу лiбö каменнöј сурјаяс, секi балкасö пыржык суjöны мöд веңечас, балка кутысјаснас лоöны улысса- кык веңечыс.

Лёсавтём балка бокјасас перјоны четвертјас (175 сер.) лібө пазјас (176 сер.).


Балкајас пыфди-кё бруссјас течоны, брус бокјасас тувжалёны 5—6 см-а брусторјас (177 сер.). Артмём щупöд вылас течоны гёд жож.



174 сер. Пу стенё лапаён щупом балка.

Göd жож вылё матерјал пуктоны балкајас кост серті. Сіjös поzö вочны 38—60 см кыза пöвjasыс лібө 8 см-а пластінајасыс.

Кералом тујјасас стенё балка сүjгён пуктоны торк, мед шшельбодыс көзид оз ветлы. Камениöj



175 сер. Четвертён перјом балкајас жож вольсавны (черепа балкајас).




176 сер. Паза балка жож вольсавны.

стенјасö балка лёсöдигён колö повны көзидыс і ульсаломыс, балкаыс стенсаныс вермас ульсавны да сiсмыны.

Сыыс відчысöм мөгыс пыржык ортci
стенјасö сујан балка помјас сіралёны,
гартоны гынёj, сујоны торја сіра кöröб-
кајасö лібө торја сіра подкладкајас вы-
лö, кодöс лёсöдöны стен позас (178 сер.).


Пышкёсса капиталнöj стенјасö сујан балка помјас гынёjн гартын оз ков,
тырмымён лоö, стенсаныс ульсаломыс
віzöм мөгыс, гартыштын толён.

Балкалы (медса-нiн улыс судта жо-
жуvsа балкалы) пыржык лоö овны уль-
саланiнын, сывёсна сijö регыджык щаксалö, сiсмö. Медым від-
чысны сыыс, балкајас вылё колö бöрjыны медздоров керјас,
med некущём сiсман да баксалан помкајас сыын абу.



177 сер. Балка-брұс бердö тувжалом брусторјас.


Балка кыза да паста бөржөны пролөт ыжда серті: кымын ыжыд сіjö пролөтес (мыжәдјас кост), сымын ыжыдјык размера (кызжык да паскыдјык) балка коло, ზола пролөтлы тырмымён вөснідјык да векнідјык балка.




178 сер. Каменной стеной балка суйом.

Балкалас течом борын заводітоны жо ж da jirk вочны. Bojdör балка четвертјасо, пазјасо, тувжалом брускјас вылô вольсалоны göd жож.

Пу керкајасын мукöddyрji göd жож вылô вольсалоны плакајас вескыда четверт вылô (179 сер.) лібö брускјас вылô (180 сер.), а мукöddyрji сіjö плакајассо вундöны сіzi, мед плака улысыс лодь отвяянын брус улыскöd (181 сер.). Сіzi вочигён плака улыссо да балка улыссо чистоја стружитоны. Чистој жож вольсалом шугö впод-




179 сер. Четвертъ балкајас вылô göd жож вольсалом.




180 сер. Бруска балкајас вылô göd жож вольсалом.

резку вольсаломён. Плакајассо житоны четвертö (182 сер.). Каменной стројбајасын göd жож вылô вольсалоны 6 см-а пöвјас, течоны најоc четвертö. Göd жож мавтöны.




181 сер. Балка пыдöскöd отвестса пу жож.



182 сер. Четвертъ течом пу жож.


Плакајас лібö пöвјас кост мавтöны соjон да тыртöны муён 10—12 см кыза. Сіzi вочомён шоныд оз понды петны кi шум оз кыв.

Кык сүдта (уна сүдта-i) керка вöчигён балка вылас вольсалёны вылышса сүдтаас жөндиж, а улысладорас тувјавлöны 2,5 см кыза тёсјас,—сiё лоö јиркön улi сүдтаыслы (183 сер.). Сiё тёсјас вылö јирксö штукатуртны тувјалöны крестён кыкрад штукатурной драң, штукатуркасö течни. Медым подшівка-тёс космомыс



183 сер. Кыксудтакост перекрытий разрез. Лежай жож. Балка. Мавтас. Год жож. Подшивка.

штуркатурка оз щык, подшівкасö раскладывайтöны, сöмын сибöрын штуркатурной драңсö тувјалöны. Оз-кö кöсжыны штуркатуртчыны, подшівкасö вöчöны чистёя, стружитомён. Секi унжыкыссö подшівайтöны вагонкаён.




184 сер. Медпростой веңттесан ног. Му слой. Пощас.

Гiктjasын карта, гiдъя да мук. с. строёбаян јирксö вöчöны веңкыда керјасыс. Најöс möda-möd бердас течöны лöсжомён, мед топыджык лоö, сујалöны кiшён лýбо торкён. Сещём јирксö шуöны накатöн. Медым помешченюйс шоныджык лоö, накатсö муалöны кос муйн, вольсалёны 13—15 см кыза слой (184 сер.).

Балкајас вылő течан јежыд жож вöчöны 3,5—5 см кыза пöвьыс. Најöс пыржык стружитöны, а доряссö фугуйтöны.

Жож пöвјас волсалöны впрiплотку, лiббö шiп вылő, рејка вылő iлi шпунтöн.


Временнöй характера зданнöјасö, кытчö лiшинöй сöм да вын пуктыны јонлуунвылö да мiчöдöм вылő оз ков, жожсö пыр в прi-плотку вöчöны, крепитöны сiјöс балкајас бердас кöрттувјасöн.



185 сер. Правилноја волсалом јежыд жож.

Колö торjöн вiставны кыzi тувјавны кöрттувјас жож волсалигöн. Medbojdöp töдвылын колö кутны, мыj ул пöвјас-кö волсалан, ковмас најöс выльыс вöröшитны, мыjköдыра мыстi выльыс топöдны, öd пöвјас космомыс пöвјас костыс щщелöссес. Сывöсна ул пöвјас волсалигöн оз ков најöс јона кöрттувјон тувјавлыны, tödam, мыj сiјö крепитöмыс абу дыр кежлö.

Жож пöвјо тув тувјалöны пöлiнöн волсалом пöвјасыслы, сiзi пöвјасыс möda-möd бердас топыджыкög лöдны.



186 сер. Неправилноја волсалом јежыд жож.

Нöшта, прöстöј жож волсалигöн колö töдны пöвјас течан пöрадоксö. Жож пöвјас колö течны сiзi, med vogögöргса кыщjasыс пöвјасас переменаён вiзöдöны öтарö mödarö: öтi пöвјын улö, möдын вылö, сесса бара улö, с. в. (185 da 186 сер.). Сiзi волсалом пöвјас космомыс омölжыка пiнлагöны.

Öшiň da özöс рoзjас

Керка стрöйтiгöн (пу лiббö кöт каменнöй) ортci i пышкёсса стенjasасас колёны öшiň da özöс рoзjас. Најöс шүöны проjом jасö н—öшiň проjом, özöс проjом.

Öшiкjас вöчöны саңтарно-бытовöй условиjöjas понда, öтiкö, med керкаын лоö југыд, möдкö, med тöлöдöны сетис щыкёмсынöд.

Öшің тырса да öшің лыд вöчöны керка серті, мыжвылö сijöс стрöйтöны. Олан керкаjasын санjтаринöј правилöјас серті колö, med став стеклöа öшің плошшад лоö жож плошшад $\frac{1}{10}$ jукöн mynda, mödnogkö: быд 10 кв м жож вылö колö 1 кв м öшің.

Пројомјас пыржык вöчöны 0,7 м-сан—1,7 м-öз. Öшің вöчöны жожсан 0,7—1,0 м вылаö.

Медым öшіңсан jугыдыс вежöсас отмоз разалö, öшіңсö јирк бердöжык лептöны, сöмын med öшіңа јирка костыс 20—25 см iчöt оз-жö ло.

Пројом пыржык вескынд пельöса формаа. Кузта-пастасö вöчöны кыр 1:2 лiбö 1:1,5.

Öзöс розjас öшің розjасыс jансалöны форманас i вижданас. Öзöсјас вöчöны напыр ветлыны da вежöсјас тölödны, сiзкö iñö öзöс розjас колöны ортci стенö i пышкös стенö. Ортci öзöсјас овлöны чорнöjjас da прадиöjjас. Прадиöј öзöс жужда 2,5—3 м, чорнöjыс—2,1—2,5 м. Пыржык ортci прадиöј öзöссо вöчöны кык öзöс жынjыс (двухстворные). Мукöddырjи, кор öтыжда кык жын оз поz вöчöны, вöчöны полуторнöј öзöс, mödnогöн: öти быдса öзöс da öзöс jукöн.

Öзöс паста, а сiзкö iñö i öзöс пројом, вöчöны поz сертiыс, мыжвылö поссö вöчöмадб.

Прадиöј öзöсјас кык öзöс аöс—öтарö mödarö вöссöны (двухстворные), сöдјас—öти öзöс аöс, лiбö öзöсöнжынjöнаöс. Пышкösса вежöс öзöсјас кык öзöс аöс i öзöсажынjöнаöс, ыжыд-кö вежöсис, da öти öзöс аöс, 0,6—0,7 м паста, iчöt-кö вежöсис (чулан, уборнöј, с. в.).

Öшің пројом обделка pu керкаын da каменнöј керкаын abu ötköf, jона möda-mödeыс торжалöны.

Пу керка щупiгöн стенас колöм öшің розjас воjdöp обрабатаујtöны плöтөнiкjasöп: пројомö петан керјас вылö вöчöны сорс (гребень), сы вылö, шпунт вылö моз, суjöны пазјасöн öшің курiчjас. Выlyssa курiчсö шүöны jешшö перекладiнаöн, уlyssасö—пöдушка öн.

Курiчjassö da перекладiнаöс пыржык лöсjöны 28—30 см диаметра керjыс.

Mi висталiм-ни, мыj пројомö петан керјас лöсjöны сорсöн. Курiчjас сувтödигöн сорсö ежöны гынjöн. Пöдушка улo гын-жö пунктöны. Курiч шипjаснас пырö пöдушкаö i перекладiнаö.

Перекладiна вылö колöны куш iн пројом $\frac{1}{20}$ jукöныс mynda—запас керкаыслы пуксыны. Сетi времененö суjалöны тор-кön лiбö гынjöн, ортciсаыс i пышкösсаыс тувjalöны наjicn-i-кön. Помöç сijö щелсö тувjalöны 1—2 во бöрын керка щупöмсаыс, кор керкаыс пуксас.


Каменнöј керкаjasын курiчjасыс möd размераöс i möd тiпаöс пу керка öшің курiч сертi. Каменнöј керкаjasын öшің курiчjасыс овлöны кык тiпа: прислоннöј da закладнöј. Кыкнан тiпа курiчjassö сувтödöны пројомјасö, а курiчjас берdö лöсödöны рамајас.

Закладнöј курiчjас зев гырысöс, сöкыдöс (массивные). Курiчjасас перjöма четвертjас тöвса da гожса рамајас сувтödны. Закладнöј курiчjас сувтödöны öтпирjö стенсö течiгöн, mödnогöн.

төнкө: курічјассö кірлічнас дорёны. Тајö зев прöстöј спосob курічјас течны, но öні сiрi оз-күн ужавны i со мыjlа:

1. Закладнöй курічјасылö уна вöр матерјал мунö, а сетчö лiшнöй матерјал вiçöмыс пöлза абу, некущöм нагрузка сijö оз ну.


2. Керка течiгöн сувтöдöм курічјас сöкыд вiçны кötödöмыс, ульсалöмыс, сывösна наjö регыд сiсмöны.




187 сер. Прiслоннöй курiч разрез планын.

Тајö кык подув помка понда да јешишö уна посñi нeудобствојас понда, шуам—стройтiгöн потласöмјас, торксалöмјас, щыкöм курічјассö вежны поzтöмыс da с. в., помöз дүгöдiсны закладнöй курічјас сувтöдöмыс, си пыфdi вöчöны прiслоннöй курiчјас.

Прiслоннöй курiчјас вöчöны брусыс. Быд öшiň проjo-
мö кык прiслоннöй курiч сувтöдöны: öтiсö гожса рамалы, мöдсö
тöвсалы (187 сер.). Курiч сертi гожса
рама вöчöны 12×12 см кыза брусыс,
тöвсасö — $7,5 \times 9$ см. кыза брусыс.



188 сер. Прiслоннöй курiчјас
jítöм.



189 сер. Подоконнiк да улыssa курiч
пöдушка.

Пыржык ташöм курiчјас jítöны прöстöј лiбö кыквеvса про-
резнöй кык нагель шiпöн (189 сер.). Улыssa курiчјассö шуöны пö-
душкаён, сijöс öшiňув пöвкöд jítöны шпунтöн (199 сер.).

Пріслоннөй курічјас сувтöдтöзис щук колö мавтны охраа олý-файын. Сешом пузвермы јілктыны ас пышкас уна влага, сілкө інö оз пінлас. Кірпіч бердö сувтöдан куріч бок юна сіралоны, ежбны гынжён. Сіjö колö, мед пүыс кірпічсан оз ульсав, оз сісмы.

Олýфаалом, сіралом да гынжён ежом куріч сувтöдёны места вылас, мед вескын лоб, проверајтöны уровеньюн да отвесон. Течом курічјас мед оз пörны, проверајтöзис кутöны мыжёмёв, проверајтöм бöрас лöсöдёны водса (горизонтальны) курічјас да крепітöны став курічсо стен бердас.

Крепітöны закрепјас он, кодjacос тувжалома пробкајасо стен течасо. Куріча стена костсо сујалоны торкён. Ошін пројом бок-јассо штукатуритöны, а пöдушкајас костсо вöчöны жöлбöймоз да цементіруйтöны.


Пöдушкајас вöчöны 6,3 см кыза пöвјис, улысладорсö ежёны гынжён, пуктöны алебастр раствор вылö. Мукöддырjи пуз пöдушкајас пыдағы вöчöны із лibö бетон пöдушкајас. Най, тöдöмис, пуз пöдушкајасын јонбезжыксо і кузнемаöс.

Öзöс кöröбкајас da курічјас

Öзöс курічјас пуз керкајасын поштей ошін курічјаскодёс-жё, ещаён наыс јансалоны. Öзöс курічјас вöчöны 25—28 см кыза кержыс. Куріч пастасо лöсöдёны стен кызыны. Куріч бокјасас пержёны паз да четверт; пазас курічсо сувтöдиргён сүjёны стен кер сорс, а четвертас — обшивка помјассо (190 сер.).

Каменнөй керкајасын курічјасыс кык пöлöс: ортсі стенас сувтöдёны öзöс куріч, а пышкёсладор стенас кöröбка — пöдушкатом курічјас, а öзöсле — порогтöм курічјас. Öзöс курічјас сувтöдёны уна ногён. Мукöддырjи ортсіса курічсо сувтöдёны четвертöн стенас, а мукöддырjи ортсіса четвертö (191 сер.). Гіnmöшыбытчана, күшöм бура тупкёма курічсо атмосфера деjствijöис первоја ногнас сувтöдöмөн, і күшöм бур тёвлы да вали пырны мöд ногнас пуктöмөн. Сывбсна бöрja ногён курічјас сувтöдалiг щук колö стена куріча костсо тупкыны налiчнiк он, мöд ногён: щупöдјасон лibö валiкјасон баситом пöвјасон (192 сер.).

Ортсі öзöс курічјас пыржык вöчöны 14—18 см кыза брусыс. Курічјассо течёны да проверајтöны сizi-жё уровенёны да подвесон, туб гүймөн-да. Крепітöны закрепён стенас вöчöм пробкајасо. Öзöс курічјас вöчiгас грунтуйтöны, дорјассо-




190 сер. Пуз керка ошін пројомын куріч.


сіралоны, гынжалоны. Сувтөдөм курічассо крепітөм бөрын дар гөгөрыс сұялоны.

Ошің да өзөс курічас быттө доралоны пројомжассо, но оз түпкыны најос. Ошің роз түпкыны вёчоны рамајас, а өзөс розжо — өзөс.

Рамајас да өзөсјас вёчом — сіjо основнөй столарнөй ужјас, плётнічной ужјаскөд быттө ескө оз ков відлавны. Но збыльвали міян ССРС-ын быд плётніклы коло кужны вёчны ошің ра-



191 сер. Кык ногас курічас сувтөдны: а — курічыс пышкбосса четьвертын; б — курічыс ортсіса четьвертын.



192 сер. Налічник.

мајас да өзөсјас, најо — быд зданнёнын медколан торјас. да міяннын сіzі і ем. Быд ыжыд квалифікаціаа плётнік зев бура ошің рамајас да өзөсјас вёчо.

Медым төдмөдні велодчысјасоц өшің рама да өзөс подув вёчасан ногјасөн, жеңыздіка вісталам сы јлыс.

Ошің рамајас

Меджона паскалома куйім торја өшің рама тіп. Сылён вылышса юқоныс восситом, шусо фрамугаён, кык торјыс воссоны, шусоны створјасөн (193 сер.).

Ыжыд өшің, лібё кор фрамугсө воссанадон-жо вёчоны, рама стојкаас сүйёны горизонталнөй бруск, коди шусо і м постөн (194 сер.).

Рама тассо пыржык вёчоны кос столарнөй 6,3 см кыза пожом пойвас; пойв пастаныс лоё 8—9 см. Сувтса тас брусксө вёчоны неуна векніджыкес, сомын 5—6 см пастан, паскыдес-кө сіjоц вёчан, піндесін візігөн өшіңыс зев містом лоё, жона пемдәді-і.

Med гожса воссанана створка волтаис ветлас төвса рама тујод, коло төвса рамасо неуна ыжыджақа вёчны гожса рамасыс. Төвса рама вёчоны 3,5—4 см мында жүжыджақа да 7—12 см мында паскыджақа гожса рамасыс.

Med гожса рама уло улісас оз вескав ва, сетчо ортсіладорас рамаскөд помса вёчоны отлів. Ваыслы візуутны отлів пыдёсас перјоны ворга.

Гожса і төвса рамајасын ортсіладорас перјоны чеңвеги жаңа стеклө сувтөдны.

Фрамуга улысса бруск отльіва-жо, сіjös улысса брускесін і перјома, помса сыкод. Ваыслы візұтны отльівас ворга-жо вöчоны (195 сер.).

Воссанға фрамуга вöчігөн пыр пунктёны горизонталъюй бруск — імпост. Фрамугасо крепітёны імпост бердас пеклајасон, сыпонда і поzö сіjös востыны. Медым фрамугасын улоz уе, сувтөдөн асылыспöлөс кутыс крукјас. Медым удобнöжык вöлі востыны-пöдлавы фрамугајас, лöсöдөн пріспособлеңюй öшöдөм шнурокјасон, а кыкнан фрамугасо мöда-мöдискөд житоны көрт стажкаён.

Медым ещајык стеклө віzны, а мүкöддырjыс і міч пыфdi, фрамугајассо і створкајассо вöсні-дік брускјасон (горбыльки) јуклоны посніжык рамкајас вылö.

Горбыльяссо суjоны тасјасо. Стеклөссо сувтөдни четвертесо вöчоны öткөдес рама тас четвертескөд.

Mi відлалім кыzi вöчоны воссанға öшін рамајас. Овлёны і воссытём рамајас. Налыс тасјассо вöчоны 5 см кыза пöвјыс.

Кöзид кадо оланіјас тöлөдөн форточкајасон. Форточекасо вöчом мөгыс öшін створкао суjоны содтöd горбыльок. Артмö выл рамка, кодлыс доргötöрсө перјоны четвертён. Сызыкда-жо четвертә коло лоны асылыс форточекасылы.

Гожса рама форточекалоn улыс бруас отльів, түпкө улысса воссан шщелссо.

Гожса форготка рама лоö 2,5—3 см-он ічötжык төвса форготка рамасы, мед сіjо вöльяс төвса рамапырыс ветлас.

Став пелöс житосяс öшін рамасы, фрамугасы, форготкаыс коло вöчны клеj вылын прорезноj кыкпöвса шіпöн, туvјавны нагелён. Со күшом пöрадокон сіjо вöчоны.


Рама дöрса куз тасо воjöp суjоны горбыльокјас, сеге шіпjас вылö течоны жеңид форса тасјассо. Шіпjассо коло күжыка вöчны, мед наjо топыда пöзjас пырасны. Клеjітөм бöрас житоминссо, крепітёны нагелён. Медым наjо оз гылавны, а јонжыка крепітасны житан торжассо, нагелјассо вöчоны конiческoй формадон. Мавтöны наjоs клеjён да туvјалоны перјом розö.

Клеjітөм да нагелјасон туvјалом рама топöдөн тiскiо (струбцинк), сіzі віzоны клеj туvјатоzыс.

Клеjітөм когмом рама пыржык пелöсјастыс, клеjітанінjaстыс стружітёны, шылöдөн. Кыzi правілö, öшін рама вöчігөн коло тöдни, мыj рамајас поzö вöчны сöмын бур матерјалыс, вöчны зев тщательноjа. Медым рама оз котас, оз сiсмы, вöчігас прімітёны ва візұттан мерајас.



=194 сер. Импоста




195 сер. Ва віжалана отльів.

Өзөс


Конструкция сертілес да вёчан ног сертілес өзөсјас овлёны плётнічнөй жас да столарнөй жас. Плётнічнөй өзөсјас простижыкөс, абу столарнөй моз мічаа отфелајтому, вёчоны временнөй өзөсјастујо.

Столарнөй өзөсјас юнөс, мічае, тщательноја отфелајтому. Сеңом өзөсјас вёчоны олан керкајасо, общественинөй учрежденюјасо да мукөд постојанинөй тіпа постројкајасо.


Медпростой плётнічнөй өзөсөн лоо планкіјас вылө тувајлөм пёвјас. Сеңом өзөс вёчоны 2,5 см кыза пёвјыс, жітөны најос оті шітө планкіјас вылө көрттувјөн тувајлөмөн. Мукөддырі кык



196 сер. Планкіјас вылө гувјалөм стрелінаа өзөс.



197 сер. Өзөс шпонкајас вылын.



горизонтальнөй планкі кынзі өзөс пёвјө тувајлөны јешшө накөсә пёв, сіjо кутө пёвјассо башжомыс, шудо подстрелина (196 сер.). Подстрелина юна юномдө өзөссө, кутө пёвјассо кіссомыс.


Коло төдны, мыж подстрелина бура ужало сомын секі, корсылын помяласыс мыжсөні поперецинајасо. Тайыс юнжык плётнічнөй өзөсөн лоо өзөс шпонкајас вылын. Сеңом өзөссө вёчоны 3,5—5 см кыза пёвјыс. Пёвјассо стружітөны да жітөны шпунтө лібде четвертө ріск вылас, с. в. Планкіјас пығады тащом өзөсін пёвјас вомоныс вёчма түв формаа сковороденя шпунт. Сеңом шпунтө клеј вылө тувајлөны түв формаа шпонка, сіjо топыда топодө пёвјассо мөда-мөд бердас да аслас форманас (клини) крепыда најос кутө (197 сер.).

Мічавылжык өзөсјас вёчоны шпонкаастог і планкіастог. Сеңом өзөсјас вёчоны 3,8—5 см кыза пёвјыс, отлаалөны најос шпунтөн, клеј вылын. Өзөс выліладор помас да уліладор помас өзөс кыза пёвјыс вёчоны наконечникјас. Өзөс пов помас вундёны сорс, а наконечникас перјоны шпунт (198 сер.).


дор пёвјасыскөд наконечниксө жітөны усөн, а мукөддырі (сіjо буржык) усө гуса калічөн (199 сер.). Сорс пығады пёвјас помо мукөддырі вёчоны торја шілпјас. Таzи вёчом өзөс зев простиж.

Столарнөј өзös сјас вöчöны мöдногöн. Medvojdör колö виставны, мыј столарнөј өзösслöн подулыс—дорјасыс да шöрыс. дорјассö вöчöны 3,8—6,3 см кыза пöвјис, пыржык 6,3 см кызыас, а посны өзösјас, шуам чуланö, уборнөјö, гöбöчö да с. в., вöчöны 3,8—5 см кыза пöвјис.

Сы серті, кымын фiлонкаён тыртöм роz өзösин, наjöс шуöны кык да куjим фiленчатöјөн. Сы сертi-жö өзösас öтi лiбö кык шöр (средняк).



198 сер. Наконечнiка өзös.]




199 сер. Өзös наконечнiк jитöм гуa томанöн da усöн.

Улыssa брусоюс өзösас ңеуна паскыфжык мукöдесыс. Став бруссö җитöны вундöм қыкпöвса шiпöн лiбö усöн течöм гуa томанöн. Пышкобсладор бокас өзös рамаас перjöма шпунт, сетчö суjöны фiлонкасö.

Өзösјасö фiлонка вöчöны 2,5—3,8 см кыза пöвјис; наjöс стружитöны, фугуйтöны да клеjитöны торja щitјасö. Фiлонкаыс dopјастиыс вöснöдöма, кыzi петкöдлöма 200-d серпас вылын. Мукöддырjи фiлонкасö вöчöны 10—20 мi кыза öтi лiбö кык слöя клеjитöм фаnераыс (201 сер.).



200 сер. Фiлонкасö обвязкаö суjöм
(разрез).



201 сер. Faнера фiлонкаjas.]

Өзös течигöн өзös рама шпунтö лöсöдан фiлонка ңекор өз клеjавсысы. Ciјö сыпонда, мыј фiлонкаыс коемiгас понdas деформирүйтчыны; шпунтјасыс-кö клеjитöмöс, фiлонкаыс быidсаиñ колö, а клеjитöм шпунтјас дырjи фiлонкаыс потласас.


Өзös рамакöd da среднiккöд фiлонкасö җитöны куjим ногöн:

- Обыкновеннöј фiлонкаöн, ciјöс суjöны өзös рама шпунтјасö да обделайтöны доргöгöртiыс чукла поверхностöн, шусö каловкаён (202 сер.).

- Наплавнöј фiлонкаöн, ciјöс суjöны өзös рама шпунтјасö, ортсiсаиыс җитанинсö тупкöны (203 сер.). Tajö системанас пыржык вöчöны ортсi өзösјас.

в) Обкладнöй каловка, кор рамаын шпунтјас абуöс, а öтар дорсö перёюма четвертöн, möдараç, фiлонкасö сувтöдöм бöрын, торжöн вiнтитöны лiбö тувjalöны каловка, тупкыны фiлонка житанiнсö (204 сер.).

Öзöс течöм уна ногöн öткod öшiñ рама течöмкod, но ем на костын i существеннöй янсалöм. Пыржык куjим лiбö кыкфiлен-чатöй клеjитöм фаñераа öзöс вöчiгöн medvojdöp куз рама бердас крепитöны средиñакjas, сыбöрын суjöны шöрса фiлонка, сесса житöны möd куз рамасö.



202 сер. Каловка фiлонка.

Кор кык дорсö крепитасны, ötar mödap помас суjöны колём кык фiлонкасö. Помастiыс наjöс тупкöны кык жеñыfik пöвjöн (206 сер.). Став пельösис столарнöй öзöссын, рама пельösасыс кынçi, крепитöма клеjöн da нагелjöн.

Öшiñjasлы да öзöслы ужавнысö колö уна металлыческой iñfeleyiö: петлья, томан, калiç, крук, zir da c. v.


Став таjö прiборсö вiнтитöны пу берdö вiнтjасöн (шурупjасöн), ставныс мыjкöмында лiбö ставнаc пырёны puas. Медым сувтöдны öшiñ лiбö öзöс прiбор, пасjöны местасö кытчö сувтöдны, сесса сетчö стамескаён вöчöны гуран прiборыслы, пуктöны сетчö прiборсö да вiнтитöны.



203 сер. Наплавнöй фiлонка (разрез).



204 сер. Обкладнöй каловка.



205 сер. З-фiленчатöй öзöс пöв чукортан пöрадок.

Öшiñ da özöс zirjalöny курiç бердас сувтöдтöz. Курiç бердас вiнтитöны гötöвöj öшiñ-öзöс-ни.

Медым вiнтjасыс кокниджыка пырасны, воjdöp кöрттуvjöн лiбö пробоjникöн вiнтitaninaс вöчöны roz, сесса вöлiстi сетчö вiнтсö вiнтитöны.

Тувјасыјаслы бура коло төдны, мыж шуруп $\frac{3}{4}$ јукён күчалык тувјавны некущома оз пош: лішнёй пыдё тувајлігён шуруп нарезкас вундё пу сісё, шурупыс оз понды күтчісны.

Накладнёй задвіжкајас өзёссо да өшиккёй вінегітінін пусо вундётг. Врезнёй задвіжкајас өзёссо сүйони өзёс рама выліас і уліас, коджом позссо тупкёны.

XII. ОПАЛУБКА

Медответственнёй плётнікінін ужён лоё жељезобетоннёй конструкцијасы опалубка. Опалубка сіјё форма, кытчо течоны көрт, сесса бетон, мөдногён: сорос определенінін пропорцијадын цементтыс, лызыс, гравіјыс да ваяс. Сіјё соросыс регид чоржю, ізмёй.

Торя жељезобетон жылыс тані оғо пондёй сорнітны, відлалам сомын, кыці вёчоны опалубка.

Коло віставны, мыж опалубка вёчны плётнікіяслы коло ыжыд навык, коло бура төдны тајё ужссо. Бёрja војасо плётнікіас пёвсын лоіны нач плётнікіас да плётнік-опалубшікіас. Зев щокыда зев бур плётнікіас зев бура вёчоны ассыныс щупсан ужссо, а опалубка вёчны оз кужны. Плётнік-опалубшік стен щупны оз куж.

Опалубкалы кыці формалы чоржан бетон массалы коло лоны точнёй размера ин, кыці індома чертож вылын. Сіјё мед вёлі јон, мед вермас кутны вёрощіттөг бетон масса 3—5 лун. Сыбёрын бетоныс заводітө чоржыны, пондас ачыс ассо кутны, сывёсна опалубкасъ сылы ковтбом лоё, а 28—42 лун мысті бетонсо кістбом бёрын пошо опалубкассо 3ікөз бостны.


Сілкін інё опалубкассо коло вёчны юнёс, а крепітны сіјёс торжён јона оз ков, мед сы вылё лішнёй көрттүв да вёрматерjal оз мунны.

Пыржык опалубка быд жељезобетоннёй перекрытіё вылё овлё: а) опалубкассо вёчан вёрсыс да б) ассыс опалубкасъ.

Посысан вёр вылё бостоны 4—5 м күча да сыйс күжык (помещенинёй жүжда серті) 12—20 см кыза стојка кер.

Стојкассо сувтөдөнін отыжда костён, арталомён, мед быд стојка вылё воас 2—3 кв м перекрытіё проекција.

Стојка подув коло мед јона јон вёлі. Сывёсна најёс некор



206 сер. Опалубкаулө стојка. Подув. Стојка. Клінjas.

оз ков күш му вылө сувтөдны, пыр коло на уло течны күжкык пёвпомјас. А медым бетонкүрүтчөм возвылас опалубкасö почас вескөдны, сымогыс медбур пос стојкасö сувтөдны паныда кык клын вылө (206 сер.). Сици сувтөдөм стојка почо лептышты лібө леңды кымынкө саңтиметр.

Медым стојкајас оз усны, оз катласны, на бердö тувжалёны, кыз почо щокыджыка, крестөн $\frac{3}{4}$ " төсјас.

Кыз общий правилö коло төдны, мыј ужавны посјысігөн лібө опалубка вöчигөн коло тувјавны унжык пöв крестөн, мед общий

конструкцијаас лоö унжык треугольник. Сици вöчсö сывёсна, мыј треугольникис оз вермы деформирүтчыны (оз веж ассыс формасö), а четырехугольник зев кокниа деформирүтчö, кот i ассыс елементјассö кутö (207 сер.).

Стојкајас помас тувјалёны җолаңика шупыштёмён 5 см кыза ребровöj пöв. Сијö пöв вылө течоны балка пыдöс 5 см кыза пёвјасыс-жö (208 сер.). Пыдöс допјас бердас тувјалёны 25 мм-a пёвјасыс течом балка бокладор шщітјассö. Најös воззвыв течоны планкајас вылö.

Балкајассö лёсöдöм мыстi на бокö тувјалёны 25 mm кыза подкружалнöj пöвјас. Сијö пöвјас вылө мыжсöны кружалјас, мёд-


207 сер. Расшивкааслон феформација кык способ дырji. Вылышас пёвјис зонь, а посыс кіттö, стојкајасыс нюортчоны. Улышас — пёвјасыс кутоны стојкасö, оз леңды сыйыс усны: аг-ыс — топалö, зб-ыс — нұжалö. 1-Вескыдпелöса расшивка.

2-Кујимпельöса расшивка.


ногон: женъыдiк фујмөвöj пёвјас дорышвылас, күнанас балкајас кост ыждаис. Кружал костјассö лёсöдöны 0,7 m гётёр. Кружал вылышас волсалёны фујмөвöj төсис палуба плита вылö. Палуба крепитöны помјасöдис да öтi кружалына вомёнөн. Йонжыка крепитны сијös немторла, бетоныс лічкас местаёзыс, а мёдкö, сешöм палубасö тувјалём палуба дорыс кокніджык бостны.

Балка допјасас лёсöдöны фаскi (209 сер.). Најö, öтiкö, бағитöны конструкцијасö, мёдкö, ценнöjög сiјön, мыј распалубка дырji балка допјасыс оз жугласны, бетоныс оз потлаг.


Колоннајаслы опалубка вöчоны шщітјасыс да хомутјасыс. Обыкновеннöй шщітјас вöчоны 25 mm кыза пёвјасыс, житöны најös планкајасон. Балка шщітјасö i колонна шщітјасö көрттүвјас тув-



жалоны шлапанас бетонланъю. Сиж щук сізі коло вочны, мед бетоныс көрттүв помыс оз щык да мед опалубкасы лішнөй оз щык (209 сер.).



208 сер. Опалубка лөсөдөм; балкајас да плітаяс.




209 сер. Опалубка шщітас крепітан пöрадок.
А-жүкөнүп — неправільноја тувжалом тувјас; Б-жүкөнүн — правільноја.


Колонна щітјас сувтöдöны кујім бокö. Нөлөöд боксö арматура лöсöдöм бöрын тувjalöны поснöдik тöспомјасын, вомён колоннаыслы.

Зашівка вылö оз требујтчыс бур піломатерјал, сывёсна сетчö поzö тувјавны важ пöвјас, шуам важ опалубкаыс da с. в. Сізі вöчöмён опалубка вылö ещажык матерјал мунö. Медым колонна щітјас оз пöлінгтчыны, крепітöны колонна вылас пö вјасыс сijöcjas. Најöс житöны пелöсјасас ژолаңік лапаöн пушбрöвјаöзыс, тувjalöны кöрттувјон (210 сер.).

Бетонсö-кö колоннатырыс кöсжöны кістны, секі колонна уліладорас сijöccö жона ѩöкыда колö течны, выліладорас шочжыка. Он-кö сізі вöч, омёла крепітöм колонна пазалö, бетоныс вошö. Сізі лоö сыпонда, мыж бетоныс кымын улын, сымын сöкыджыка, жонжыка лычкö пыldöc вылас.



210 сер. Gijöcjas лöсöдöм колоннаыслы.



211 сер. Опалубка вöчöм.

Опалубка тöс (шлëга костјасö) тувјавны колö 63 мм-а кöрттuvјасын.

Мукöд жељезобетоннöj конструкцијан балкајасыс, а овлö i плїтаыс, мыжöд бердас кызжыкös. Секі најöс опалубкаас сізі-жö колö вöчны. Балкајас da плїтајас кызödöмыс шүсö вутаöн (211 сер.). Кызі сijöc вöчöны, петкöдлöма серпас вылас.

Опалубка конструкцијајас жељезобетоннöj перекрытijояаслы, кызі i асныс перекрытijояасыс, зев уна сікасадб.


Кызі обшöj правилö, опалубка вöчигöн колö тöдны со мыж опалубка лоö формайон döза кіñер, сöкыд бетонлы; сывёсна опалубка med лоö топыд, шшелжастöм, med кіñер бетоныс сетыс оз віяв; опалубкаыс i посыс med вöліны тырмымён жонöс, крепидöc — med оз вöрны.

Mi тöдмасім балкајас, плїтајас da колоннајас опалубкаён. Таjö mi бостім кызі пример. Tödöмыс, мукöд опалубкајас вöчигöн таjö елементјаслон вöчöмыс-i, ыждаыс-i, формаыс-i вермас möдсікас лоны, елемент сертiys.


Зданьиö башмакјас опалубкаалöм (фундаментнöj колоннајас жукöн, кодвылö мыжсö керкаыс) тöдчана кокнöджык вöчны балкајас da колоннајас опалубкаыс. Опалубкаыс ژоннас

башмак формасајас, коди овлö вескыдпелöса паралъельепipedкоф лïбö вундöм пíрамидакоф (212 да 213 сер.). Герпасјас вылын петкöдлöма кыçí вöчны башмакјас опалубка.

Жељезобетон јона паскалис бöрja 20—25 воён, дöза бура сijöс велöдöма, сijöн пöлзéутчöны оз сöмын керкајас стрöйтigöн, но i



212 сер. Прöстöј башмак.




213 сер. Пíрамидалноj башмак.

посñi торјас вöчавны. Жељезобетоныг вöчöны посјас, трубајас, рамајас, öшىň рамајас, бöчкајас da с. в. Быд тор вöчигöн воjдöр вöчöны налыс форма. Формајассö вöчöны плöтнíкјас.

Форма коло вöчны зев тщательноj, чистоj; jítösјас мед вöлни правилноjöc da удобноjöc опалубка разработајты.

Прöстöјжык опалубкајас

Вылын вíсталöм ребристöј жељезобетонноj перекрытиjојаслы вöчан опалубкајас тíп кынçí опалубка вöчöны щöщ кирпичноj




214 сер. Сводка опалубка.

да күш бетон течаслы плоскój лïбö сводчатоj перекрытиjојасöн. Пыржык сводкјас течöны промышленноj стрöитељствоын, кор


помещеніе сітка с жүжыджаңа коло вөчны, лібі ор
помещеніе перекрытий оны коло кутны нагрузка, шуам: тоң-
нелјас, муув боровјас, с. в.

Свод вөчоны сіті, мед сылён торға елементіасыс möda-möd со
күтөни, сітін свод вөчомын подувыс. Быд кірліч сводын ас сөк-



215 сер. Свод опалубка алом кружалjas
серты З пөвјис.

ачыс мыжсаныс овлө течома кірліч стен вылө лібі көрт дұ-
таврөвөj балка вылө. Сувтөдом стојкајас бердө шілпјас вылө крепі-



216 сер. Көрт балкајас вылын ошалан жезебетоннөj пліта опалубка.

төні прогон лібі түвжалёны дорыш вылас пөв. Сіті пөвјис лоё
мыждөн кружалноj пөвјаслы лібі кружаллы.

Стойкајас пыфді да прогон пыфді на выйті стенас сувтөдөні
пөв дорышвылас. Сіті лоё мыждөн кружаллы. Распалубка
бөрын артмом гурансо тыртөни кірліч он (214 сер.).


Свод кружалjas вөчоны оті пөвјис (абу-кө ыжыд сводыс),
лібі торға елементіасыс течом уна пөвјис. Кружал пөвјас, про-
лот сертійс, кызанас овлёны 5 см-д. Пролотыс-кө 1 м-д, кружалjas со
вөчоны 2,5 см кыза төсис. Кружалjas со сувтөдөні 0,7—1,0 м-а костён, тупкөн опалубка он 2,5 см-а төсјасыс
(215 сер.). Медым топыджаңа лоё, опалубка со неуна стружітөні.
Сын щелјасыс чінёны, а сізкө інде еща жык раствор коло.

Волсалом опалубка вылө течоны кірліч текас. 28-д луяю

танаас быттө поткөдө (расклини-
вает) сводсө, а сыкөд щош лічкө
ортчоса елементіасыс вылө. Артмом,
мыж быд кірліч оз сөмын крепі-
тан раствор вынён кутчіс, но щош
свод торға клынjas бокладор вер-
көснаас зелтөмөн.

Сывбсна свод вөчігөн кірліч-
жассо зев топыда möda-möd бердас
коло течны, мед кірлічжассо крепі-
тан раствор чоржом ббррын сводыс
вермас ёшавын. Сывбсна сводјас
вөчігөн пыржык вөчоны опалубка,
свод пышкөсладор поверхност
формааös. Опалубка вылө течоны
кірліч лібі (абу-кө ыжыд проло-
тыс) бетон.

Ташом прости० тіпа перекры-
тийояс вөчоны со қызді: сувтөдөні
стојка сводік мыжсан жукондор



течас помалём бёрын вёчёны свод распалубка, мёдногён: ідраплоны кружалсö, а сы бёрын і опалубкасö.

Мүкөддирі ғарыптастырылғанда ліббі плоскож перекрытій орнастырылғанда вёчёны көрт дұватарбөй балкалас күзә. Сымогыс балкалас улысса полкалас бердө крепітіні 0,75 × 0,75 м брусьяс, 0,7—1,0 м костён, веңттөні 25 мм опалубкасö, а сы вылёт кісттөні бетон (216 сер.).

Ыжыд пролетта аркаласы коло жон опалубка. Секі сіjөс проектируйтіні кың самостојателні сооруженінің бидса шпренгельнің фермајас, подкосјас да с. в. сіjемаён.

XIII. ПУӨН ПОСЫГӨМ, ВОР да ГРУЗ НОВЛОДЛАН ПРИСПОСОБЛЕНИЕЈАС


Ува стройтчан ужјас, а сіz-жö i плёткнічнöй ужјас вёчёны оз җик му вылын, а неуна вылынжык, посыгомён ужалёны.

Морт морёсвыянын-кө ужыс, секі посыстöг-на ужалёны. А коло-кө вёчны 1,75 м-ыс вылті, секі щук посыгомён.

Посыгомён кошолјас он да на вылёт вольсалом пöвжён. Главнöй кутыс-јасыс посыгомён кошолјасыс. Пöвјасывтіс ветлодлёны, рабочојјас ужалёны. Кошолјас овлёны, кыңі вісталімнін, 1,75 м күзә кокабс, овлёны сыйс жүжыдјас, 5—6 м күзә кокаяс.

Посјод вёчом — подув плёткнічнöй уж.

Кошолјассо пыржык вёчёны 18 см кыза керјыс. Кошол кокјассо щупомёны прогоню сковородкас, а мёда-мёдискөд жіллөны гёр-



217 сер. Посысан кошолјас.

бушјасон ліббі вёчтөм төсөн, мед сеті лоö треугольнöй сіjема зумыиджыка сувалыны (217 сер.). Кокні кошолјас, ужавны 2,13 м сүдтаоz, ставнас вёчёны пöвјасыс, көрттувијасон тувявлёмён.

Кошолјас сувтöдöны нагрузка серті, 2—4 м костён мёда-мёдсаңыс, на вылёт вольсалоны 5 см кыза пöвјас (унжыкыссо вёчтөмöс).


Жонжык пыфди вольсалан пöвјассо öті ліббі кык пöв костён бур тувявны кошол прогон бердас.

5 м-ыс вылын-кө коло ужавны, секі мёдног посыгомён, сувтöдöны кокні вор. Пу керка щупігён, штукатурітчігён, красітчігён да с. в., кошолјастöг посыгомён, кокні посјас кокні вёрыс вёчёны. Медым сіjө гöгрөвонаажык лоö, воjdör тöдмасамö көреннöй ворён (посыгомён) да сіjө елементјасон.

Көреннөj вёрён важён жона посјеслісны олан керкајас строїтігөн. Сіjо волі сувтö зев дона, гётрёстёмөн быд 1 сурс кірпіч вылö 5 ш дон. Сывёсна бёрja војасö уналаті кірпіч стен течёны көреннөj вортөг, ужаланін жүжда сертійс посјесбны жоj балкајас вылö.

Промышленнөj тіпа постројкајас вылын і оні көреннөj вёрён ужаланы.

Көреннөj посјасті оз сёмын ужалысјасыс ветлыны, сеti щöш новлöдлöны строїтчан матерjalассö-i. Сывёсна сещём пос конструкцијаыс döза массивнөj, абу-öд вес шүомаöс -- көреннөj пос-пö. Сещём посö сёрбён-бёрбён течёны со күшом елементјас: стојка, ушак, клад, чунјас, волёс, перілө (218 сеп.). Көреннөj пос стојкајас сувтöдöны пöлінбон керка стеныслы, суjёны 1 м пыдаb мупышкó, сувтöдöны щебен волёс вылö.



218 сеп. Посјесан көреннөj пос.

Көреннөj пос сувтöдöны керка жүждаыс, сы серті і стојка куңасö лёсöдöны. Жона жүжкыд керкајас строїтігөн стојкасö јонмодöм могыс стојка вылас отлаавлöны 2—3 керjөн, а сiрi пыржык стојка кер диаметр овлö 20—25 см. Стојка костjas вёчёны 4—6 м-ös. Стојка керjas кыздöм могыс житöны пушорвыја разбеккабон, а медым житöмыс јонжык лоö, гартоны паковочнөj көртөн да крепитöны скобаён (219 сеп.).


Зiк стојкајас бердаc сувтöдöны пöв вылö ушакјас, крепитöны скобајасон стојкајасыскöd. Ушак вылысладор помас бокас тувжалöны пöв лыбö пластинка (пель) помсо, течёны клад — 12—15 см диаметра горизонталнö течём керjas. Клад вылысас стеныслы вомённөn лёсöдöны da крепитöны скобајасон чунјас, артмö, мыj öтар чун помыс лоö каменнаj течас позын, а мöдарнаc мыжё клад вылас. Чунјас вылö бостöны 10—12 см диаметра гётрёс керjas, течёны наjöс 1—2 м костён мöda-mödeaňыс.

Чунјас вылѣ волъсалоны пёвјас — пос. Боктіыс поссö періләләоны 4—5 төсөн. Таңи вёчоны кёреннöй пос.


Кокні посјас керка стрöйтігөн си-жё вёчоны стојкаасыс, чунјасыс, пёвжожыс, перілөыс. Кокні пос вёчны кёреннöй посыс јона кокні (220 сер.).

Стојкаассö вёчоны 10—12 см пошјасыс. Мүкöддýрj најöс кыкнанладорас стен пöлöныс сувтöдöны стенсаңыс 2—3 м костöн. Пёв чунјассö дорышнас кörттuvjöն тувjalоны стојка берdö, а корсурö і течом стен берdö. Поссо вёчоны 5 см-а пёвјасыс, течоны чунјас вылас, доралоны кокнідik тöс перілöён. Тащом посјас шогманаðс сöмын öтка рабочојјаслы ужавны, некушом матерјал течны сетчö оз поz. Штукатуритчыны да красітчыны кокні посјас унжыкыссö новлöдланаоc, вёчоны кык лыбö унжык посыс. Најöс пыржык расчалкајасон кörталоны керка труба берdö, лöгöдöны стеныслы вомёнöн да торја пос про-боїнаастi волъсалоны 5 см-а пёвјасон.

Бокас тувjalоны перілö. Сеңом посјас пастанас овлöны 0,70—0,80 м. Пробоина костјасыс 0,6 м. Посјассö вёчоны 10 кымын см диаметра гёгрöс керые, лöсöны 4 кантöн. Посјассö сувтöдöны 4—4 $\frac{1}{2}$ м костöн möda-mödeсаныс. Вылиссö бура крепитöны.



219 сер. Стојка керјас житlöм.



220 сер. Кокні вёрыс кокніа посысом пу керкајас щупигён.

Став пöлöс плöтнöчиöй уж вïставны он вермы, вывті кыз нïга ескö артмïс, да сыыс і практикалык ыжыд пöлзä абу.

Тöдмасам кымынкö прöстöйжык плöтнöчиöй поделкаён, кодјас щöкىдьыка овлöны стрöйтчан практикаын да кодјас асланыс

устройствоён абу сложнöёс. Сешём поделкајасон лöёны: тачка, нöгилка, коңол, яшшикjac да с. в.

Тачка бид стрöитель зев бура тödö. Сïjöс вöчöны пыржык кыззыс. Сылон ыждаыс 1,5 м кымын куз. Тачка вожсо вöчöны 12 см диаметра кыз пошыс. Тачка яшшиксо вöчöны пожомыс лïбö


221 сер. Тачка; медвыгöднöй сешём тачка, кор A да B чутjas кост медичöt.

козыс. Тачка оствосо течöны пырысмунан шipjas вылö, а кузовсö кörттuvjöн тувжалöны.

Ыжыд ролв ворсö тачка вöчигöн кölöса чöрссö лöсöдöмис кузов серттис. Кölöса чöрссö лöсöдöны сïzi, мед груза кузовыс лöд кыз пошö сы diñö матöжык. Сïzi вöчöмөн грузыс кölöса чöрс вылас лычкö, тачкасö нуыслы жона кокни тачкасö јёткynи. (221 сер.).



221 сер. Тачка.



222 сер. Нöгилка.



224 сер. Каменjshichok яшшик.

223 сер. Кирпич новлан коза

Сешём-жö прöстöй плöтнöчиöй пöделкаён лöд нöсилка. Сылон кык вороп (аншпуг) да ژолаңик плошадка на вылö грузсö течны (222 сер.). Нöгилка воропсö вöчöны кыззыс, 1,8 м куз. Плошадкасö пыржык вöчöны 25 мм тöсис.

Коза — кирпич новлан. Сïjöс вöчöны 50 мм пöвьыс; öтарбоксö, медым небыдьык лöд кутны, ежöны стружкитыра мешöкön, вöчöны кокjas пелпомылö пуктыны; мöдарладорас пöвјас тувжалöма брускjas, быттö жажjas кирпичсö течны (223 сер.).

Каменjshichok яшшик — подувja прöспособленнö, щук колантор каменjöй стрöйба вöчигöн. Сïjöс вöчöны получистой 37 мм

пöвjasыс шiпjas вылö, а мuköddyryys зiккorttuvjas вылын. Jашiк jöрышыс 0,1 кz. m гöгöр. (224 ger.)

XIV. МЕТАЛЛЫЧЕСКОЙ ЛИТОСИАС

Пöштi пыр пöвjas, брусиас da керjas jitigöñ пöльзуйтчоны металлыческой литосиасон: болтöн, кörттuvjöñ, шурупöн, кышöн da с. в. Mi вiдлалiм, кыzi jитны торja pu частjas möda-mödyскöd уна ногöн шупöмöн. Онi töдmasam, кыzi крепитны шупöмöн jитом-сö металлыческой торjasон.

Унжык металлыческой литоси вöчöны кörтыс, а күшöмсурöя-сöс— чугуныс. Мыjöн janсалöны möda-mödsис кörтыс da чугуны?

Кыzi кörт, cizi i чугун перjöны кörт сiмыс, mödnogöñ: мыj-кöмында кörта мусыс.

Cijö сiмсö кiстöны domnaö (зев ыжыд сiм сывдан пач) da шонтöны. Kor сiмыс шоналö 1505°-öз, заводiтö сывны. Сылiгас мыjköмында мусыс сiмсыс шлакö пöрö, a кörтыс, ыжыд жарыс понда da шомыс, лöö углеродистöй кörтöн, петö domna улыс-тиы расплавленнöй массаöн. Cijö—чугун. Сын кörт da углерод. Чугун сылö 1130—1200° жарын, зев чорыд, рöшкыд.

Сывdигас чугун овлö кык сорта: переделнöй чугун, кор сijöc переделываётöны кörт вылö da uклад вылö, da kist an (литейный) чугун, кор сiмыс кiстöны уна пöлöс чугун отливкаас. Переделнöй чугун зев чорыд, oz вермыны бостны сijöc зубилö нi напилок, зев рöшкыд. Чегоминтi сijö jежыд рöма. Кöзaligas си вылын oz töдчи углерод, a kist an чугун вылын сijö töдчö, зев զоланжик шом чирjasон. Kist an чугун шубöны руд чугунöн. Cijö чегоминтi töдчöны зев поснöдik углерод чирjas, бытö զоланжик графит чирjas. Руд чугунлон удельнöй весыс 7,2. Cijö вермö временно вoзcasны топöдöмкöd 75 кв см гöгöр; оро 6-пöв кокнöджыка. Сывöсна руд чугуны вöчöны сöмын сещöм конструкција jükön-jas, кодjas ужалöны топöдöм вылö, кытчö oz ков кучкавны, зуркöдны, җужöдны, куснавны. Domnaыs петöм руд чугуныс пыржык кiстöны чушкаjas—куjimдорыша гöгрöстöм реброjasаса брусиас.

Чушка чугун вылыс сывdöны вагранкааын. Вагранкаыс—domnaыs զолажык пач, вöчöма поснi отливкаас кiстны. A сiыс-сесса кiстöны уна пöлöс поделкаас.

Ciz i вöчöны чугун трубајас, колоннајас, раковинајас da с. в., a ciž-жö i башмакjas (ферма jükönjas, кытчö мыжсöны подкосjas)

Зiк-жö сыногöн кiстöны чугун вкладышjas—Кjубльер шпонкаас (116 ger.).

Переделнöй (jежыд) чугуныс уна пöлöс способиасон вöчöны кörт. Чугунсö кörтö пöртöмыс лöö сijö, мыj чугунныс вöтлöны лiшнöй углеродсö. Углерод чинöмыс юна вежö чугунлыс свойствоассö, пöртö сijöc металлö, вежö bidcö.

Чугунын углеродыс 2%ыс унжык, укладын—1% кымын, небыд кörтын—0,2%.

Чугунсö uкладö либö кörтö пöртöны Бессемер способион, либö Мартен способион. Бессемер способиас лöö аслыссама аппа-

рато — конверторо — кістом сывдом чугунпыр сынод польтом. Мартенис сіjо зев ыжыд жара регенератівнөj пач. Сеңдом пачас кістоны сывдом чугун да сім лібө көрт торјас сорс. Сывдосыс лоö укладён. Сіjо кіссө пачыс параллелепіped лібө болванка формајас. Најөс поснас прокатываётны — нужодёны вал костясті новлодломён. Артмө прокатнөj көрт лібө уклад.

Металлтө јона щыкодёны прімесјас, дажо көт најө зев еща металлас вескалёны. Сіз, металлын-кө лоö 0,02% сера, сысын донодом металл лоö зев рошкыд, сеңдом көрт дорны оз шогмы (гөрд чегласыг көрт). Нұрыжыд процент (0,1—0,2%) фосфорыс көздійін уклад рошкыдом.

Сіз інб, колоö-кө лоöсін бур уклад лібө көрт, коло вётлыны металлыс став вреднөj прімессө. Кор чугун укладо лібө көртп ортёны, секі чугунас содтёны ізвеска, сіjо бырдом серасө, лібө марганец.

Высококачествениj уклад, kodi зев юн, кытыс вочоны інструментјас, сывбона шусо јещшо інструменталнөj укладён, сеңдом уклад вочігөн содтёны мыжкомында металл—хром, никель, вольфрам, ванадија да мукод,— тајө металлjasыс укладыс лоö зев бур технической свойствојаса.

Донодом чугун лібө уклад-кө оджо лезан көзді вәо, сысын најө јона чоржоны, шуоны—закалјатчоны-п.о. Оджо көздалан процессыс донодом борын шусо закалка он. Закаллоннөj уклад-кө выльыс донодын да көздін сіjөс вольяис синодын, секі сылон чорыдлуныс лоö нормалнөj, закалітөм укладлёнкод.

Закалјатчом да выльыс донодом борын бөр закалітөмвыјао з воимыс металлын углеродсајын. Кымын металлын углеродыс уна, сымын сіjо буржыка закалјатчо.

Кымын еща углерод коло көртп сіjөс вочігөн, сымын сіjо небыд, сымын кокниа дорсө да жітсө, сымын омоля закалівајтчо. Бур дорны да жітлыны сеңдом көрт, көні углеродыс ешажык 0,2%-ыс.

Жекідөз донодом көртыс поzо вочны күшом коло форма мөлтотон кучкаломён. Донодам-кө кык пом полосбөj лібө гөгрөс көртлыс мөд-мөд выласpunktомён да сетчо зев јона кучкалам мөлтотон, кык көрт помыс жітасын, отлаасасын, шуоны — отлао-п.о. пусоны (сваряется). Кык пом жітан процессыс шусо пусомён (сварка). Тајө слушајын зев гөгрөвона, мыж мөлтотон кучкаломыс көрт частікајас сеңдом топыда мөда-мөдыскод жітіснис, мыж наыс лоi оті пойлөс көрт масса.

Mi вогын вісталім-нін, мыж закалка (степенсө) да сварка (свойствосө) технологической пробајас, на серті төдмалоны укладлыс да көртлыс бурлунсө (качество).

Укладлыс механической свойствојассо — растаженю вылө — відлалом петкодлө, мыж 1 № небыд укладлён (НКПС Т. У. серті) временнөj возасомыс 33—40 кг-а разрывлы 1 кв м вылө 28% возза кузга сертіліс нужаломён; 7 № чорыд укладлы, кыс вочоны рессорјас, релсјас да с. в., 70—85 кг 1 кв м вылө, 8% нужодём. Стройтчан надобностјас вылө медуна мунё N 2—N 4 уклад,

временное время 35—50 кг-а разрывы 1 кв мм выло разрывы дырьи 26—20% от ножаломон.

Татыс мі адам, мыж көртта уклада кости с вежес (граница) корсны зев сокыд. Кор көрт укладкод-нін, секи сійес шүйни укладистой көртөн, і мөдапо.

Көртыс да укладыс валлас кости новлодломон вёчоны определеною геометрически правильной формад лібо гётрөс, лібо вескыд пелёса сечениёда көрт да уклад.

Став тіпа сечениёдыс көртыс да укладыс, коди ем промышленностин, чукортма специальной сортамент. Оны (1926-д восан) сортаментын со кущом прокатной көрт да уклад сортас ем:

1. Гётрөс көрт цилиндрической норяскод, диаметры 8—150 мм. Небыд сортасыс вёчоны заклонкаас да болтјас. Чорыджақсыс—арматура жезлобетонной конструкцияаслы.

2. Квадрат а көрт квадратной сечениёда норяскод лібо полосакод, кызанас 8—60 мм-өз. Сыыс вёчоны анкерјас, кирпичной ужас, көрттүв, скоба да с. в.

Катајтом сутуга—гётрөс лібо катанка, да квадратной, 6—10 мм кызтас; вёсніджақасыс вёчоны волочениёон—кыскалоны волочилной пёв розжасыр.

3. Полосой көрт 12—200 мм паста полосакод; кызтасыс паста жыныс не кызжык. Разновидностясыс таё көртлон—шина көрт, 40—65 мм паста, 5—10 мм кыза; асык көрт, 12—100 мм паста, 3,5 мм кыза.

4. Пельс көрт. Сій овлө откос бока і разној бока, вомон поткодомон лоё отыжда да кузаженыда жажжаса вескыд пельс. Жаж пастасы 20—150 мм-өз, кызтасы 3—18 мм. Пельс ыждајассо јансодоны номерјасон, номер лыдыс лоё жаж пастасы сантиметрјасон. Кузаженыда бокјаса пельсјаслыс номерсө пасјоны дробон, числитељыс да знаменательыс лоёны жаж пастајасыс.

5. Профильной көрт—сій уна польс сечениёда полоса, таё группаджё коло ескё сујны і пельс көртјас. Профильной көртөн лоёны со кущом сортас: таврөй, двутаврөй лібо балка көрт, жужданас 100—450 мм-өз; швельлернй лібо вор (корытное) көрт, ыждаыс 50—300 мм, зетовй—квадрата лібо колонна, с. в.

Ліста көрт ем со кущом:

а) котельной көрт—1,4—7,5 м кузажестас, пастасы 800 мм, кызтасы 3,5 мм і кызжык;

б) полукотельной көрт—кузтасы 0,9—2,4 м, пастасы 0,9—1,0 м, кызтасы 3,5 мм вёсніджақ;

в) кровельной көрт—ыждаыс 710×1420 мм, кызтасы озіндиссы, бөржоны ліст сокта сертес (6—3,25 кг); вузассө 80 кг-а пачкајасон, быд пачкаын 12—25 ліст. Кровельной көрт овлө сөд і цінкуйтма.

Плотнічајтігөн таё урчітом віда да тіпа көртјас кынзі лоё щош вёдітчины металлической ізделийёасон, кодјас мунбони плотнічной поделкаас крепітавны. Сещом крепітчан металлической ізделийёон медвоjdör лоё көрттүв, сеге шурупјас, болтјас, скобајас, трубкајас, шпонкајас, кышас, сійесјас, планкајас, штырјас, с. в.

Көрттувјас

Көрттув медуна мунö плötñicajtigöñ. Сijöñ тувјалöны вöснë вöр матерјалjas: пöв, тöс, с. в. Көрттувјас ыжда сертиыс ов-лöны б mm-сан 380 mm-öз, мöдногöñ: $1\frac{1}{4}$ "-сан 15"-öз.

Вöчöны сутуга кörттувјас da дорöм кörттувјас. Сутуга кörттувјассö вöчöны механически специалноj уклад сутугаве. Најö кызта сертиыс уна пöлöс, квадрата лibö гöгрöс ечененöаöс. дорöм кörттувјас вöчöны кованноj кörтыс кiöñ. Медым тувјалöмыс крепыд лöö, колö тöдны күшöм пулы (чорыд сертиыс) күшöм формаа кörттув бостны da кырi сijöс тувјавны пу сijас сертиыс.

Зев гöгöрвоана, мыj конiческoj формаа кörттув юнжыка пырö пüö, сывöсна сijöñ тувјалöм пöвјас крепиджыка пукалöны, оз вöрны. Сöмын мыjöñ тувјалöм кörттувсö вöрёшитыштан, сijö легны понdas da кокнja шедö. Прiзматiческoj кörттув сöквиджык тувјавны, но вöрёшитöмыс сijö оз лiчав, кокнja оз шед.

Кörттув пыржык тувјалöны мöлötöñ. Пюö пыран кörттув jötkö бокö пу сijassö, а пу сijасыс топödöñи сijöс, кутöны. Кörттув-кö тувјалан пу сijас пöлöньяc, најö оз вермыны юна топöдны кörттувсö, сывöсна сещöм тувјасöмыс слаб. Ciři-жö, дуб пöвjö-кö кörттув тувјалан, сijö крепыд лöö, а слаб пöрöдаö, шуам пожöмö тувјалöм кörттув, сijö слабжыка-кiin пукалö.

Ciřkö iñö кörттувјыd пуын крепыда кутчisö пу сijас сертиыс da pu чорыдлун сертиыс: кымын чорыд пус, сымын крепыд лöö тувјалöмыс; pu сijаслы вомöñи тувјалöм кörттув (237 ger.) крепиджык пу сijас пöлöн тувјалöм кörттувјыс. Кörттув перјалан опытјас разнöj пöрöда пüјасыс петкödlisny со мыj: коз пус кörттув перјан вын-кö бостны једiñiца пыdädi, пожöмö перјаны колö $1\frac{1}{2}$ -2 сывjда вын, дубыс 2,5-3 сывjда вын.

Ciři-жö опытјас петкödlöny, мыj pu сi пöлöн тувјалöм кörттув перјан вын-кö бостны једiñiца пыdädi, секi pu вомöñ тувјалöм кörттув перјаны колö 1,5-2 сывjда вын.

Тувјалан пöв лibö тöс серти кörттувсö колö бостны куйим пöв кыза кузайс. Сыыс жеңиd кörттувјон тувјасöны шоча, сöмын кор тöдан, мыj сiři тувјалöм оз ло омоль. Ciři, шуам, поzö тувјасы пiлiта опалубка вылын, кöni тырмымöн лöö тувјавны тöсјассö 5 см-a (2") тувјасöн. Но башмак подшiвка вылö, жожјас волсавны, стенјас обшiвајты da мукöд сещöм ужасын щук вылын висталöм правилö серти кörттувјасöн колö тувјасны.

Тувјалöм кörттув дырöн симö, сыыс сijö лiчалö. Медым вiçны кörттувјас симöмыс (pu улсалöм понда), тувјалан пöвјассö колö мавтны выја краскаöн, iшшом сiрöн da с. в. Сымогыс-жö кörттувјассö цементiруйтöны, цiнкалöны da с. в.

Mi висталim-кiin, мыj ем кык сорт кörттув — кованноjjas da сутуга. Бöрja војасö кованноj кörттувјасöн ез пондыны вöдитчыны, сутуга кörттувјас наjöс зырисны, а сутуга кörттувјасыс донтöмжыкöс кованноjсыс, кокнiджыкöс, daj пöвјассö тувјалiгас оз поткödlыны.


Сутуга кörттувјас асныс кык пöлöсöс — квадратнöjjas da

г ё г р ё с я с. К ё р т т у в ј а с м ё д а - м ё д с є г ј а н с а л ѿ н ы ы ж да на с (ку жта на с), диаметр ѿн, шлапа формана с.


У ж серті, мыжыл ѿ к ё р т т у в ј Ѣ с м у н ѿ, на л ѿн уна н ѻ им. Е м ё г: штука турітчан, гонтов ѿй, подковн ѿй, обојітчан, вевттысан, однотос, двоjetos, брусков ѿй да с. в.

Шурупјас

Өзөс да ѿшік рамајас ѿшодёны шурупјас (вінтјас) отсөгён (225 сер.), наён вінтітöны торја частјас. Шуруп аслас вінтöн пырø древеснöй массаб, к ё р т т у в ј Ѣ с юна крепыда кутчісö, сомын сїјö донаажык к ё р т т у в ј Ѣ с дај вінтітавны тувјагöмые дыржык.




225 сер. Шурупјас.




226 сер. Отвјортка.

Шуруп вінтітöны со кызі: воjdöp к ё р т т у в ј Ѣ н лібö буравчи-кёп в ѿчöны զоланік роз, сетчö кокнїдїка тувјалöны шуруп, а б öрына сїјöс вінтітöны отвјорткаён (226 да 227 сер.). Шуруп ыжда сертіис зев уна сїкас, сїјö медуна муню стольарнöй ужö. Шурупјас б öрjöны поделка сертіис.


Јансöдёны шурупјас пу тувјавны да металл тувјавны. Пу тувјалан шурупјасо в ѿчöны в ѿсні ѹс реңбаа одноходовоj (простой) нарезка, вінт костјасыс паскыдöс. Шуруп стерженеыс муртса конїческoй формaa. ОСТ серті полукруглöй плоскöй јура шурупјас куза 6-сан 120 мм-öз, диаметрыс 1,4—10 м.м.



227 сер. Шуруп вінтітöм.



228 сер. Глухар.



229 сер. Гајкаа болт.


Мукöддырjи в ѿчöны гырыс шурупјас н ѿлдорыша шлапаён. Сеңдом шурупјассо шуöны глухарјасöн. ОСТ серті најо 35—250 м.м кузас, диаметрыс 6-сан 20 мм-öз (228 сер.).

Болтјас


Болт ѿн (229 сер.) шуöны г ё г р ё с к ё р т т у в ј Ѣ с в ѿчöм к ё р т стержен. Сылон ѻтар помас дорыша лібö г ё г р ё с формаа јур, а м öдара с нарезка, кытчö в інтітöны гајка. Болтјасоn јітлöны торја брусьяс лібö керјас.

Болт сүйёны со кызды. Жітаніңсө розеттесін, сөмын мед розеттес болт фіаметріасын лоёндың отыждағы: сетчө кувалдаён лібо мөлшерін түвжалоны болтсө. Кор болтын түвјавсыса, помас вінтетінен гајка.

Болт зелодігөн болтыслон улысладор журыс і вылысса гајкасын зелодомсын пырёны плас, кусналоны сійёс. Медым сійёс (пудын кусналоымын) оз болт жур улас і гајка улас пунктёны шајба— болт төріг розетка квадрата лібо гөгрес көрт кусек (230 сер.). Шајбасын візді болт журон да гајка он пусс щыкодомын, оз лез најёс пудын пырны, став зелодан выныс пусылды вужжо шајбапыр. Гајка зелодомын гајка кључ он (231 сер.).




230 сер. а—гөгрес шајба;
б—квадратнож шајба.




231 сер. Гајка кључ.

Болтөн крепітчом зев жон, сійон крепітөнды стропілајас, торя жуконіяс пос вәчігөн да с. в.


Медважнож частыс болтлон—стерженевынса нарезкаласын да ачыс стерженевынса. Бура вәчім нарезка болт зев жона поезд зелодомын, помоңзын. Уна болта жітөсјас сөмын секі бура ужалоны, кор болтјассо бура зелодома. Сіри, Тұхшерер қышасын жітөмжаслы, шпоночнож балкаласлы, уна ферма гөрөдјаслы нормальножа ужавны колоны бура зелодом болтјас.



232 сер. Пружина қышас.



233 сер. Пружина шајба.



234 сер. Контргајка он
крепітөм болт.

Күзделен пул космө, болтјас лічалоны. Медым кыз поезд дыржык болтсө зелодомын візни, гајка улас пунктёны специальнож пружиннож қышас, ілі шајба жас (232 да 233 сер.). Пул космомыскөд шош заводітөнды ужавны пружиналасын, а сыйы болтын дыр зелодомын олө.

Кор болтын гајканас вәршітчомын, кор гајкасын ачыс вермө болтпомсын усны, секі болт помас кык гајка сүйёны. Вылысса гајкасы шүсө контргајка он (234 сер.). Ылжда серттисын бындама сікас болтјас емөс. Пул конструкциясын медуна муню 12 мм.

($\frac{1}{2}$ "') да 19 мм ($\frac{7}{8}$ ") діаметра болт. Болт күнта быд торја слу-
чаын разнöй. Некущом постојаннöй тіпа болтјас абуөс.


Скобајас

Стропілө частјас да временнöй постројкајасын торја елемент-
јас крепітöны скоба ён. Најöс вöчöны гöгрöс лýбö квадрата
9—12 мм кыза кöртыс. dopirac скоба помјассö јөстöны да пi-
нjalöны, пiнjassö вöчöны скобалаңыс вiçödöмöн, мöдногон: туvja-
lomyслы нылыд. Сещом скоба бöр кыскыны гöкыд, пiнjasыс кутöны.


Скобајас овлöны вескыд öс, кор помјасыс möda-mödyслы па-
ралльельнöйöс, да оборотнöйöс, кор помјасыс möda-mödyслы 90°
пельсöн лöсöдöма (235 серп.). Скоба күнта овлö 25—35 см і күнжык.

Нагелјас


Кор пұыс вöчан торлы лöб овны ваын, шуам паракодјаслы,
секі најöс оз кöрттуvјасон туvјавны, а пu наgелјасон. Наге-
лјис сiё 5—10 см күнца кымын пробка, гöгрöс лýбö кваjtдорыша,
муртса конiческoй форма.



235 сер. а—вескыд скоба;
б—оборотнöй скоба.



236 сер. Закрепа.



237 сер. Gijöc.

Нагелјас, кöрттуvјас моз-жö, туvјалöны daс пiккöдöм роzö,
сöмын роz дiаметрсö iчötжyкös нагель дiаметрсис вöчöны.
Ыжда сертiыс нагелјас быдгама сiкасыс овлöны.

Закрепајас

Ошiн колодајас да перегородкајас крепітöны закрепајасон
(236 сер.). Најö быттö дорöм кöрттуv, шлапа пыффиыс кöрт-
туv күнца ногыс пель. Пельис нeуна бокын, а си вoзын щупöд,
кытчö туvјалiгас мöлötöн кучкалöны. Пыржык закрепа вöчöны
15—20 см күнта.


Gijöcјас

Брусјас лiбö керјас möda-möd бердас топыда зелöдöны сijöс-
јасон. Gijöсыс (237 сер.) сiё кöрт полоса; кыкнанладор помас,


а најо гөгрөс сечеңнөаög-нін, вёчома вінтөвөј нарезка. Гіjссö лөсöдöм бöрын сijö помjas вылö кышöдöны кöрт планка. Планка розjas пырыс гүjöны сijöc помjассö; сы бöрын сijöc помjasас вінтöтöны гаjка. Гаjкасö зелöдигöн планкаыс лоö шаjбаöн, зелöдöм сijöc топödö толаalan керjas лiбö бруsjas налыс вомöна сечеңнөсö кусnавтöг, сывöсна сijöсöн зелöдöм јон.

Планкајас

Кык бруs крепитöны јешщö кöрт планкајасöн (238 сер.). Наjöc пуктöны jítan бруsjas вылö кыкнанладорас, сесса розjas пырыс, кодjacöc вёчбны бруsjasас i планкајасас, гүjöны болт. Болтjассö гаjкајасöн вінтöтigöн планкајасас зелöдöны бруsjассö. Таzı jítöны ортсiса вынjasöн топödöм стоjкаjас.



238 сер. Планкајасöн jítöм кык бруs.



239 сер. Наугольник-планкаöни крепитöм.

Наугольник форма a планкаöн крепитöны möda-mödyслы пельсöн jítan кык бруs (237 сер.). Сещöм планкајас мунöны тырыс öзöсjасö, магазiн öшиң рамајасö da с. в., најо юнмöдöны пельсöс jítöс.

Шпонкајас

Кор, арталöм сертi, öтi бруsыс балка оз поz вёчны, а кык бруs ортчöн пуктыны абу удобно, секi балкасö вёчбны кык бруsыс möda-möd вылас пуктöмён. Медым сijö кык бруsыс öтi бруs моз ужаласны, наjöc крепыда кöрталöны сijöсöн, костас пуктöны упор, med прогiбjaсdырjи балкајасыс möda-mödывивтиыс оз вiльсjавны.

Сещöм упорjасыс шүсöны шпонкаöн. Наjöc пыржык вёчбны чорыс пус, шуам дубыс, а овлöны i металлыческöjjас, квадрат-нöй лiбö гөгрөс кöрт кусокjаскофöс, лiбö трубакод, лiбö кышкод. Сещöм металлыческöй шпонкајасöн лоöны Тухшерер кыщjas, Кюбльер вкладышjas, Bulldog планкајас da с. в., кодjac јылыс мi сорнитим-нiн.

Башмакјас

Пу стоjкаjас сувтödигöн мүкöддырjи, med стоjкаjас сöктаысла оз кусnас нi оз вешjы бокö, сijöc сувтöдöны закраинаа чугун подкладка вылö. Сijö подкладкасö шүсöны башмакöн лiбö пöдушкаöн. Медшöкыда башмакјас вёчбны пу посјасын.

14. 2230

доныс 90 ур.
Цена коп.

В-61-2-3

№284

Коми-З
3-1573

С. М. ГОРСКИЙ
**ДЕРЕВЯННЫЕ РАБОТЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

Пер. А. Чеусовой

На зырянском нар. яз. коми



ОБЪЕДИНЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО НКТП СССР
МОСКВА ★ 1965